



Kitchen Thermometer *mini*

Bruksanvisning

Innehållsförteckning

I lådan	3
Snabbstartsinstruktioner	3
Komma igång	4
Weber® iGrill®-appen	4
Byta batteri	5
Av och på	5
Anslutning	6
Bortkoppling	6
Montering	7
Använda temperaturgivare	8
Använda givarhållaren	9
Använda Kitchen Thermometer mini	9
Smart-LED	9
Närhetssensor	10
Egna och förinställda larm	10
Ställa in en grillning	11
Byta namn på givare	13
Timer Tool	13
Globe Tool	13
Graph Tool	13
Problemlösning	14
Ansvarsfriskrivning	17
Föreskrifter	18

I lådan

Inuti Kitchen Thermometer mini®-lådan hittar du:

- 1 Kitchen Thermometer mini
- 1 knappcells batteri (installerat)
- 1 köttemperaturgivare i proffskvalitet
- 1 färgad givarindikator
- 1 givarhållare
- 1 magnetskiva (tillval)
- Snabbstartsguide

Snabbstartsinstruktioner

1. Ladda ned Weber® iGrill®-appen från App Store® eller Google Play™ Store till en av följande kompatibla enheter:
 - iPhone® (4S och senare)
 - iPad® (3:e generationen och senare)
 - iPad mini™ (alla generationer)
 - iPod touch® (5:e generationen och senare)
 - Många Android™-enheter utrustade med Bluetooth® 4.0 samt Android™ 4.3 eller senare
2. Aktivera Bluetooth® på din smarta enhet under 'Settings'.
3. Ta loss Kitchen Thermometer mini-enheten från basen genom att hålla basen i ett fast grepp med ena handen och försiktigt dra Kitchen Thermometer mini-enheten uppåt med den andra handen.
4. Ta bort batteriluckan på undersidan av Kitchen Thermometer mini genom att vrida den motsols. Ta bort plastfliken. Se till att batteriet sitter på plats och sätt tillbaka batteriluckan.

5. Sätt tillbaka Kitchen Thermometer mini-enheten i basen.
6. Sätt in köttemperaturgivaren i proffskvalitet i givarporten i Kitchen Thermometer mini.
7. Tryck snabbt på strömknappen mitt på skärmen en gång. Displayen tänds och lyser vitt, vilket betyder att Kitchen Thermometer mini är påslagen.
8. Öppna Weber® iGrill®-appen för att ansluta till Kitchen Thermometer mini. Tryck på iGrill®-logotypen i det svarta verktygsfältet högst upp i appen. Välj Kitchen Thermometer mini i enhetshanteraren.
9. Nu kan du börja använda Kitchen Thermometer mini!

Komma igång

Weber® iGrill®-appen

Weber® iGrill®-appen innehåller alla funktioner och möjligheter till egna inställningarna som du behöver för att utnyttja din Kitchen Thermometer mini optimalt. Weber® iGrill®-appen är kompatibel med följande enheter:

- iPhone® (4S och senare)
- iPad® (3:e generationen och senare)
- iPad mini™ (alla generationer)
- iPod touch® (5:e generationen och senare)
- Många Android™-enheter utrustade med Bluetooth® 4.0 samt Android™ 4.3 eller senare

Enheten måste ha iOS 7+ eller Android™ 4.3 installerat för att använda Weber® iGrill®-appen. Gå till App Store® eller Google Play™ Store och sök efter "Weber® iGrill® App" för att ladda ned Weber® iGrill®-appen kostnadsfritt.

Appen innehåller länkar till instruktionsvideor, steg-för-steg-instruktioner, vanliga frågor och felsökning.

Byta batteri

Följ nedanstående steg för att byta batteri i Kitchen Thermometer mini:

- Ta loss Kitchen Thermometer mini-enheten från basen genom att hålla basen i ett fast grepp med ena handen och försiktigt dra Kitchen Thermometer mini-enheten uppåt med den andra handen.
- Ta bort batteriluckan på undersidan av Kitchen Thermometer mini genom att vrida den motsols.
- Byt ut batteriet mot ett CR2032-knappcells batteri, som finns att köpa i en butik som säljer specialbatterier.
- Se till att batteriet sitter på plats och sätt tillbaka batteriluckan.

Av och på

Gör så här för att sätta på Kitchen Thermometer mini:

- Tryck snabbt på strömknappen mitt på skärmen en gång.
- Smart-LED:n blinkar blått i väntan på parkoppling.

Gör så här för att stänga av Kitchen Thermometer mini:

- Tryck ned strömknappen som sitter mitt på skärmen i flera sekunder.
- Smart-LED:n lyser med ett fast vitt sken och släcks därefter.

Automatisk avstängning:

- Om inga givare satts in och om Kitchen Thermometer mini inte parkopplats med en smart enhet stängs den av automatiskt efter fem minuter.
- Om Kitchen Thermometer mini inte har parkopplats med en smart enhet, men har givare insatta kan den vara i drift åtta timmar.
- Om Kitchen Thermometer mini parkopplats med en smart enhet kan den vara i drift tills batteriet tar slut, även om det inte finns någon givare insatt.

Anslutning

Följ nedanstående steg för att parkoppla Kitchen Thermometer mini med din iPhone®, iPad®, iPod touch® eller Android™-enhet:

- Gå till inställningarna.
- Tryck på Bluetooth®.
- Aktivera Bluetooth®.
- Se till att Kitchen Thermometer mini är påslagen. Placera den bredvid din smarta enhet och öppna Weber® iGrill®-appen. Den smarta enheten känner automatiskt igen iGrill®-produkterna och visar dem i rullgardinsmenyn. Om du trycker på den vita iGrill®-logotypen högst upp i högra hörnet i appen kan du se alla tillgängliga enheter.
- Välj Kitchen Thermometer mini i rullgardinsmenyn. Du får då en parkopplingsförfrågan. När du har godkänt den parkopplas din smarta enhet med Kitchen Thermometer mini och du kan göra dina inställningar och börja grilla!

Om du vill koppla in ytterligare en Kitchen Thermometer mini eller andra iGrill®-produkter till din iPhone®, iPad®, iPod touch® eller Android™-enhet gör du så här:

- Se till att Kitchen Thermometer mini (eller en annan iGrill®-produkt) är påslagen. Placera den bredvid din smarta enhet och öppna Weber® iGrill®-appen.
- Tryck på det svarta fältet högst upp på skärmen för att visa listan över tillgängliga produkter och välj de produkter som du vill parkoppla med din smarta enhet. Din smarta enhet gör en parkopplingsförfrågan. När du har godkänt den parkopplas din smarta enhet med produkten och du kan göra dina inställningar och börja grilla!

Bortkoppling

Följ nedanstående steg för att koppla bort Kitchen Thermometer mini från din iPhone®, iPad®, iPod touch® eller Android™-enhet:

- Se till att Kitchen Thermometer mini är påslagen. Placera den bredvid din smarta enhet och öppna Weber® iGrill®-appen. Din smarta enhet känner automatiskt igen tillgängliga och tidigare anslutna iGrill®-produkter. Du kan visa dem i listan över tillgängliga produkter genom att trycka på de tre strecken eller punkterna i övre högra hörnet på skärmen.
- Om din Kitchen Thermometer mini är ansluten finns den i listan över anslutna enheter.
- Du kan dra till vänster på produktnamnet, t.ex. Kitchen Thermometer mini, för att visa alternativet "Disconnect".
- Tryck på "Disconnect".

Montering

- Kitchen Thermometer mini har en magnetisk bas så att den enkelt kan placeras på en sval del av grillen, röken eller annan magnetisk yta.
- Du kan ta loss Kitchen Thermometer mini från basen, vrida den 180° och sätta tillbaka den i basen, vilket innebär att du kan läsa den i två olika vinklar.
- Du kan även välja att använda en magnetskiva, som är självhäftande på ena sidan, som medföljer Kitchen Thermometer mini. På så sätt kan du fästa Kitchen Thermometer mini magnetiskt på icke-magnetiska ytor. Magnetskivan har ett skydd över ytan så att den inte ska repas.

Följ nedanstående steg för att montera magnetskivan:

- Rengör ytan där magnetskivan ska fästas noggrant så att skivan fäster ordentligt.
- Ta bort skyddsfilmerna från magnetskivan.
- Fäst magnetskivan på den önskade ytan.
- Vänta minst 6–12 timmar innan du monterar Kitchen Thermometer mini på skivan.
- Placera Kitchen Thermometer mini på magnetskivan.

NOTE



Magnetskivan klarar inte hög värme och måste placeras på en sval yta. Om ytan är för varm för att vidröras är den för varm för Kitchen Thermometer mini-basen!

Använda temperaturgivare

- Köttemperaturgivaren ska alltid sättas in mitt i den tjockaste delen i det som tillagas för att temperaturavläsningen ska bli rätt.
- Om du använder köttemperaturgivare i standardkvalitet ska du se till att sladden inte hamnar direkt i elden eller utsätts för temperaturer över 300 °C. Se till att givarna inte utsätts för temperaturer under -30 °C.
- Om du använder köttemperaturgivare i proffskvalitet, som säljs separat, ska du se till att sladden inte hamnar direkt i elden eller utsätts för temperaturer över 326 °C. Se till att givarna inte utsätts för temperaturer under -30 °C.
- Lufttemperaturgivaren i proffskvalitet, som också säljs separat, ska fästas mellan två galler i grillen, röken eller ugnen. Se till att givarspetsen inte nuddar gallret. Se också till att sladden inte hamnar direkt i elden eller utsätts för temperaturer över 326 °C. Undvik även temperaturer under -30 °C.
- Du kan enkelt förvara dina givare i de givarhållare som medföljer Kitchen Thermometer mini. De är också magnetiska så att du kan förvara dem under din Kitchen Thermometer mini när du inte använder dem.

NOTE

Den färgade givarindikatorn är endast avsedd för att identifiera givaren i appen. Den är inte värmeförmålig.

NOTE

Givaren ska rengöras med en fuktig trasa eller rengöringsservett. Givaren kan inte diskas i maskin. Blöt inte ned sladden.

Se också till att inte blöta ned sladdfästet. Givaren är inte vattentålig och kan skadas om den blir blöt. Doppa inte givaren i vatten.

Temperaturer under -30 °C eller över 300 °C visas inte i Weber® iGrill®-appen och kan göra att givaren tappar anslutningen.

Använda givarhållaren

Gör så här:

- Håll givarhållaren så att fästordningen är nedåt till vänster och du kan läsa logotypen i mitten av givarhållaren.
- Fäst givaren i hållaren och se till att givaren följer givarhållarens kontur och att det blir ett utrymme på 1,27 cm mellan givaren och givarhållarens kant. Givarspetsen ska peka nedåt.
- Vira sladden medsols runt givarhållaren.
- När du når adapterdelen av sladden kan du sätta in och fästa den i givarhållaren.

Använda Kitchen Thermometer mini

Smart-LED

Kitchen Thermometer mini är utrustad med en Smart-LED, som gör att den kan visa temperaturen med hjälp av färg. Nedan följer en lista över Smart LED: ns olika ljuskombinationer och vad de betyder:

Anslutning

- Fast vitt: Stänger av eller återställning klar.
- Fast blått: Bekräftar parkoppling med ny enhet.
- Blinkande blått: Väntar på parkoppling eller inget larm inställt.

Förinställd högsta temperatur (Peak)

- Fast grönt: Initial temperatur.
- Fast gult: Ca 15 ° till måltemperatur.
- Fast orange: Ca 5 ° till måltemperatur.
- Blinkande rött: Måltemperaturen har uppnåtts.
- Fast rött: Måltemperaturen har uppnåtts och larmet har stängts av.

Förinställt temperaturintervall (Range)

- Fast grönt: Temperatur inom intervall
- Blinkande rött: Temperatur utanför intervall

Närhetssensor

Om du använder Bluetooth® Smart känner Kitchen Thermometer mini om en parkopplad smart enhet flyttar sig inom eller utom räckhåll. Kitchen Thermometer mini vaknar och försätts i viloläge automatiskt vid följande avstånd för att spara ström:

- Viloläge ~ 10 m.
- Vaken ~ 1,5 m.

*Närhetsfunktion baserat på Bluetooth®-signalens styrka. Signalstyrkan påverkas av ett antal faktorer, däribland den smarta enheten och miljön, t.ex. väggar och golv i ditt hem.

Egna och förinställda larm

Hantera larm i iPhone®, iPad® eller iPod touch®:

Om du har problem med att höra larm från Weber® iGrill®-appen, prova med något av följande:

- Öppna inställningarna i din iOS-enhet.
- Tryck på "Notification Center".
- Under sektionen "Include" väljer du "Weber® iGrill®".
- Aktivera "Notifications" och "Sounds".

Hantera larm i Android™-enheter:

- Öppna inställningarna i din enhet.
- Gå till appar och sök efter Weber® iGrill®-appen. Den bör finnas i apphanteraren.
- Se till att aviseringar är aktiverat.

NOTE

Kontrollera volyminställningarna och se till att vibration inte är aktiverat. Om ljudet är av eller mycket lågt kanske du inte hör larmet ordentligt.

Ställa in en grillning

I Weber® iGrill®-appen kan du göra inställningar för många typer av kött och tillagningstemperaturer. Tryck på ett förinställt larm för att välja det. Du kan också skapa ett eget förinställt larm för en önskad temperatur. Det finns två olika typer av förinställningar:

- Peak: Larmet ljuder när givartemperaturen når den högsta temperaturen.
- Range: Larmet ljuder när givartemperaturen ligger över den högsta temperaturen eller under den lägsta temperaturen.

Förinställda larm för olika typer av kött

Weber® iGrill®-appen har förinställda temperaturer som gör att du kan välja önskad temperatur och tillagning.

- Tryck på "Set Up Cook" till höger om en ansluten givares temperatur.
- Du kommer då till en skärm där du kan välja vilken typ av kött du tillagar.
- När du valt kött väljer du tillagningsgrad ("Select Your Doneness").
- Du kommer därefter till skärmen "Start Cooking". Här kan du anpassa ditt givarnamn eller färg som visas på instrumentpanelen. Du kan också välja önskad givarvy.
- Tryck på "Start Cooking" högst upp på skärmen!

Avisering före larm

- Tryck på de tre strecken eller punkterna högst upp till höger på skärmen.
- Tryck på "Product Settings".
- Längst ned på sidan ser du "Pre-Alarm". Tryck på >.
- Nu kan du aktivera eller avaktivera avisering och ställa in önskad "Pre-Alarm"-temperatur.
- När du gjort dina val trycker du på "Save" längst upp i högra hörnet för att bekräfta.
- Du kan också stänga av funktionen genom att trycka på det röda fältet bredvid "Pre-Alarm Notification".

NOTE

Avisering före larm: Få en avisering/larm när maten nästan uppnått önskad temperatur. Som standard ljuder larmet när det är 10 grader kvar, men larmet kan ställas in på 5°, 10°, 15° och 20° i din enhets inställningar. Funktionen finns i Weber® iGrill®-appen.

Du kan stänga av larmet från appen eller genom att trycka på < eller > på Kitchen Thermometer mini.

Byta namn på givare

Du kan byta namn på en givare genom att trycka på "Probe #" till vänster om temperaturangivelsen, därefter:

- Ge givaren ett namn under "Probe Name".
- Välj en givarfärg från "Probe Color Indicator" om så behövs.
- Tryck på "Save" när du är klar.

Timer Tool

Med Timer Tool kan du ställa in en timer. En avisering visas när timern löpt ut.

Så här skapar du en ny timer:

- Tryck på iGrill®-logotypen högst upp till höger på skärmen och därefter på "Timers".
- Tryck på "Create New" för att skapa en ny timer.
- Lägg till en timertitel.
- Ställ in önskad tidslängd med hjälp av bläddringshjulet.
- Tryck på "Save" i övre högra hörnet av appen. Starta timern genom att aktivera den i timermenyn.

Globe Tool

Globe Tool visar andra användare av Weber® iGrill®-appen. Om du trycker på en pinkod visas ett meddelande och en bild som en användare lagt upp*. Du kan ta del av vad andra personer världen över grillar och få inspiration till ditt nästa grilläventyr!

*Du syns bara i Globe Tool om du delar via Facebook®.

Graph Tool

Graph Tool som ingår i Weber® iGrill® illustrerar givartemperaturen över tid i takt med att tillagningen framskrider.

Om du trycker på diagrammet får du en mer detaljerad översikt över tillagningen. Tryck på "More" under diagrammet. Du kan välja att exportera diagrammet som en CSV-fil eller radera historiken.

Om du raderar diagramhistoriken tar du bort alla data rörande tillagningen.

Problemlösning

Här nedan finns information som besvarar de vanligaste felsökningsfrågorna om Kitchen Thermometer mini. Om du behöver ytterligare hjälp kan du läsa mer på sidan med vanliga frågor om Kitchen Thermometer mini på support.weber.com eller kontakta iGrill-supportteamet på support@weberstephen.com. Du kan även ringa +1 800 446-1071 om du behöver mer hjälp.

Min Kitchen Thermometer mini startar inte.

Om din Kitchen Thermometer mini är helt ny ska du kontrollera att du tagit bort plastfliken i batterifacket så att batteriet kommer i kontakt med strömterminalerna. Om problemet kvarstår eller om din Kitchen Thermometer mini inte är ny kan du byta ut batteriet mot ett helt nytt CR2032-knappcells batteri som du kan köpa i en butik som säljer specialbatterier.

Om du fortfarande inte kan starta Kitchen Thermometer mini ber vi dig kontakta iGrill-supportteamet via e-post till support@weberstephen.com eller via telefon på +1 800 446-1071.

Jag kan inte parkoppla min Kitchen Thermometer mini med min smarta enhet.

iPhone®, iPad® eller iPod touch®:

Om Kitchen Thermometer mini visas i Bluetooth®-inställningarna med "Not Connected" ska du följa dessa steg från Bluetooth®-inställningarna:

- Tryck på (i) som visas i blått till höger om Kitchen Thermometer mini-namnet.
- Välj alternativet "Forget this Device".
- Stäng av Bluetooth® på din smarta enhet.

- Stäng av den smarta enheten helt.
- Ta loss Kitchen Thermometer mini-enheten från basen genom att hålla basen i ett fast grepp med ena handen och försiktigt dra Kitchen Thermometer mini-enheten uppåt med den andra handen.
- Se till att Kitchen Thermometer mini är påslagen. Ta bort batteriluckan och tryck ned återställningsknappen med en nål eller givaren tills ljusringen lyser vitt.
- Se till att batteriet sitter på plats och sätt tillbaka batteriluckan.
- Sätt på den smarta enheten och aktivera Bluetooth® igen.
- Tryck på iGrill®-logotypen i det svarta verktygsfältet högst upp till höger i appen. Välj Kitchen Thermometer mini i rullgardinsmenyn. Din smarta enhet parkopplas med Kitchen Thermometer mini och du kan göra dina inställningar och börja grilla!

Android™-enheter:

Om Kitchen Thermometer mini-enheten visas i Bluetooth®-inställningarna men inte i Weber® iGrill®-appen ska du följa dessa steg från Bluetooth®-inställningarna:

- Tryck på ikonen till höger om enheten och välj därefter "Unpair".
- Stäng av Bluetooth® på din smarta enhet.
- Stäng av den smarta enheten helt.
- Ta loss Kitchen Thermometer mini-enheten från basen genom att hålla basen i ett fast grepp med ena handen och försiktigt dra Kitchen Thermometer mini-enheten uppåt med den andra handen.
- Se till att Kitchen Thermometer mini är påslagen. Ta bort batteriluckan och tryck ned återställningsknappen med en nål eller givaren i fem sekunder. Sätt därefter tillbaka batteriluckan.
- Sätt på den smarta enheten och aktivera Bluetooth® igen.
- Tryck på iGrill®-logotypen i det svarta verktygsfältet högst upp till höger i appen. Välj Kitchen Thermometer mini i rullgardinsmenyn. Din smarta enhet paras ihop med Kitchen Thermometer mini och du kan göra dina inställningar och börja grilla!

Om du har återkommande Bluetooth-problem med din Android™-enhet och vill starta om Bluetooth från appen:

- Tryck på "More" längst ned i appen.
- Tryck på "Support".
- Välj "Restart Android™ Bluetooth®" och därefter "Restart". Bluetooth® startar om i din Android™-enhet och du kan parkoppla den.

Om du inte ser Kitchen Thermometer mini i Bluetooth®-inställningarna ska du kontrollera att du använder Weber® iGrill®-appen, eftersom parkopplingen och anslutningen till Kitchen Thermometer mini hanteras av appen. Om problemen kvarstår kan du kontakta iGrill-supportteamet som kan hjälpa dig.

Jag har problem med Weber® iGrill®-appen i iPhone®, iPad® eller iPod touch®.

Weber® iGrill®-appen kräver iOS 7.0 eller senare för att fungera.

Om du har problem med Weber® iGrill®-appen kan du prova med nedanstående steg för att lösa problem på enhetsidan:

- Se till att Kitchen Thermometer mini är parkopplad med din smarta enhet via Bluetooth® och att temperaturgivaren sitter i enheten.
- Tryck på Home på den smarta enheten.
- Tryck på Home igen två gånger på hemskärmen. Då zoomar du ut från hemskärmen och visar alla appar som körs på den smarta enheten.
- Sök upp Weber® iGrill®-appen.
- Dra Weber® iGrill®-appen uppåt för att stänga den pågående sessionen.
- Tryck på Home på den smarta enheten för att stänga multitaskingfältet.
- Öppna Weber® iGrill®-appen igen genom att trycka på ikonen på hemskärmen.

Jag har problem med Weber® iGrill®-appen för Android™.

Weber® iGrill®-appen kräver Android™ 4.3 eller senare för att fungera.

Om du har problem med Weber® iGrill®-appen för Android™ kan du prova med nedanstående steg för att lösa problem på enhetssidan.

- Se till att Kitchen Thermometer mini är parkopplad med din Android™-enhet via Bluetooth® och att temperaturgivaren sitter i enheten.
- Gå till apphanteraren och stäng av Weber® iGrill®-appen.
- Öppna Weber® iGrill®-appen genom att trycka på ikonen.

Om du fortfarande har problem efter att ha slutfört dessa steg ber vi dig kontakta vårt iGrill-supportteam.

Kan jag använda Kitchen Thermometer mini även om jag inte har någon enhet som jag kan parkoppla den med?

Nej. Kitchen Thermometer mini har ingen skärm som kan visa temperaturavläsningen och kräver därför Weber® iGrill®-appen och en kompatibel smart enhet med Bluetooth®.

Ansvarsfriskrivning

Apparaten får endast användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller personer som saknar erfarenhet eller kunskap, om det sker under överinseende eller om de fått noggranna instruktioner.

Barn ska hållas under uppsikt och ska inte leka med apparaten.

Vill du ha detaljerade anvisningar rörande Weber® iGrill®-appen kan du ladda ned bruksanvisningen på Webers webbplats www.weber.com.

Föreskrifter

EFTERLEVNAD AV FCC-REGLERNA:

Enheten uppfyller kraven i del 15 i FCC-reglerna. Följande två villkor måste vara uppfyllda:

(1) Enheten får inte orsaka skadlig störning och (2) enheten måste kunna klara inkommande störning, däribland störning som kan orsaka en oönskad drift.

INFORMATION TILL ANVÄNDAREN:

Utrustningen har testats och visat sig ligga inom gränserna för en digital enhet i klass B, enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att tillhandahålla ett rimligt skydd mot skadlig störning vid installation i bostäder. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadlig störning i radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti för att störningen inte kommer att uppstå i en viss installation. Om utrustningen skulle orsaka skadlig störning i radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att sätta på och stänga av utrustningen, uppmanas användaren att försöka komma tillrätta med problemet på något av följande sätt:

- Dirigera om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Ansluta utrustningen till ett uttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker för hjälp.

Kanada – Industry Canada (IC)

Enheten uppfyller kraven i Industry Canada-licensundantaget och RSS-standard. Följande två villkor måste vara uppfyllda:

(1) Enheten får inte orsaka störning och (2) enheten måste kunna klara störningar, däribland störning som kan orsaka en oönskad drift.