



Manuale utente



Termometro con connessione Bluetooth®

Indice

Nella confezione	3
Istruzioni per l'avviamento rapido	3
Operazioni preliminari	4
App Weber iGrill	4
Sostituzione della batteria	5
Accensione e spegnimento	5
Connessione	6
Disconnessione	7
Montaggio	7
Uso della sonda	8
Uso dell'alloggiamento della sonda	9
Uso dell'iGrill 3	9
Display	9
Sensore di prossimità	9
Allarmi personalizzati e allarmi preset	10
Impostazione di allarmi preset	10
Allarmi preimpostati per diversi tipi di carne	11
Creazione di un preset personalizzato	11
Notifica pre-allarme	11
Ridenominazione delle sonde	12
Timer Tool	12
Globe Tool	13
Graph Tool	13
Manopole di regolazione luminose	13
Risoluzione dei problemi	14
Disclaimer	18
Regolamenti	18

Nella confezione

Nella confezione dell'iGrill 3, troverai:

- 1 iGrill 3
- 1 Vano batteria
- 3 Batterie AA
- 2 Sonde Pro Meat
- 2 Alloggiamenti sonda
- 2 Indicatori sonda colorati (giallo e rosso)
- Guida all'installazione e Guida rapida

Istruzioni per l'avviamento rapido

1. Seguire la guida all'installazione inclusa per montare l'iGrill 3 sul ripiano destro del barbecue Genesis® II o Genesis® II LX.
2. Le due batterie AA fornite con l'iGrill 3 devono essere inserite nel vano batterie con i terminali negativi che premono sulle molle. Verificare che i collegamenti dei cavi siano sicuri.
3. Scaricare l'app Weber iGrill dall'App Store® o Google Play™ Store su uno dei seguenti dispositivi compatibili:
 - iPhone® (4S e modelli successivi)
 - iPad® (3a generazione e successive)
 - iPad mini™ (tutte le generazioni)
 - iPod touch® (5a generazione e successive)
 - Numerosi dispositivi Android™ dotati di Bluetooth® 4.0 e software Android™ versione 4.3 o successiva
4. Abilitare la funzione Bluetooth® sul proprio smart device in "Impostazioni".

5. Aprire lo sportellino sulla parte anteriore dell'iGrill 3 per rivelare le porte delle sonde.
6. Inserire una o più sonde nelle porte sull'iGrill 3.
7. Premere una volta il pulsante di accensione situato al centro del frontalino. Il display lampeggerà, a indicare che l'iGrill 3 si è acceso ed è pronto per l'abbinamento.
8. Aprire l'app Weber iGrill per connettersi all'iGrill 3. Toccare il logo iGrill nella barra degli strumenti nera nella parte superiore dell'app. Selezionare l'iGrill 3 dal menu a discesa dei dispositivi disponibili.
9. Ora siete pronti per utilizzare l'iGrill 3!

Operazioni preliminari

App Weber iGrill

L'app Weber iGrill offre tutte le funzioni e la personalizzazione necessarie per utilizzare al meglio l'iGrill 3. L'app Weber iGrill è compatibile con i seguenti dispositivi:

- iPhone® (4S e modelli successivi)
- iPad® (3a generazione e successive)
- iPad mini™ (tutte le generazioni)
- iPod touch® (5a generazione e successive)
- Numerosi dispositivi Android™ dotati di Bluetooth® 4.0 e software Android™ versione 4.3 o successiva

Per poter usare l'app Weber iGrill, il dispositivo deve essere dotato di iOS 7+ o Android™ versione 4.3, o successiva. Visitare l'App Store® o Google Play™ Store e cercare "Weber iGrill" per scaricare l'app Weber iGrill gratuita.

Dopo aver scaricato l'app, si potrà accedere a link con video esplicativi, istruzioni passo passo e FAQ per la risoluzione dei problemi.

Sostituzione delle batterie

Per sostituire le batterie dell'iGrill 3, attenersi ai seguenti passi:

- Individuare il vano batterie ubicato sotto il ripiano destro del barbecue, sulla parte posteriore.
- Separare il vano batterie dalla sua staffa di montaggio tirandolo delicatamente in avanti.
- Sul retro del vano batterie, premere sulla linguetta e rimuovere lo sportello delle batterie.
- Sostituire le tre batterie AA e assicurarsi che i terminali negativi comprimano le molle e quindi rimontare lo sportello delle batterie.
- Reinserire il vano batterie nella staffa di montaggio sotto il ripiano laterale del barbecue.

Avvertenze sulle batterie:

- Non mischiare batterie vecchie e nuove.
- Non mischiare batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (ni-cad, ni-mh, ecc.).
- Smaltire le batterie esauste o danneggiate in base alle istruzioni del produttore e le leggi locali.

Accensione e spegnimento

Per accendere l'iGrill 3, attenersi ai seguenti passi:

- Premere il pulsante di accensione situato al centro del frontalino.
- Il display lampeggerà ed emetterà un singolo segnale acustico a indicare che l'iGrill 3 si è acceso.

Per spegnere l'iGrill 3, attenersi ai seguenti passi:

- Premere senza rilasciare il pulsante di accensione ubicato al centro del frontalino per alcuni secondi. Si udirà un doppio segnale acustico.
- Dopo aver rilasciato il pulsante di accensione, l'iGrill 3 si spegnerà.

Spegnimento automatico:

- Se nessuna sonda è installata e se non è abbinato a uno smart device, l'iGrill 3 rimarrà acceso per cinque minuti prima di spegnersi automaticamente.
- Se non è abbinato a uno smart device e se sonde sono installate, l'iGrill 3 rimarrà acceso per otto ore prima di spegnersi automaticamente.
- Se almeno una sonda è installata e se è abbinato a uno smart device, l'iGrill 3 rimarrà acceso indefinitamente.

Connessione

Per connettere l'iGrill 3 a un iPhone®, iPad®, iPod touch® o dispositivo Android™, attenersi ai seguenti passi:

- Aprire "Impostazioni".
- Toccare Bluetooth®.
- Attivare Bluetooth®.
- Accendere l'iGrill 3 e aprire l'app Weber iGrill sullo smart device. Lo smart device riconoscerà automaticamente qualsiasi iGrill disponibile e lo visualizzerà nel menu a discesa dei prodotti disponibili. È possibile visualizzare i prodotti disponibili toccando il logo iGrill sulla parte superiore dell'app.
- Selezionare l'iGrill 3 dai dispositivi disponibili. Sarà chiesto di accettare una richiesta di abbinamento. Dopo averla accettata, lo smart device si abbinerà all'iGrill 3 e si potrà configurare le impostazioni per cominciare a cucinare!

Per connettere un iGrill 3 aggiuntivo a un iPhone®, iPad®, iPod touch® o dispositivo Android™, attenersi ai seguenti passi:

- Quando è acceso, posizionare l'iGrill o un altro prodotto iGrill accanto allo smart device e quindi lanciare l'app Weber iGrill.
- Toccare il logo iGrill bianco ubicato nella parte superiore dell'app per visualizzare il menu a discesa dei dispositivi disponibili. Selezionare il prodotto che si desidera abbinare dai dispositivi disponibili. Lo smart device visualizzerà una richiesta di abbinamento. Una volta accettata, lo smart device si abbinerà al prodotto aggiuntivo selezionato. Ora sarete pronti per configurare le impostazioni e iniziare a cucinare!

Disconnessione

Accendere l'iGrill 3 e aprire l'app Weber iGrill sullo smart device. Lo smart device riconoscerà automaticamente eventuali prodotti iGrill disponibili o precedentemente connessi. È possibile visualizzare il menu a discesa dei prodotti disponibili toccando le 3 righe o punti nella parte superiore, in alto a destra, dello schermo.

Se l'iGrill 3 è connesso, sarà presente nell'elenco dei dispositivi connessi.

Se si desidera disconnettere l'iGrill 3, è possibile scorrere verso sinistra sul nome del prodotto (per es. iGrill 3) per visualizzare l'opzione "Disconnect" (disconnetti)".

Toccare "Disconnect".

Montaggio

Seguire le istruzioni stampate fornite con l'iGrill 3. L'iGrill 3 va montato sul ripiano laterale destro dei barbecue Genesis® II e Genesis® II LX.

- L'iGrill 3 va montato sulla parte anteriore del ripiano laterale destro, rimuovendo la piastra iGrill 3 Ready.
- Il vano batterie va montato sotto il ripiano laterale destro.
- Sui barbecue Genesis® II LX, collegare il cablaggio del barbecue all'iGrill 3 per controllare le funzioni di illuminazione del barbecue utilizzando l'app Weber iGrill.

NOTE

Per pulire l'iGrill 3, usare un panno morbido. Non usare sostanze chimiche o detergenti abrasivi.

Uso della sonda

- Per una lettura precisa della temperatura, le sonde Pro Meat devono essere sempre inserite nella parte centrale, più spessa, dell'alimento cucinato.
- Quando si utilizzano le sonde Pro Meat in dotazione con l'iGrill 3, assicurarsi di instradare il cavo della sonda attraverso l'apertura sul lato del braciere, dove non sarà esposto a fiamme o a temperature superiori a 380°C. Le sonde non devono essere utilizzate a temperature inferiori a -50°C.
- La sonda Pro Ambient, venduta separatamente, deve essere montata tra due griglie all'interno del barbecue, affumicatore o forno. Assicurarsi che la punta della sonda non tocchi le griglie. Assicurarsi inoltre che il cavo della sonda sia instradato in modo che non sia esposto a fiamme o temperature superiori a 380°C ed evitare temperature inferiori a -50°C.
- Gli alloggiamenti delle sonde inclusi con l'iGrill 3 sono un modo conveniente di conservare le sonde quando non sono utilizzate.

NOTE

Gli indicatori della sonda colorati consentono l'identificazione visiva della sonda(e) nell'app e hanno solo scopo "cosmetico". Non hanno alcuna funzione di sicurezza.

Le sonde devono essere pulite a mano con un panno umido o una salvietta. Le sonde non sono lavabili in lavastoviglie. Fare attenzione a non bagnare il cablaggio delle sonde e anche i punti di collegamento tra i cavi e le sonde.

Le sonde non sono impermeabili e l'esposizione all'acqua potrebbe danneggiarle. Non immergere mai le sonde nell'acqua.

Temperature inferiori a -30°C o superiori a 300°C non saranno visualizzate sul display dell'app Weber iGrill e la sonda non sarà visualizzata nell'elenco dei dispositivi connessi.

Uso dell'alloggiamento della sonda

Per riavvolgere la sonda(e):

- Tenere l'alloggiamento in modo che il segmento della clip si trovi in basso a sinistra e il logo sia leggibile al centro della sonda.
- Montare la sonda nella clip dell'alloggiamento facendola scattare in posizione, assicurandosi che il corpo della sonda segua il contorno dell'alloggiamento e lasciare uno spazio di circa 1,27 cm tra la sonda e il canale del cavo sull'alloggiamento. La punta della sonda deve essere rivolta verso il basso.
- Avvolgere il cavo della sonda in senso orario intorno all'alloggiamento.
- Quando si raggiunge la parte terminale dell'adattatore del cavo della sonda, questo può essere inserito nel canale del cavo della sonda per bloccare la sonda in posizione nell'alloggiamento.

Uso dell'iGrill 3

Display

Il display dell'iGrill 3 contiene i seguenti elementi:

LED Bluetooth®

- Lampeggia in blu quando è rilevabile e in attesa di abbinamento.
- Si illumina costantemente in blu se abbinato.

Sensore di prossimità

L'utilizzo di Bluetooth® Smart consente all'iGrill 3 di rilevare quando uno smart device abbinato non è più nel raggio d'azione. L'iGrill 3 si attiva e si disattiva automaticamente alle distanze indicate sotto per risparmiare energia:

- Disattivazione ~ 914 cm di distanza.
- Attivazione ~ 152 cm di distanza.

*La funzione di prossimità è basata sulla potenza del segnale Bluetooth®. La potenza del segnale è influenzata da una serie di fattori, tra cui lo smart device e l'ambiente, per esempio le pareti o i pavimenti della propria abitazione.

Allarmi personalizzati e preset

Gestione degli allarmi su iPhone®, iPad® o iPod touch®:

Se si hanno problemi nell'udire gli allarmi dall'app Weber iGrill, provare questi step.

- Accedere a "Impostazioni" sul proprio dispositivo iOS.
- Toccare "Centro notifiche".
- Nella sezione "Includi", trovare e toccare "Weber iGrill".
- Abilitare "Avvisi" e "Suoni".

Gestione degli allarmi su un dispositivo Android™:

- Accedere a "Impostazioni" sul proprio smart device.
- Trovare "Appl." e cercare l'app Weber iGrill. Potrebbe essere ubicata in "Gestione applicazioni".
- Assicurarsi che le notifiche siano abilitate.

NOTE

Assicurarsi che l'impostazione del volume dello smart device sia configurata correttamente e che il dispositivo non sia impostato solo per vibrare. Se i suoni non sono udibili o a basso volume, non sarà possibile udire bene l'allarme.

Impostazione di allarmi preset

L'app Weber iGrill offre allarmi preimpostati per molti tipi di carne e temperature di cottura. Per impostare uno degli allarmi, basta toccarlo. È inoltre possibile creare un proprio allarme personalizzato per qualsiasi temperatura desiderata. Sono disponibili due tipi di preset:

- Peak: si attiva quando la temperatura della sonda raggiunge la temperatura di picco impostata.
- Range: si attiva quando la temperatura della sonda è superiore alla temperatura più alta impostata o inferiore alla temperatura più bassa impostata.

Allarmi preimpostati per diversi tipi di carne

L'app Weber iGrill include temperature preimpostate che consentono di selezionare la temperatura desiderata e il grado di cottura della carne.

- Toccare "Set Up Cook" alla destra della temperatura di una sonda connessa.
- Questo richiamerà la schermata "Set Up Cook" dove è possibile scegliere il tipo di carne che si sta cucinando.
- Dopo aver selezionato il tipo di carne, toccare "Select Your Doneness".
- La schermata "Start Cooking" sarà visualizzata. Qui è possibile personalizzare il nome o il colore della sonda che saranno visualizzati sulla dashboard delle sonde. È inoltre possibile selezionare la "Probe View" preferita.
- Toccare "Start Cooking" in cima allo schermo!

Creazione di un preset personalizzato

È possibile salvare e utilizzare i propri preset Peak o Range.

- Toccare "Set Up Cook" alla destra della temperatura di una sonda connessa. Se una cottura è in corso, il nome del preset sostituirà "Set Up Cook", insieme ai requisiti di temperatura della cottura corrente.
- In "Advanced Cooking Options", toccare "Create A Custom Preset".
- In "Preset Type", selezionare il preset Peak o Range desiderato. Toccare "Save".
- Inserire un nome in "Alarm Title".
- Impostare la temperatura massima o minima, in base al preset creato, Peak o Range.
- Toccare "Save" in cima allo schermo.
- Una volta salvato, sarà visualizzata la schermata "Choose Preset". Selezionare il preset creato in "My Peak Presets".
- Siete ora pronti per cucinare!

Notifica pre-allarme

- Toccare le 3 righe o puntini in alto, nella parte destra dello schermo.
- Toccare "Product Settings".

- In fondo alla pagina, verrà visualizzato "Pre-Alarm". Toccare ">".
- Qui è possibile attivare o disattivare questa notifica e impostare la temperatura di pre-allarme desiderata.
- Dopo aver selezionato le opzioni, toccare "Save" in alto a destra dello schermo per confermare.
- È inoltre possibile disattivare questa funzione toccando la barra rossa accanto a "Pre-Alarm Notification".

NOTE

Notifica pre-allarme: ricevi una notifica/allarme quando il cibo è vicino alla temperatura di cottura finale desiderata. Il pre-allarme predefinito è 6 gradi dalla temperatura di cottura finale, ma può essere anche configurato su 3°, 6°, 9° e 11°C nelle impostazioni del dispositivo. Questa funzione si trova nell'app Weber iGrill.

È possibile confermare l'allarme dall'app o premendo il pulsante sull'iGrill 3.

Ridenominazione delle sonde

Una sonda può essere ridenominata toccando "Probe #" alla sinistra della temperatura e quindi:

- Assegnare un nuovo nome in "Probe Name".
- Scegliere il colore della sonda in "Probe Color Indicator", se lo si desidera.
- Toccare "Save" al termine.

Timer Tool

Il Timer Tool consente di impostare i timer. Un avviso viene visualizzato quando il timer è scaduto.

Per creare un nuovo timer:

- Toccare il logo iGrill ubicato in alto, sul lato destro dello schermo e quindi toccare "Timers".
- Toccare "Create New" per creare un nuovo timer.
- Aggiungere il nome del timer.
- Impostare la durata desiderata usando le rotelline di scorrimento.
- Toccare "Save" nell'angolo in alto a destra dell'app. Avviare il timer spostando il cursore nel menu "Timers".

Globe Tool

Il Globe Tool visualizza gli altri utenti dell'app Weber iGrill. Se si tocca una puntina, saranno visualizzati un messaggio e un'immagine postati da un utente*. Scopri quello che hanno cucinato gli altri utenti per trovare ispirazione per la tua prossima avventura culinaria sulla griglia!

*Gli utenti sono visualizzati in Globe solo se si attiva la condivisione su Facebook®.

Graph Tool

Il Graph Tool dell'app Weber iGrill illustra la progressione della temperatura della sonda o delle sonde mentre si cucina.

Toccare il grafico per visualizzare più dettagli sulla cottura. Dopo aver toccato le 3 righe o puntini, verrà visualizzata l'opzione per esportare il grafico sotto forma di file CSV o eliminare lo storico del grafico.

Ricordare che la cancellazione della cronologia del grafico rimuove tutti i dati relativi alla cottura.

Manopole di regolazione luminose

Con l'app Weber iGrill, è possibile attivare e disattivare le manopole di regolazione luminose del barbecue Genesis® II LX.

Con il cablaggio del barbecue Genesis® II LX collegato all'iGrill 3, toccare l'indicatore dell'interruttore delle luci nell'app. È inoltre possibile azionare le luci con il pulsante sul pannello di controllo del barbecue Genesis® II LX.

Risoluzione dei problemi

Le seguenti informazioni coprono alcuni degli aspetti della risoluzione dei problemi più comuni con l'iGrill 3. Se si necessita di ulteriore assistenza, leggere la pagina delle FAQ sull'iGrill 3 all'indirizzo support.weber.com o contattare l'assistenza iGrill inviando un'e-mail a support@weberstephen.com. È inoltre possibile chiamare il numero +1 800 446-1071.

L'iGrill 3 non si accende.

Se l'iGrill 3 è stato appena acquistato, assicurarsi che le batterie siano state inserite correttamente, con i terminali negativi che comprimono le molle. Verificare che tutti i morsetti dei cavi siano saldamente collegati sul retro dell'iGrill 3 e al vano batteria. Se questo non risolve il problema o se l'iGrill 3 non è nuovo, provare a sostituire le batterie con tre batterie AA di marca nuove. Se ancora non si riesce ad accendere l'iGrill 3, contattare il supporto iGrill per ulteriore assistenza inviando un'e-mail a support@weberstephen.com.

È impossibile abbinare l'iGrill 3 allo smart device.

iPhone®, iPad® o iPod touch®:

Se l'iGrill 3 è presente nelle impostazioni Bluetooth® con lo stato "Non connesso", seguire i passi nel menu delle impostazioni Bluetooth®:

- Toccare l'icona (i) blu alla destra del nome del dispositivo iGrill 3.
- Selezionare l'opzione "Dimentica questo dispositivo".
- Disattivare la funzione Bluetooth® sul proprio smart device.
- Spegnerne completamente lo smart device.
- Con l'iGrill 3 ancora acceso, premere il pulsante di accensione sul frontalino per 15 secondi per ripristinare l'iGrill 3.
- Accendere lo smart device e riabilitare la funzione Bluetooth®.
- Toccare il logo Weber iGrill nella barra degli strumenti nera nella parte superiore dell'app. Selezionare l'iGrill 3 dal menu a discesa dei dispositivi disponibili. Lo smart device si abbinerà all'iGrill 3 e si potrà configurare le impostazioni per cominciare a cucinare!

Dispositivo Android™:

Se l'iGrill 3 è presente nelle impostazioni Bluetooth® ma non è visualizzato nell'app Weber iGrill, seguire questi passi nel menu delle impostazioni Bluetooth®:

- Toccare l'icona a destra del dispositivo e quindi toccare "Dissocia".
- Disattivare la funzione Bluetooth® sul proprio smart device.
- Spegnerne completamente lo smart device.
- Con l'iGrill 3 ancora acceso, premere il pulsante di accensione sul frontalino per 15 secondi per ripristinare l'iGrill 3.
- Accendere lo smart device e riabilitare la funzione Bluetooth®.
- Toccare il logo iGrill nella barra degli strumenti nera nella parte superiore dell'app. Selezionare l'iGrill 3 dal menu a discesa dei dispositivi disponibili. Lo smart device si abbinerà con l'iGrill 3 e si potrà configurare le impostazioni per cominciare a cucinare!

Se si hanno problemi Bluetooth® intermittenti con il proprio dispositivo Android™ e si desidera riavviare Bluetooth® dall'app:

- Toccare "More" in fondo all'app.
- Toccare "Support".
- Toccare "Restart Android™ Bluetooth®" e quindi "Restart" quando viene chiesto.

Bluetooth® si riavvierà sul dispositivo Android™ e potrà essere abbinato.

Se il proprio dispositivo iGrill 3 non è visualizzato nelle impostazioni Bluetooth®, assicurarsi di stare utilizzando l'app Weber iGrill. In caso di ulteriori problemi, contattare il nostro team di supporto iGrill per ulteriore assistenza.

Ho problemi con l'app Weber iGrill per iPhone®, iPad® o iPod touch®.

L'app Weber iGrill richiede iOS 7.0 o versione successiva per funzionare. Se si verifica un problema con l'app Weber iGrill per iOS, provare la seguente procedura per risolvere eventuali problemi con il dispositivo:

- Assicurarsi che l'iGrill 3 sia abbinato allo smart device tramite Bluetooth® e che la sonda della temperatura sia collegata all'unità.
- Toccare il pulsante "Home" sullo smart device.
- Dalla schermata principale, toccare due volte il pulsante Home. La schermata Home sarà devisualizzata ed eventuali app in esecuzione o tutte le app precedentemente in esecuzione saranno visualizzate sullo smart device.
- Scorrere per trovare l'app Weber iGrill.
- Scorrere verso l'alto sull'immagine dell'app Weber iGrill per chiudere la sessione esistente.
- Toccare il pulsante Home sullo smart device per chiudere la barra multitasking.
- Riaprire l'app Weber iGrill toccando l'icona dell'app sulla schermata Home.

In caso di ulteriori problemi dopo aver completato questi passi, contattare il nostro team di supporto iGrill per ulteriore assistenza.

Ho problemi con l'app Weber iGrill sul mio dispositivo Android™.

L'app Weber iGrill richiede Android™ versione 4.3 o successiva per funzionare.

Se si verifica un problema con l'app Weber iGrill su Android™, provare la seguente procedura per risolvere eventuali problemi con il dispositivo.

- Assicurarsi che l'iGrill 3 sia abbinato al dispositivo Android™ tramite Bluetooth® e che la sonda della temperatura sia collegata all'unità.
- Selezionare "Gestione applicazioni" e disattivare l'app Weber iGrill.
- Riaprire l'app Weber iGrill toccando l'icona dell'app.

In caso di ulteriori problemi dopo aver completato questi passi, contattare il nostro team di supporto iGrill per ulteriore assistenza.

Non ho un dispositivo da abbinare all'iGrill 3; posso ancora utilizzarlo?

No, l'iGrill 3 non è dotato di uno schermo per visualizzare le letture della temperatura e necessita dell'app Weber iGrill e di uno smart device compatibile con Bluetooth®.

Cosa si può fare in caso di problemi di connessione?

Se il primo abbinamento richiede molto tempo o non riesce, assicurarsi di utilizzare l'app Weber iGrill per abbinare l'iGrill 3. L'app Weber iGrill gestisce la connettività dell'iGrill 3 e l'iGrill non sarà visualizzato nel menu Bluetooth® del dispositivo fino a quando non è stato abbinato all'app. Visitare l'App Store® o Google Play™ Store per scaricare l'app Weber iGrill.

Su iPhone®, iPad® o iPod touch®:

Se l'abbinamento sembra richiedere molto tempo o non riesce, accedere alle impostazioni Bluetooth® del dispositivo e selezionare l'opzione (i) accanto all'iGrill 3. Ora è possibile completare la seguente procedura per abbinare il dispositivo:

- Selezionare "Dimentica questo dispositivo".
- Chiudere le Impostazioni.
- Chiudere l'app Weber iGrill.
- Riaprire l'app Weber iGrill

Su Android™:

Se l'abbinamento sembra richiedere molto tempo o non riesce, toccare "More" nella parte inferiore dell'app, e toccare quindi "Support". Da qui, toccare "Restart Android™ Bluetooth®" e "Restart" per resettare la connessione Bluetooth® sul dispositivo Android™. Andare a "Gestione applicazioni" e disattivare l'app Weber iGrill. Ora è possibile completare la seguente procedura per abbinare il dispositivo:

- Riaprire l'app toccando l'icona dell'app Weber iGrill.
- Toccare il logo iGrill ubicato nella parte superiore dell'app per visualizzare i dispositivi disponibili.
- Toccare l'iGrill 3 e attendere l'abbinamento.

In caso di ulteriori problemi dopo aver completato questi passi, contattare il nostro team di supporto per ulteriore assistenza.

Disclaimer

L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini o persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive dell'esperienza necessaria, tranne nel caso che tali persone siano sotto la supervisione o abbiano ricevuto le necessarie istruzioni.

I bambini vanno sempre supervisionati per assicurare che non giochino con l'apparecchio.

Per istruzioni dettagliate sull'app Weber iGrill, scaricare il manuale utente dal sito web di Weber all'indirizzo www.weber.com.

Regolamenti

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ FCC:

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. L'uso è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero comprometterne il funzionamento.

INFORMAZIONI PER L'UTENTE:

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stabiliti per fornire una protezione adeguata contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può emettere energia a radiofrequenza. Se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una determinata situazione. Qualora la presente apparecchiatura generasse interferenze dannose ai segnali radiofonici o televisivi, verificabili accendendo e spegnendo l'apparecchio stesso, si consiglia di cercare di rimediare all'inconveniente mediante una o più delle seguenti misure:

- Orientare o posizionare diversamente l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore

- Collegare l'apparecchiatura a una presa elettrica su un circuito diverso da quello a cui è collegato l'apparecchio ricevente
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV specializzato per assistenza.