



사용자 매뉴얼



Bluetooth® 지원 온도계

목차

구성품	3
퀵 스타트 지침	3
시작하기	4
Weber iGrill 앱	4
배터리 교체	5
전원 켜기 및 끄기	5
연결하기	6
연결 해제하기	7
마운트	7
온도 측정기 사용방법	8
온도 측정기 보관부 사용방법	9
iGrill 3 사용하기	9
디스플레이	9
근접 센서	9
사용자 지정 및 프리셋 알람	10
요리 설정하기	10
다양한 종류의 육류에 대한 프리셋 알람	11
사용자 지정 프리셋 만들기	11
사전 알람 알림	11
온도 측정기 이름 바꾸기	12
타이머 도구	12
글로브 도구	13
그래프 도구	13
조명식 제어 노브	13
문제 해결	14
책임의 한계	18
규정	18

구성품

iGrill 3의 구성품은 다음과 같습니다.

- iGrill 3 1개
- 배터리 팩 어셈블리 1개
- AA 배터리 3개
- 프로 육류용 온도 측정기 2개
- 온도 측정기 보관부 2개
- 컬러 온도 측정기 인디케이터 2개(노란색, 빨간색)
- 설치 및 퀵 스타트 가이드

퀵 스타트 지침

1. 동봉된 설치 가이드에 따라 iGrill 3를 Genesis® II 또는 Genesis® II LX 그릴의 우측 사이드 테이블에 마운트합니다.
2. iGrill 3와 함께 제공된 AA 배터리를 음극 단자가 스프링에 맞닿도록 배터리 팩에 삽입합니다. 배선 연결이 견고한지 확인합니다.
3. Weber iGrill 앱을 App Store® 또는 Google Play™ Store로부터 아래의 호환 장치 중 하나에 다운로드합니다.
 - iPhone® (4S 이상)
 - iPad® (3세대 이상)
 - iPad mini™ (전 제품)
 - iPod touch® (5세대 이상)
 - Bluetooth® 4.0을 지원하고 Android™ 소프트웨어(버전 4.3 이상)를 탑재한 다양한 Android™ 기기
4. 'Settings'에서 스마트 기기의 Bluetooth®를 활성화합니다.

5. iGrill 3 전면의 도어를 열고 온도 측정기용 포트가 드러나게 합니다.
6. 온도 측정기를 하나 이상 iGrill 3의 온도 측정기용 포트에 꽂습니다.
7. 페이스플레이트의 전면에 있는 전원 버튼을 한 번 누릅니다.
디스플레이가 깜박이며 iGrill 3의 전원이 켜졌고 페어링할 준비가 되었음을 알립니다.
8. Weber iGrill 앱을 열고 iGrill 3에 연결합니다. 앱 상단의 검은색 툴바에 표시된 흰색 iGrill 로고를 탭합니다. 'Available Devices' 드롭다운 메뉴에서 iGrill 3를 선택합니다.
9. 이제 iGrill 3를 사용할 준비가 되었습니다.

시작하기

Weber iGrill 앱

Weber iGrill 앱은 iGrill 3를 효과적으로 사용하기 위해 필요한 모든 기능과 사용자 지정 설정을 제공합니다. Weber iGrill 앱과 호환되는 기기는 다음과 같습니다.

- iPhone® (4S 이상)
- iPad® (3세대 이상)
- iPad mini™ (전 제품)
- iPod touch® (5세대 이상)
- Bluetooth® 4.0을 지원하고 Android™ 소프트웨어(버전 4.3 이상)를 탑재한 다양한 Android™ 기기

Weber iGrill 앱을 사용하려면 기기의 운영체제가 iOS 7+ 또는 Android™ 버전 4.3 이상이어야 합니다. App Store® 또는 Google Play™ Store에서 “Weber iGrill” 을 검색하고 Weber iGrill 앱을 다운로드하십시오.

앱을 다운로드한 후에는 안내 동영상과 단계별 설명 및 문제 해결 FAQ에 대한 링크에 액세스할 수 있습니다.

배터리 교체

iGrill 3의 배터리 교환 절차는 다음과 같습니다.

- 우측 테이블의 하단 뒤편에 마운트된 배터리 팩을 찾습니다.
- 배터리 팩을 앞쪽으로 가볍게 당겨 마운트 브래킷에서 분리합니다.
- 배터리 팩의 뒷면에 있는 탭을 아래로 눌러 배터리 도어를 분리합니다.
- 세 개의 AA 배터리를 교체하고 음극 단자가 스프링에 닿아 있는지 확인한 후 배터리 도어를 다시 장착합니다.
- 배터리 팩을 그릴의 사이드 테이블 아래에 있는 마운트 브래킷에 끼워 넣습니다.

배터리 관련 주의사항:

- 새로운 배터리와 오래된 배터리를 혼용하지 마십시오.
- 알카라인, 표준(망간) 또는 충전용 (ni-cad, ni-mh 등) 배터리를 혼용하지 마십시오.
- 다 쓰거나 손상된 배터리는 제조업체의 지침이나 현지법에 따라 폐기하십시오.

전원 켜기 및 끄기

iGrill 3를 켜는 방법은 다음과 같습니다.

- 페이스플레이트 전면에 있는 전원 버튼을 누릅니다.
- iGrill 3의 전원이 켜졌다는 신호로 디스플레이가 깜박이고 비프음이 한 번 울립니다.

iGrill 3를 끄는 방법은 다음과 같습니다.

- 페이스플레이트 전면에 있는 전원 버튼을 몇 초간 길게 누릅니다. 두 번의 비프음이 들립니다.
- 전원 버튼을 놓음과 동시에 iGrill 3가 꺼집니다.

자동 끄기:

- 온도 측정기가 설치되어 있지 않고 스마트 기기가 페어링되어 있지 않을 경우, iGrill 3가 5분간 전원이 켜진 상태를 유지하다가 자동으로 꺼집니다.
- 스마트 기기가 페어링되어 있지 않고 온도 측정기가 설치되어 있을 경우, iGrill 3가 8시간 동안 전원이 켜진 상태를 유지하다가 자동으로 꺼집니다.
- 온도 측정기가 한 개 이상 설치되어 있고 스마트 기기와 페어링되어 있을 경우, iGrill 3가 켜진 상태를 영구히 유지합니다.

연결하기

iGrill 3를 iPhone®, iPad®, iPod touch® 또는 Android™ 기기와 연결하기 위한 절차는 다음과 같습니다.

- 설정을 엽니다.
- Bluetooth®를 탭합니다.
- Bluetooth®를 On으로 설정합니다.
- iGrill 3를 켜고 스마트 기기에서 Weber iGrill 앱을 엽니다. 스마트 기기가 사용 가능한 모든 iGrill 제품을 자동으로 인식하고 'Available Devices' 드롭다운 목록에 표시합니다. 앱의 우측 상단에 있는 흰색 iGrill 로고를 탭하면 'Available Devices'를 볼 수 있습니다.
- 'Available Devices'에서 iGrill 3를 선택합니다. 이어 페어링 요청을 수락하라는 메시지가 나타납니다. 요청을 수락하는 대로 스마트 기기가 iGrill 3와 페어링되며, 설정을 구성하고 요리를 시작할 준비가 완료됩니다.

iGrill 제품을 iPhone®, iPad®, iPod touch® 또는 Android™ 기기에 연결하기 위한 절차는 다음과 같습니다.

- 전원이 켜진 상태에서 기타 iGrill 제품을 스마트 기기 옆에 두고 Weber iGrill 앱을 엽니다.
- 앱 상단에 표시된 흰색 iGrill 로고를 탭하여 'Available Devices' 드롭다운 메뉴가 표시되도록 합니다. 'Available Devices'에서 페어링할 제품을 선택합니다. 스마트 기기에 페어링 요청이 표시됩니다. 요청을 수락하면 스마트 기기는 해당 제품과 페어링됩니다. 이제 설정을 구성하고 요리를 시작할 준비가 되었습니다.

연결 해제하기

iGrill 3의 전원이 켜진 상태에서 스마트 기기를 이용해 Weber iGrill 앱을 엽니다. 스마트 기기가 이전에 연결했던 iGrill 제품 중에 사용 가능한 모든 제품을 자동으로 인식합니다. 화면 우측 상단 모서리에 있는 세 개의 선이나 점을 탭하면 'Available Products' 드롭다운 메뉴에 해당 제품을 표시할 수 있습니다.

iGrill 3가 연결되어 있을 경우, 'Connected Devices' 아래에 제품명이 표시됩니다.

iGrill 3의 연결을 해제하려면 제품명(즉, iGrill 3)을 왼쪽으로 쓸어 'Disconnect' 옵션이 표시되도록 합니다.

'Disconnect'를 탭합니다.

마운트

iGrill 3와 함께 제공된 인쇄본 지침서를 참조하십시오. iGrill 3는 Genesis® II 및 Genesis® II LX 그릴의 우측 사이드 테이블에 마운트됩니다.

- iGrill 3는 우측 사이드 테이블의 iGrill 3 Ready 패널 자리에 마운트됩니다.
- 배터리 팩은 우측 사이드 테이블 밑에 마운트됩니다.
- Genesis® II LX 그릴의 경우, Weber iGrill 앱을 이용해 그릴의 조명 기능을 제어하려면, 그릴의 와이어링 하니스를 iGrill 3에 연결해야 합니다.

NOTE

부드러운 천을 이용해 iGrill 3를 닦으십시오. 일체의 화학물질 또는 마모성 클리너를 사용하지 마십시오.

온도 측정기 사용방법

- 프로 육류용 온도 측정기는 항상 조리되는 음식의 가장 두꺼운 가운데 부분에 삽입해야 온도를 정확하게 측정할 수 있습니다.
- iGrill 3와 함께 제공되는 프로 육류용 온도 측정기를 사용할 때는 온도 측정기 와이어의 경로가 쿡박스의 측면을 통과하도록 하고 380°C 이상의 불꽃이나 온도에 노출되지 않도록 주의하십시오. 아울러 온도 측정기가 -50°C 미만의 온도에 노출되지 않도록 해야 합니다.
- 별도 판매되는 프로 주변 온도 측정기는 그릴이나 스모커, 오븐 내부의 두 석쇠 사이에 고정시켜야 합니다. 온도 측정기의 끝이 석쇠에 닿지 않도록 주의하십시오. 또한 온도 측정기 와이어가 불꽃이나 380°C 이상의 온도에 노출되지 않도록 주의하고, -50°C 미만의 온도를 피하십시오.
- 사용 중이 아닌 온도 측정기는 iGrill 3와 함께 제공되는 온도 측정기 보관부를 이용해 편리하게 보관할 수 있습니다.

NOTE

컬러 온도 측정기 인디케이터는 앱에서 온도 측정기를 시각적으로 식별하는 장식적인 용도로만 사용됩니다. 인디케이터는 내열용으로 제작되지 않았습니다.

온도 측정기는 젖은 타월이나 물티슈를 사용해 깨끗하게 닦으십시오. 온도 측정기는 식기 세척기 사용이 불가능합니다. 온도 측정기의 와이어는 물론, 와이어와 온도 측정기가 만나는 부분도 젖지 않도록 주의하십시오.

온도 측정기는 방수가 되지 않으므로 물에 노출되면 손상될 수 있습니다. 온도 측정기를 절대로 물에 담그지 마십시오.

-30°C 미만 또는 300°C를 초과하는 온도는 Weber iGrill 앱에 표시되지 않으며, 온도 측정기가 연결 목록에서 사라지는 결과를 초래합니다.

온도 측정기 보관부 사용방법

온도 측정기 보관하기:

- 클립 세그먼트가 왼쪽 아래에 있고 로고가 온도 측정기 보관부의 가운데 보이도록 온도 측정기 보관부를 잡습니다.
- 온도 측정기 보관부의 모양을 따라 온도 측정기를 온도 측정기 보관부의 클립에 끼웁니다. 이때, 온도 측정기와 온도 측정기 보관부의 와이어 채널 사이가 1.27 cm 정도 떨어져 있어야 합니다. 온도 측정기의 끝이 아래쪽을 향하고 있어야 합니다.
- 온도 측정기 와이어를 시계 방향으로 온도 측정기 보관부에 감아주십시오.
- 온도 측정기 와이어의 어댑터 끝에 도달하면 온도 측정기 보관부의 와이어 채널에 삽입해 안전하게 보관합니다.

iGrill 3 사용하기

디스플레이

iGrill 3의 디스플레이는 다음과 같이 구성됩니다.

Bluetooth® LED

- 페어링 장치를 발견하고 페어링을 대기할 때는 파란색으로 깜박입니다.
- 페어링이 되면 파란색 불이 켜집니다.

근접 센서

Bluetooth® Smart를 사용하면 페어링된 스마트 기기가 신호 범위에 들어오거나 나가는 것을 iGrill 3가 감지할 수 있습니다. iGrill 3는 절전을 위해 다음과 같이 거리에 따라 대기 모드와 대기 해제 모드를 자동으로 전환됩니다.

- 대기 ~ 10 m 거리에서
- 대기 해제 ~ 1.5 m 거리에서

*근접 센서 기능은 Bluetooth® 신호 강도를 기준으로 합니다. 신호 강도는 스마트 기기와 환경(집안의 벽과 바닥 등) 등의 다양한 요인에 따라 달라질 수 있습니다.

사용자 지정 및 프리셋 알람

iPhone®, iPad® 또는 iPod touch® 알람 관리:

Weber iGrill 앱의 알람에 문제가 있을 경우 아래의 방법을 시도해보십시오.

- iOS 기기에서 설정을 엽니다.
- 'Notification Center'를 탭합니다.
- 'Include' 섹션 아래에서 'Weber iGrill'을 찾아 탭합니다.
- 'Notifications' 및 'Sounds'를 활성화합니다.

Android™ 기기 알람 관리:

- 스마트 기기에서 설정을 엽니다.
- 'Apps'를 찾아 Weber iGrill 앱을 검색합니다. 'Application Manager'에서 찾을 수 있습니다.
- 알람이 활성화되어 있는지 확인합니다.

NOTE

스마트 기기의 볼륨 설정이 올바르게 설정되고 기기의 진동 스위치가 활성화되지 않아야 합니다. 사운드가 꺼져있거나 낮게 설정되어 있으면 알람을 제대로 듣지 못할 수도 있습니다.

요리 설정하기

Weber iGrill 앱은 다양한 종류의 육류와 요리 온도에 대한 프리셋 알람을 제공합니다. 프리셋 알람을 탭하면 알람이 설정됩니다. 또한 원하는 온도에 대해 프리셋 알람을 지정할 수도 있습니다. 다음과 같은 두 가지 종류의 프리셋이 있습니다.

- 피크: 온도 측정기 온도가 최고 설정 온도에 도달하면 소리가 납니다.
- 레인지: 온도 측정기 온도가 높은 온도보다 높거나 낮은 온도보다 낮으면 소리가 납니다.

다양한 종류의 육류에 대한 프리셋 알람

Weber iGrill 앱에 포함된 프리셋 온도를 이용하면 원하는 육류 온도와 익힘 정도를 선택할 수 있습니다.

- 연결된 온도 측정기의 작동 온도 오른쪽에 'Set Up Cook'을 탭합니다.
- 이렇게 하면 요리 'Settings' 화면으로 이동합니다. 여기에서 요리하는 육류의 종류를 선택할 수 있습니다.
- 육류를 선택하면 'Select Your Doneness'를 선택할 수 있습니다.
- 'Start Cooking' 화면으로 이동하게 됩니다. 여기에서 온도 측정기 이름 또는 컬러를 'Customize'해 온도 측정기 대시보드에 반영할 수 있습니다. 또한 원하는 'Probe View'를 선택할 수 있습니다.
- 화면 상단의 'Start Cooking'을 탭합니다.

사용자 지정 프리셋 만들기

피크 또는 레인지 프리셋을 저장 및 사용할 수 있습니다.

- 연결된 온도 측정기의 작동 온도 오른쪽에 있는 'Set Up Cook'을 탭합니다. 현재 진행 중인 요리가 있으면 'Set Up Cook' 대신에 프리셋의 이름이 현재 요리의 온도 요구사항과 함께 나타납니다.
- 'Advanced Cooking Options' 아래에서 'Create A Custom Preset'을 탭합니다.
- 'Preset Type'에서 피크 또는 레인지 프리셋을 선택합니다. 'Save'를 탭합니다.
- 'Alarm Title'의 이름을 지정합니다.
- 피크 또는 레인지 프리셋에 따라 'High Temperature' 및/또는 'Low Temperature'를 설정합니다.
- 화면 상단의 'Save'를 탭합니다.
- 저장이 끝나면 'Choose Preset' 화면으로 이동하게 됩니다. 'My Peak Presets'에서 자신이 만든 프리셋을 선택합니다.
- 요리를 맛있게 합니다.

사전 알람 알림

- 화면 우측 상단에 있는 세 개의 선이나 점을 탭합니다.
- 'Product Settings'을 탭합니다.
- 페이지 아래쪽에 'Pre-Alarm'이 표시됩니다. '>'을 탭합니다.

- 여기에서 이 알림을 켜거나 끌 수 있고 원하는 'Pre-Alarm' 온도를 설정할 수 있습니다.
- 옵션을 선택한 후에는 화면 오른쪽 상단에 있는 'Save'를 탭합니다.
- 'Pre-Alarm Notification' 옆에 있는 빨간색 바를 탭해도 이 기능을 끌 수 있습니다.

NOTE

사전 알람 알림: 요리하는 음식이 원하는 최종 온도에 가까워지면 알림/알람을 받습니다. 기본 사전 알람은 온도차가 6도 이지만 장치 설정에서 3°, 6°, 9° 및 11°C로 설정할 수 있습니다. 이 기능은 Weber iGrill 앱을 통해 지원됩니다.

iGrill 3의 버튼을 눌러 앱의 알람을 확인할 수 있습니다.

온도 측정기 이름 바꾸기

작동 온도 왼쪽에 'Probe #'를 탭하면 온도 측정기의 이름을 바꿀 수 있습니다.

- 'Probe Name'에서 온도 측정기 이름을 지정합니다.
- 필요한 경우 'Probe Color Indicator'에서 온도 측정기 컬러를 선택합니다.
- 작업이 끝나면 'Save'를 탭합니다.

타이머 도구

타이머 도구를 사용하면 타이머를 설정할 수 있습니다. 타이머의 시간이 다되면 알림이 표시됩니다.

새로운 타이머 만들기:

- 화면 오른쪽 상단에 위치한 iGrill 로고를 탭한 후 'Timers'를 탭합니다.
- 'Create New'를 탭해 새로운 타이머를 만듭니다.
- 타이머 타이틀을 붙입니다.
- 스크롤 휠을 사용해 원하는 시간 길이를 설정합니다.
- 앱의 오른쪽 상단에 'Save'를 탭합니다. 타이머 메뉴에서 슬라이딩하여 타이머를 시작합니다.

글로브 도구

글로브 도구는 다른 Weber iGrill 앱 사용자들을 표시합니다. 핀을 탭하면 사용자가 올린 글과 사진이 표시됩니다. 전세계 사용자들이 만든 요리를 보고 다음 요리에 대한 아이디어를 얻어보세요.

*Facebook®을 통해 공유해야 자신이 글로브에 표시됩니다.

그래프 도구

Weber iGrill 앱의 그래프 도구는 요리를 하는 중에 온도 측정기를 통해 감지되는 온도의 변화를 보여줍니다.

그래프를 탭하면 요리를 보다 자세히 볼 수 있습니다. 세 개의 선이나 점을 탭하면 그래프를 CSV 파일로 내보내거나 그래프의 기록을 삭제할 수 있는 옵션을 볼 수 있습니다.

그래프의 기록을 삭제하면 요리와 관련된 모든 데이터가 삭제됩니다.

조명식 제어 노브

Weber iGrill 앱을 이용해 Genesis® II LX 그릴의 제어 노브 조명을 켜고 끌 수 있습니다.

Genesis® II LX 그릴 와이어링 하니스가 iGrill 3에 연결된 상태에서 앱의 조명 스위치 인디케이터를 탭하십시오. 또한 Genesis® II LX 그릴의 제어 패널에 위치한 버튼을 이용해서도 조명을 작동할 수 있습니다.

문제 해결

아래의 내용은 iGrill 3에서 가장 흔히 발생하는 문제 해결에 관한 정보를 다루고 있습니다. 추가 지원이 필요한 경우에는 support.weber.com에서 iGrill 3 FAQ 페이지를 참조하거나 iGrill 지원팀에 이메일 (support@weberstephen.com)로 연락주시기 바랍니다. 저희에게 전화 (+1 800 446-1071)로 연락주셔도 추가 지원을 받을 수 있습니다.

iGrill 3가 켜지지 않습니다.

iGrill 3를 새로 구입한 경우, 배터리 하나하나의 음극 단자가 스프링에 닿은 상태로 배터리가 올바르게 삽입되어 있는지 확인하십시오. 모든 와이어 단자가 iGrill 3의 뒷면과 배터리 팩에 견고하게 연결되어 있는지 확인하십시오. 이렇게 해도 문제가 해결되지 않거나 iGrill 3가 신제품이 아닌 경우에는 배터리 세 개를 모두 새 AA 배터리로 교체해보시기 바랍니다. 그래도 iGrill 3가 켜지지 않으면 저희 iGrill 지원팀에 이메일(주소: support@weberstephen.com)로 연락해 지원을 요청하십시오.

iGrill 3가 스마트 기기와 페어링되지 않습니다.

iPhone®, iPad® 또는 iPod touch®:

iGrill® 3가 Bluetooth® 설정에 'Not Connected' 상태로 표시될 경우, Bluetooth® 설정 메뉴에서 다음 단계를 따르십시오.

- iGrill 3 장치 이름 오른쪽에 있는 파란색 (i)를 탭합니다.
- 'Forget this Device' 옵션을 선택합니다.
- 스마트 기기의 Bluetooth®를 끕니다.
- 스마트 기기를 완전히 종료합니다.
- iGrill 3의 전원이 켜져 있는 상태에서 페이스플레이트 전면에 있는 전원 버튼을 15초간 길게 눌러 iGrill 3를 초기화합니다.
- 스마트 기기를 켜고 Bluetooth®를 다시 켭니다.
- 앱 상단의 검은색 툴바에 표시된 Weber iGrill 로고를 탭합니다. 'Available Products' 드롭다운 메뉴에서 iGrill 3를 선택합니다. 스마트 기기가 iGrill 3와 페어링됩니다. 이제 설정을 구성하고 요리를 시작할 준비가 되었습니다.

Android™ 기기:

iGrill 3 기기가 Bluetooth® 설정에는 표시되지만 Weber iGrill 앱에는 표시되지 않을 경우, Bluetooth® 설정 메뉴에서 다음 단계를 따르십시오.

- 기기 오른쪽에 있는 아이콘을 탭한 후 'Unpair'를 탭합니다.
- 스마트 기기의 Bluetooth®를 끕니다.
- 스마트 기기를 완전히 종료합니다.
- iGrill 3의 전원이 켜져 있는 상태에서 페이스플레이트 전면에 있는 전원 버튼을 15초간 길게 눌러 iGrill 3를 초기화합니다.
- 기기를 켜고 Bluetooth®를 다시 켭니다.
- 앱 상단의 검은색 툴바에 표시된 iGrill 3 로고를 클릭합니다. 드롭다운 메뉴에서 iGrill 3를 선택합니다. 기기가 iGrill 3와 페어링됩니다. 이제 설정을 구성하고 요리를 시작할 준비가 되었습니다.

Android™ 기기에 간헐적인 Bluetooth® 문제가 있어서 앱에서 Bluetooth®를 다시 시작하고 싶은 경우:

- 앱 하단에 있는 'More'를 탭합니다.
- 'Support'를 탭합니다.
- 메시지가 나오면 'Restart Android™ Bluetooth®'와 'Restart'를 탭합니다.

Android™ 기기에서 Bluetooth®가 다시 시작합니다. 이제 페어링할 수 있습니다.

Bluetooth® 설정에 iGrill 3가 보이지 않을 경우, Weber iGrill 앱을 사용하고 있는 것이 맞는지 확인하십시오. 다른 문제가 있으면 iGrill 지원팀에 연락해 추가 지원을 요청하십시오.

iPhone®, iPad® 또는 iPod touch®에서 Weber iGrill 앱이 제대로 작동하지 않습니다.

Weber iGrill 앱은 iOS 7.0 이상에서 제대로 작동합니다.

iOS에서 Weber iGrill 앱이 제대로 작동하지 않을 경우, 다음 단계에 따라 기기의 문제를 해결하십시오.

- iGrill 3가 Bluetooth®를 통해 스마트 기기와 페어링되었는지 확인하고 온도 측정기가 장치에 꽂혀 있는지 확인하십시오.
- 스마트 기기의 홈 버튼을 누릅니다.
- 홈 화면에서 홈 버튼을 두 번 누릅니다. 이렇게 하면 홈 화면이 축소되고 스마트 기기에서 이전에 실행되던 모든 앱이 표시됩니다.
- 표시된 앱을 쓸어내려 Weber iGrill 앱을 찾습니다.
- Weber iGrill 앱의 이미지를 위로 쓸어올려 기존 세션을 닫습니다.
- 스마트 기기의 홈 버튼을 눌러 멀티태스킹 바를 닫습니다.
- 홈 화면의 앱 아이콘을 탭하여 Weber iGrill 앱을 다시 엽니다.

이 단계를 완료한 후에도 문제가 해결되지 않으면 iGrill 지원팀에 연락해 추가 지원을 받으십시오.

Android™ 기기에서 Weber iGrill 앱이 제대로 작동하지 않습니다.

Weber iGrill 앱은 Android™ 버전 4.3 이상에서 제대로 작동합니다.

Android™에서 Weber iGrill 앱이 제대로 작동하지 않을 경우, 다음 단계에 따라 기기의 문제를 해결하십시오.

- iGrill 3가 Bluetooth®를 통해 Android™ 기기와 페어링되었고 온도 측정기가 장치에 꽂혀 있는지 확인하십시오.
- 앱 관리자로 이동해 Weber iGrill 앱을 종료합니다.
- 앱 아이콘을 탭하여 Weber iGrill 앱을 다시 엽니다.

이 단계를 완료한 후에도 문제가 해결되지 않으면 iGrill 지원팀에 연락해 추가 지원을 받으십시오.

페어링할 기기가 없어도 iGrill 3를 사용할 수 있나요?

아니요. iGrill 3는 온도를 표시할 화면이 없기 때문에 Weber iGrill 앱과 호환 Bluetooth® 스마트 기기를 사용해야 합니다.

연결에 문제가 있을 경우 어떻게 해야 하나요?

첫 번째 페어링이 오래 걸리거나 페어링이 되지 않으면 Weber iGrill 앱을 사용해 iGrill 3를 페어링하고 있는지 확인하십시오. Weber iGrill 앱이 iGrill 3의 연결을 처리하기 때문에 앱과 페어링될 때까지는 기기의 Bluetooth® 메뉴에 제품명이 표시되지 않습니다. App Store® 또는 Google Play™ Store에서 Weber iGrill 앱을 다운로드하십시오.

On iPhone®, iPad® 또는 iPod touch®:

페어링이 오래 걸리거나 페어링이 되지 않으면 기기의 Bluetooth® 설정으로 돌아가 iGrill 3 옆에 있는 (i) 옵션을 선택합니다. 이제 다음 단계에 따라 기기를 페어링할 수 있습니다.

- 'Forget this Device'를 선택합니다.
- 설정을 닫습니다.
- Weber iGrill 앱을 닫습니다.
- Weber iGrill 앱을 다시 엽니다.

Android™:

페어링이 오래 걸리거나 페어링이 되지 않으면 앱의 하단에 있는 'More'를 탭한 후 'Support'를 탭합니다. 그런 다음, 'Restart Android™ Bluetooth®' 및 'Restart'를 탭하여 Android™ 기기의 Bluetooth® 연결을 초기화합니다. 장치 관리자으로 이동해 Weber iGrill 앱을 종료합니다. 이제 다음 단계에 따라 기기를 페어링할 수 있습니다.

- Weber iGrill 앱 아이콘을 탭하여 앱을 다시 엽니다.
- 앱 상단에 있는 iGrill 로고를 탭하여 사용 가능한 기기를 표시합니다.
- iGrill 3를 탭한 후 페어링이 될 때까지 기다립니다.

이 단계를 완료한 후에도 문제가 해결되지 않으면 고객 지원팀에 연락해 추가 지원을 받으십시오.

책임의 한계

신체적, 감각적 또는 정신적 장애나 경험과 지식이 부족한 사람이나 어린이는 감독이나 교육을 받은 경우를 제외하곤 기기를 사용해서는 안 됩니다.

어린이가 기기를 갖고 놀지 않도록 감독과 교육을 실시하십시오.

Weber iGrill 앱에 관한 자세한 지침이 필요한 경우 Weber의 웹사이트 (www.weber.com)에서 사용자 매뉴얼을 다운로드하십시오.

규정

FCC 규제 준수 정보:

본 기기는 FCC 규정의 Part 15를 준수합니다. 작동을 위한 2가지 조건:

(1) 이 기기는 유해한 전자파 간섭을 일으키지 않습니다. (2) 이 기기는 오작동을 일으킬 수 있는 전자파 간섭을 포함한 모든 간섭을 수용해야 합니다.

사용자 고지 정보:

본 장치는 테스트 결과 FCC 규정의 Part 15에 따라 Class B 디지털 기기의 한계에 부합하는 것으로 판정되었습니다. 이러한 한계는 가정에서 사용시 유해한 전자파 간섭에 대해 적절한 보호를 제공하기 위해 만들어졌습니다. 이 장치는 전자파 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있습니다. 지침에 따라 설치 및 사용하지 않으면 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 하지만 특정 사용 환경에서 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 이 장치가 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 일으킬 경우(장치를 켜다가 켜면 알아낼 수 있음), 사용자는 다음과 같은 방법으로 간섭을 시정해보도록 권장됩니다.

- 수신 안테나의 방향을 조정하거나 위치를 바꿉니다.
- 장치와 수신기 사이의 거리를 넓힙니다.
- 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 장치를 연결합니다.
- 판매 업체 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청하십시오.