



Manual do Utilizador



Termómetro com ligação via Bluetooth®

Índice

Na caixa	3
Instruções de início rápido	3
Começar	4
Aplicação Weber iGrill	4
Substituição das pilhas	5
Ligar e Desligar	5
Estabelecer a ligação	6
Desativar a ligação	7
Montagem	7
Utilização das sondas	8
Utilização do dispositivo de enrolamento para sondas	9
Utilizar o iGrill 3	9
Visor	9
Sensor de proximidade	9
Alarmes personalizados e pré-definidos	10
Configurar um cozinhado	10
Alarmes pré-definidos para diferentes tipos de carne	11
Criar um alarme pré-definido personalizado	11
Notificação de pré-alarme	11
Atribuir novos nomes às sondas	12
Temporizador	12
Globo	13
Gráficos	13
Botões de controlo iluminados	13
Resolução de problemas	14
Isenção de responsabilidade	18
Regulamentações	18

Na caixa

A sua caixa do iGrill 3 inclui:

- 1 iGrill 3
- 1 módulo de bateria
- 3 pilhas AA
- 2 sondas para carne Pro
- 2 dispositivos de enrolamento para sondas
- 2 indicadores de sonda coloridos (amarelo e vermelho)
- Guia de Instalação e Início Rápido

Instruções de Início Rápido

1. Siga o guia de instalação incluído para montar o iGrill 3 na mesa de apoio do lado direito do seu grelhador Genesis® II ou Genesis® II LX.
2. Confirme que as pilhas AA fornecidas com o seu iGrill 3 são inseridas no módulo da bateria de modo a que os terminais negativos comprimam as molas. Certifique-se de que as ligações dos fios estão bem fixas.
3. Descarregue a aplicação Weber iGrill na App Store® ou na Google Play™ Store para um dos seguintes dispositivos compatíveis:
 - iPhone® (4S e posterior)
 - iPad® (3ª geração e posterior)
 - iPad mini™ (todas as gerações)
 - iPod touch® (5ª geração e posterior)
 - Muitos dispositivos Android™ equipados com Bluetooth® 4.0 e com a versão de software Android™ 4.3 ou posterior
4. Ative o Bluetooth® no seu dispositivo inteligente em "Settings".

5. Abra o compartimento da parte da frente do iGrill 3 para deixar à vista os orifícios para as sondas.
6. Ligue uma ou mais sondas aos orifícios para sondas do iGrill 3.
7. Prima uma vez o botão de ligar/desligar localizado na parte da frente do escudo. O visor irá piscar, indicando que o iGrill 3 foi ligado e está pronto para o emparelhamento.
8. Abra a aplicação Weber iGrill para ligar ao seu iGrill 3. Toque no logótipo iGrill branco na barra de ferramentas preta na parte superior da aplicação. Selecione o seu iGrill 3 no menu de lista pendente "Available Devices".
9. Está agora pronto para utilizar o seu iGrill 3!

Começar

Aplicação Weber iGrill

A aplicação Weber iGrill proporciona toda a funcionalidade e personalização necessárias para tirar o máximo partido do seu iGrill 3. A aplicação Weber iGrill é compatível com os seguintes dispositivos:

- iPhone® (4S e posterior)
- iPad® (3ª geração e posterior)
- iPad mini™ (todas as gerações)
- iPod touch® (5ª geração e posterior)
- Muitos dispositivos Android™ equipados com Bluetooth® 4.0 e com a versão de software Android™ 4.3 ou posterior

É necessário ter iOS 7+ ou a versão de Android™ 4.3 ou posterior instalados no seu dispositivo para utilizar a aplicação Weber iGrill. Visite a App Store® ou a Google Play™ Store e pesquise "Weber iGrill" para descarregar a aplicação Weber iGrill gratuitamente.

Depois de descarregar a aplicação, terá acesso a links para vídeos explicativos, instruções passo a passo e Questões Frequentes para resolução de problemas.

Substituição das pilhas

Para substituir as pilhas do seu iGrill 3, cumpra os seguintes passos:

- Procure o módulo da bateria montado na parte inferior traseira da mesa de apoio do lado direito do seu grelhador.
- Separe o módulo da bateria do respectivo suporte de montagem, puxando-o suavemente para a frente.
- Na parte de trás do módulo da bateria, prima a patilha para baixo e retire a tampa do compartimento das pilhas.
- Substitua as três pilhas AA de modo a que os terminais negativos comprimam as molas e volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas.
- Volte a engatar o módulo da bateria no suporte de montagem, por baixo da mesa de apoio do seu grelhador.

Precauções a ter com as pilhas:

- Não misture pilhas novas e velhas.
- Não misture pilhas alcalinas, standard (carbono-zinco) ou recarregáveis (ni-cad, ni-mh, etc.).
- Elimine as pilhas gastas ou danificadas em conformidade com as instruções do fabricante e as leis locais.

Ligar e Desligar

Para ligar o iGrill 3, cumpra os seguintes passos:

- Prima o botão de ligar/desligar localizado na parte da frente do escudo.
- O visor irá piscar e será emitido um único sinal sonoro, indicando que o iGrill 3 foi ligado.

Para desligar o iGrill 3, cumpra os seguintes passos:

- Mantenha premido durante vários segundos o botão de ligar/desligar localizado na parte da frente do escudo. Será emitido um sinal sonoro duplo.
- Depois de soltar o botão de ligar/desligar, o iGrill 3 será desligado.

Desativação automática:

- O iGrill 3 permanecerá ligado durante cinco minutos e, de seguida, desligar-se-á automaticamente caso não haja sondas instaladas e caso não seja emparelhado com um dispositivo inteligente.
- O iGrill 3 permanecerá ligado durante oito horas e, de seguida, desligar-se-á automaticamente caso não seja emparelhado com um dispositivo inteligente e se houver sondas instaladas.
- O iGrill 3 manter-se-á ligado indefinidamente se houver pelo menos uma sonda instalada e se for emparelhado com um dispositivo inteligente.

Estabelecer a ligação

Para ligar o iGrill 3 ao seu dispositivo iPhone®, iPad®, iPod touch® ou Android™ cumpra os seguintes passos:

- Abra as definições em "Settings".
- Toque em Bluetooth®.
- Configure o Bluetooth® para "On" (Ativado).
- Ligue o seu iGrill 3 e abra a aplicação Weber iGrill com o seu dispositivo inteligente. O seu dispositivo inteligente irá reconhecer automaticamente quaisquer produtos iGrill disponíveis, apresentando-os no menu de lista pendente "Available Devices". Pode visualizar os "Available Devices" tocando no logótipo iGrill branco no canto superior direito da aplicação.
- Selecione o seu iGrill 3 em "Available Devices". Ser-lhe-á solicitado que aceite um pedido de emparelhamento. Assim que aceitar o pedido, o seu dispositivo inteligente será emparelhado com o iGrill 3 e estará a postos para configurar as suas definições e começar a grelhar!

Para ligar um produto iGrill adicional ao seu dispositivo iPhone®, iPad®, iPod touch® ou Android™, cumpra os seguintes passos:

- Enquanto está ligado, coloque o seu produto iGrill ao lado do seu dispositivo inteligente e abra a aplicação Weber iGrill.
- Toque no logótipo iGrill branco localizado na parte superior da aplicação para visualizar o menu de lista pendente "Available Devices". Em "Available Devices", selecione o produto com que pretende fazer o emparelhamento. O seu dispositivo inteligente irá apresentar um pedido de emparelhamento. Assim que o pedido seja aceite, o seu dispositivo inteligente será emparelhado com o produto adicional selecionado por si. Está agora pronto para configurar as suas definições e começar a grelhar!

Desativar a ligação

Enquanto o seu iGrill 3 está ligado, abra a aplicação Weber iGrill com o seu dispositivo inteligente. O seu dispositivo inteligente irá reconhecer automaticamente quaisquer produtos iGrill disponíveis e previamente ligados. Poderá visualizá-los no menu de lista pendente "Available Products", tocando nas 3 linhas ou pontos no canto superior direito do ecrã.

Se o seu iGrill 3 estiver ligado, surgirá na lista de "Connected Devices".

Caso pretenda desativar o seu iGrill 3, deslize com o dedo para a esquerda sobre o nome do produto (ou seja, iGrill 3) para visualizar a opção "Disconnect".

Toque em "Disconnect".

Montagem

Siga as instruções impressas incluídas no seu iGrill 3. O seu iGrill 3 é montado na mesa de apoio do lado direito dos grelhadores Genesis® II e Genesis® II LX.

- O iGrill 3 é montado na parte da frente da mesa de apoio do lado direito, substituindo o painel "iGrill 3 Ready".
- O módulo da bateria é montado na parte inferior da mesa de apoio do lado direito.
- Para os grelhadores Genesis® II LX, ligue a cablagem do seu grelhador ao iGrill 3 para controlar a funcionalidade de luzes do grelhador utilizando a aplicação Weber iGrill.

NOTA

Utilize um pano macio para limpar o iGrill 3. Não utilize substâncias químicas nem produtos de limpeza abrasivos.

Utilização das sondas

- As sondas para carne Pro devem ser sempre inseridas na parte central e mais espessa do alimento que está a ser cozinhado, para se obter uma leitura de temperatura precisa.
- Ao utilizar as sondas para carne Pro incluídas com o iGrill 3, encaminhe o fio da sonda pela ranhura na parte lateral da cookbox, de modo a que o fio não fique exposto a chamas ou a temperaturas superiores a 380 °C. Deverá evitar-se submeter as sondas a temperaturas abaixo dos -50 °C.
- A sonda ambiente Pro, também vendida em separado, deverá ser fixada entre duas grelhas no interior do seu grelhador, fumeiro ou forno. Assegure-se de que a ponta da sonda não toca nas grelhas. Além disso, encaminhe o fio da sonda de modo a que este não fique exposto a chamas ou temperaturas superiores a 380 °C e evite temperaturas abaixo dos -50 °C.
- Os dispositivos de enrolamento para sondas incluídos com o seu iGrill 3 proporcionam conveniência de armazenamento para as suas sondas quando não estiverem a ser utilizadas.

NOTA

Os indicadores de sonda coloridos servem apenas para identificar a(s) sonda(s) visualmente, na aplicação, tendo também fins estéticos. Não foram concebidos para resistir ao calor.

As sondas devem ser limpas com um pano húmido ou uma toalhita. As sondas não são adequadas para máquina de lavar loiça. Tenha cuidado para não molhar os fios da sonda, bem como da área de junção dos fios com a sonda.

As sondas não são impermeáveis e a exposição à água poderá resultar em danos. Nunca submerja as suas sondas em água.

Temperaturas abaixo de -30 °C ou acima de 300 °C não serão apresentadas na aplicação Weber iGrill e farão com que a sonda seja eliminada da ligação.

Utilização do dispositivo de enrolamento para sondas

Para enrolar a(s) sua(s) sonda(s):

- Segure na sonda de modo a que a parte do grampo fique na parte inferior esquerda e que o logótipo fique legível no centro do dispositivo de enrolamento.
- Encaixe a sonda no grampo do dispositivo de enrolamento, assegurando que o corpo da sonda acompanha o contorno do dispositivo de enrolamento e que deixa uma folga de 1,27 cm entre a sonda e o canal do fio do dispositivo de enrolamento. A ponta da sonda deve ficar virada para baixo.
- Enrole o fio da sua sonda no dispositivo de enrolamento, no sentido dos ponteiros do relógio.
- Quando chegar à extremidade do fio da sonda com adaptador, esta pode ser inserida no canal do fio do dispositivo de enrolamento da sonda, para fixar o enrolamento.

Utilizar o iGrill 3

Visor

O visor do iGrill 3 inclui o seguinte:

LED Bluetooth®

- Pisca a azul quando pode ser detetado e aguarda emparelhamento.
- Fica iluminado a azul fixo quando está emparelhado.

Sensor de proximidade

A utilização do Bluetooth® Smart permite ao iGrill 3 detetar quando um dispositivo inteligente emparelhado entra no raio de alcance ou sai do mesmo. Para poupar energia, o iGrill 3 irá entrar e sair do modo de suspensão automaticamente, às distâncias seguintes:

- Entrar em modo de suspensão ~ a 914 cm de distância.
- Sair do modo de suspensão ~ a 152 cm de distância.

*Função de proximidade baseada na força de sinal do Bluetooth®. A força de sinal é influenciada por diversos fatores, incluindo o dispositivo inteligente e o ambiente, como, por exemplo, as paredes e os tipos de chão da sua casa.

Alarmes personalizados e pré-definidos

Gerir os alarmes de iPhone®, iPad® ou iPod touch®:

Caso tenha dificuldades em ouvir os alarmes da aplicação Weber iGrill, experimente executar estes passos.

- Abra as definições em "Settings" no seu dispositivo iOs.
- Toque em "Notification Center".
- Na secção "Include", localize e toque em "Weber iGrill".
- Ative "Notifications" e "Sounds".

Gerir os alarmes de dispositivos Android™:

- Abra as definições em "Settings" no seu dispositivo inteligente.
- Encontre "Apps" e procure a aplicação iGrill. Isto poderá estar localizado no seu "Application Manager".
- Assegure que as notificações estão ativadas.

NOTA

Certifique-se de que a definição de volume para o seu dispositivo inteligente está correta e que o botão de vibração do seu dispositivo não está ativado. Caso tenha os sons desativados ou definidos para um nível baixo, poderá não ouvir o alarme corretamente.

Configurar um cozinhado

A aplicação Weber iGrill oferece alarmes pré-definidos para vários tipos de carne e temperaturas de cozedura. Para definir um alarme pré-definido basta tocar no mesmo. Também é possível criar o seu próprio alarme pré-definido personalizado para qualquer temperatura que pretenda. Existem dois tipos diferentes de pré-definições:

- Máximo: Soa quando uma temperatura das sondas atinge a temperatura máxima definida.
- Gama: Soa quando uma temperatura fica acima da temperatura máxima ou abaixo da temperatura mínima.

Alarmes pré-definidos para diferentes tipos de carne

A aplicação Weber iGrill inclui temperaturas pré-definidas que lhe permitem selecionar a temperatura pretendida e o ponto em que pretende a sua carne.

- Toque em "Set Up Cook", à direita da temperatura de funcionamento de uma sonda ligada.
- Isto levá-lo-á até ao ecrã "Set", onde poderá selecionar o tipo de carne que está a cozinhar.
- Depois de selecionada a carne, poderá selecionar o ponto em que pretende a carne em "Select Your Doneness".
- Será direcionado para o ecrã "Start Cooking". Aqui, em "Customize", poderá personalizar o nome da sua sonda ou a cor da mesma, para que essas preferências sejam visualizadas no painel da sonda. Também poderá escolher a vista de sonda preferida em "Probe View".
- Toque em "Start Cooking" na parte superior do ecrã!

Criar um alarme pré-definido personalizado

Pode utilizar e guardar as suas próprias pré-definições de Máximo ou Gama.

- Toque em "Set Up Cook", à direita da temperatura de funcionamento de uma sonda ligada. Caso esteja em curso um cozinhado, o nome da sua pré-definição irá assumir o lugar de "Set Up Cook", juntamente com os requisitos de temperatura do cozinhado em curso.
- Em "Advanced Cooking Options", toque em "Create A Custom Preset".
- Em "Preset Type", selecione entre uma pré-definição de Máximo ou Gama. Toque em "Save".
- Atribua um título ao seu alarme em "Alarm Title".
- Defina a temperatura mais alta em "High Temperature" e/ou a temperatura mais baixa em "Low Temperature", dependendo de se criou uma pré-definição de Máximo ou de Gama.
- Toque em "Save" na parte superior do ecrã.
- Depois de guardada a informação, irá visualizar o ecrã "Choose Preset". Selecione a pré-definição que criou em "My Peak Presets".
- E toca a grelhar!

Notificação de pré-alarme

- Toque nas 3 linhas ou pontos no canto superior direito do ecrã.
- Toque em "Product Settings".

- Mais para o fundo da página, verá "Pre-Alarm". Toque em '>.'
- Aqui poderá ativar ou desativar esta notificação e definir a temperatura de "Pre-Alarm" pretendida.
- Depois de selecionar as suas opções, toque em "Save" no canto superior direito do ecrã para confirmar.
- Também poderá desativar esta funcionalidade tocando na barra vermelha ao lado de "Pre-Alarm Notification".

NOTA

Notificação de pré-alarme: Receba uma notificação/um alarme quando a sua comida estiver perto da temperatura final pretendida. Por defeito, o pré-alarme está definido para quando faltam 10 graus para a temperatura pretendida, mas pode ser configurado para 3 °, 6 °, 9 ° e 11 °C nas definições do seu dispositivo. Esta funcionalidade encontra-se na aplicação Weber iGrill.

É possível confirmar o alarme a partir da aplicação ou premindo o botão no iGrill 3.

Atribuir novos nomes às sondas

É possível atribuir um novo nome a uma sonda tocando em "Probe #", à esquerda da temperatura de funcionamento, e executando os seguintes passos:

- Dê um nome à sua sonda em "Probe Name".
- Se necessário, escolha uma cor para a sonda em "Probe Color Indicator".
- Toque em "Save" quando terminar.

Temporizador

Esta ferramenta permite aos utilizadores definirem temporizadores. Será apresentado um alerta quando o tempo definido se esgotar.

Para criar um temporizador novo:

- Toque no logótipo iGrill localizado no canto superior direito do ecrã e, depois, toque em "Timers".
- Toque em "Create New" para criar um novo temporizador.
- Adicione um título ao temporizador.
- Defina a duração pretendida utilizando as rodas de scroll.
- Toque em "Save" no canto superior direito da aplicação. Inicie o temporizador fazendo-o deslizar para o menu "Timers".

Globo

O Globo irá apresentar outros utilizadores da aplicação Weber iGrill. Ao tocar num alfinete, irá visualizar uma mensagem e uma fotografia publicadas por um utilizador. Veja o que outros cozinheiros pelo mundo fora fizeram para se inspirar para o seu próximo cozinhado ou para a próxima aventura ao grelhador!

* Só aparecerá no Globo caso partilhe através do Facebook®.

Gráficos

A ferramenta de Gráficos na aplicação Weber iGrill ilustra a evolução da temperatura para a sua sonda, ao longo do tempo, enquanto está a cozinhar.

Toque no gráfico para obter uma visão mais detalhada do seu cozinhado. Depois de tocar nas 3 linhas ou pontos, irá visualizar opções para exportar o gráfico como ficheiro CSV ou para eliminar o histórico do gráfico.

Tenha em mente que, ao eliminar o histórico do gráfico, todos os dados relacionados com o seu cozinhado serão removidos.

Botões de controlo iluminados

Ligue e desligue as luzes dos botões de controlo do seu grelhador Genesis® II LX através da aplicação Weber iGrill.

Com a cablagem do grelhador Genesis® II LX ligada ao iGrill 3, toque no indicador de interruptor de luzes, na aplicação. Também é possível controlar as luzes no painel de controlo do seu grelhador Genesis® II LX.

Resolução de problemas

As informações seguintes abrangem alguns dos tópicos de resolução de problemas mais comuns no iGrill 3. Caso necessite de assistência adicional, consulte a página de Questões Frequentes do iGrill 3 em support.weber.com ou contacte a nossa equipa de apoio iGrill enviando um e-mail para support@weberstephen.com. Também poderá contactar-nos por telefone, ligando para o número +1 800 4461071 para solicitar assistência adicional.

O meu iGrill 3 não liga.

Se o seu iGrill 3 for novo, certifique-se de que as pilhas foram inseridas corretamente, com os terminais negativos a comprimirem uma mola cada um. Verifique se todos os terminais dos fios estão bem ligados à parte de trás do iGrill 3 e ao módulo da bateria. Se isto não resolver o problema ou se o seu iGrill 3 não for novo, experimente substituir as pilhas por três pilhas AA novas. Se continuar sem conseguir ligar o seu iGrill 3, entre em contacto com a nossa equipa de apoio para obter assistência, enviando um e-mail para support@weberstephen.com.

Tenho dificuldades em emparelhar o meu iGrill 3 com o meu dispositivo inteligente.

iPhone®, iPad® ou iPod touch®:

Se o iGrill 3 surgir nas suas definições de Bluetooth® com o estado "Not Connected", cumpra os seguintes passos a partir do seu menu de definições Bluetooth®:

- Toque no (i) azul à direita do nome do dispositivo iGrill 3.
- Selecione a opção "Forget this Device".
- DESLIGUE o Bluetooth® no seu dispositivo inteligente.
- Desligue o seu dispositivo inteligente por completo.
- Com o iGrill 3 ligado, prima o botão de ligar/desligar na parte da frente do escudo durante 15 segundos para reiniciar o iGrill 3.
- Ligue o seu dispositivo inteligente e volte a ligar o Bluetooth®.
- Toque no logótipo Weber iGrill na barra de ferramentas preta na parte superior da aplicação. Selecione o seu iGrill 3 no menu de lista pendente "Available Products". O seu dispositivo inteligente será emparelhado com o iGrill 3 e estará a postos para configurar as suas definições e começar a grelhar!

Dispositivo Android™:

Se o dispositivo iGrill 3 surgir nas suas definições de Bluetooth® mas não aparecer na aplicação Weber iGrill, cumpra os seguintes passos a partir do seu menu de definições Bluetooth®:

- Toque no ícone à direita do dispositivo e, depois, toque em "Unpair".
- DESLIGUE o Bluetooth® no seu dispositivo inteligente.
- Desligue o seu dispositivo inteligente por completo.
- Com o iGrill 3 ligado, prima o botão de ligar/desligar na parte da frente do escudo durante 15 segundos para reiniciar o iGrill 3.
- Ligue o seu dispositivo e volte a ligar o Bluetooth®.
- Clique no logótipo iGrill na barra de ferramentas preta na parte superior da aplicação. Selecione o seu iGrill 3 no menu de lista pendente. O seu dispositivo será emparelhado com o iGrill 3 e estará a postos para configurar as suas definições e começar a grelhar!

Caso tenha problemas de Bluetooth® intermitentes com o seu dispositivo Android™ e queira reiniciar o Bluetooth® a partir da aplicação:

- Toque em "More", localizado na parte inferior da aplicação.
- Toque em "Support".
- Toque em "Restart Android™ Bluetooth®" e, quando for solicitado, toque em "Restart".

O Bluetooth® será reiniciado no seu dispositivo Android™ e terá a possibilidade de fazer o emparelhamento.

Se não visualizar o seu dispositivo iGrill 3 nas suas definições de Bluetooth®, certifique-se de que está a usar a aplicação Weber iGrill. Em caso de outros problemas, entre em contacto com a nossa equipa de apoio iGrill para mais assistência.

Tenho problemas na aplicação Weber iGrill para o meu iPhone®, iPad® ou iPod touch®.

A aplicação Weber iGrill requer iOS 7.0 ou posterior para funcionar.

Caso tenha um problema com a aplicação Weber iGrill para iOS, experimente executar os passos abaixo descritos para resolver potenciais problemas no dispositivo:

- Certifique-se de que o iGrill 3 está emparelhado com o seu dispositivo inteligente através de Bluetooth® e que existe uma sonda de temperatura ligada à unidade.
- Prima o botão Home no dispositivo inteligente.
- No ecrã Home, prima o botão Home duas vezes. Isto irá reduzir a imagem do ecrã Home e apresentar quaisquer aplicações que já estejam a ser executadas no seu dispositivo inteligente.
- Deslize com o dedo para localizar a aplicação Weber iGrill.
- Com o dedo, deslize a imagem da aplicação Weber iGrill para cima, para fechar a sessão existente.
- Prima o botão Home no seu dispositivo inteligente para fechar a Barra Multitarefa.
- Volte a abrir a aplicação Weber iGrill, tocando no ícone da aplicação no ecrã Home.

Caso continue a ter problemas após ter completado estes passos, entre em contacto com a nossa equipa de apoio iGrill para assistência adicional.

Tenho problemas na aplicação Weber iGrill para o meu dispositivo Android™.

A aplicação Weber iGrill requer a versão de Android™ 4.3 ou posterior para funcionar.

Caso tenha um problema com a aplicação Weber iGrill para Android™, experimente executar os passos abaixo descritos para resolver potenciais problemas relacionados com o dispositivo.

- Certifique-se de que o iGrill 3 está emparelhado com o seu dispositivo Android™ através de Bluetooth® e que existe uma sonda de temperatura ligada à unidade.
- Vá ao seu gestor de aplicações e saia da aplicação Weber iGrill.
- Volte a abrir a aplicação Weber iGrill tocando no ícone da aplicação.

Caso continue a ter problemas após ter completado estes passos, entre em contacto com a nossa equipa de apoio iGrill para assistência adicional.

Não tenho um dispositivo com o qual possa emparelhar o meu iGrill 3; posso usá-lo na mesma?

Não, o iGrill 3 não dispõe de um ecrã para apresentar as leituras de temperatura e requer a utilização da aplicação Weber Grill e de um dispositivo com Bluetooth® Smart compatível.

O que devo fazer se tiver dificuldade em estabelecer a ligação?

Se o primeiro emparelhamento parece estar a demorar muito tempo ou se falhar, certifique-se de que está a usar a aplicação Weber iGrill para emparelhar o seu iGrill 3. A aplicação Weber iGrill encarrega-se da conectividade do iGrill 3, por isso, não surgirá no menu Bluetooth® do seu dispositivo até ser emparelhado na aplicação. Visite a App Store® ou a Google Play™ Store para descarregar a aplicação Weber iGrill.

Em dispositivos iPhone®, iPad® ou iPod touch®:

Se o emparelhamento parecer estar a demorar muito tempo, regresse às definições de Bluetooth® do seu dispositivo e selecione a opção (i) ao lado do iGrill 3. Agora poderá completar os seguintes passos para emparelhar o seu dispositivo:

- Selecione "Forget this Device".
- Feche as definições em "Settings".
- Saia da aplicação Weber iGrill.
- Abra novamente a aplicação Weber iGrill.

Em dispositivos Android™:

Se o emparelhamento parecer estar a demorar muito tempo ou se falhar, toque em "More", localizado na parte inferior da aplicação e, depois, toque em "Support". A partir daí, toque em "Restart Android™ Bluetooth®" e depois em "Restart" para reiniciar a ligação Bluetooth® no seu dispositivo. Vá ao seu gestor de dispositivos e saia da aplicação Weber iGrill. Agora poderá completar os seguintes passos para emparelhar o seu dispositivo:

- Volte a abrir a aplicação tocando no ícone da aplicação Weber iGrill.
- Toque no logótipo iGrill na parte superior da aplicação para visualizar os dispositivos disponíveis.
- Toque no iGrill 3 e aguarde que o emparelhamento seja realizado.

Caso continue a ter problemas após ter completado estes passos, entre em contacto com a nossa equipa de apoio ao cliente para assistência adicional.

Isenção de responsabilidade

O aparelho não deve ser utilizado por crianças nem por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, a não ser que sejam supervisionadas ou que lhes seja ministrada formação adequada.

As crianças devem ser supervisionadas e instruídas para não brincarem com o aparelho.

Para instruções detalhadas relativas à aplicação Weber iGrill, descarregue o Manual do Utilizador na página de Internet da Weber em www.weber.com.

Regulamentações

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE FCC:

Este dispositivo cumpre a secção 15 das Normas da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

(1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar funcionamento não desejado do dispositivo.

INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR:

Este equipamento foi testado e cumpre os requisitos dos limites definidos para dispositivos digitais da Classe B, em conformidade com a secção 15 das Normas da FCC. Esses limites foram concebidos para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência. Caso não seja instalado e utilizado em conformidade com as instruções, poderá causar interferência prejudicial nas comunicações via rádio. No entanto, não há qualquer garantia de que essa interferência não ocorra numa determinada instalação. Caso este equipamento cause interferência prejudicial na receção de rádio ou televisão, o que poderá ser apurado desligando e voltando a ligar o equipamento, o utilizador é incentivado a tentar corrigir a interferência executando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou mudar de lugar a antena de receção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.

- Ligar o equipamento a uma saída num circuito diferente do circuito ao qual está ligado o recetor.
- Solicitar a assistência do revendedor ou de um técnico de rádio/ televisão experiente.