



Bruksanvisning



Termometer med Bluetooth®-anslutning

Innehåll

I lådan	3
Snabbstartsinstruktioner	3
Komma igång	4
Weber iGrill-appen	4
Byta batteri	5
Av och på	5
Anslutning	6
Bortkoppling	7
Montering	7
Använda temperaturgivare	8
Använda givarhållaren	9
Använda iGrill 3	9
Display	9
Närhetssensor	9
Egna och förinställda larm	10
Ställa in en grillning	10
Förinställda larm för olika typer av kött	11
Skapa en egen förinställning	11
Avisering före larm	11
Byta namn på givare	12
Timer Tool	12
Globe Tool	13
Graph Tool	13
Kontrollvred med belysning	13
Problemlösning	14
Ansvarsfriskrivning	18
Föreskrifter	18

I lådan

iGrill 3-lådan innehåller:

- 1 iGrill 3
- 1 batterisats
- 3 AA-batterier
- 2 köttemperaturgivare av proffskvalitet
- 2 givarhållare
- 2 färgade givarindikatorer (gul och röd)
- Installations- och snabbstartsguiden

Snabbstartsinstruktioner

1. Följ instruktionerna i den medföljande installationsguiden, för att montera iGrill 3 vid det högra bordet på någon av grillarna Genesis® II eller Genesis® II LX.
2. Kontrollera att de AA-batterier som medföljer iGrill 3 har satts in i batterienheten med minuspolerna mot fjädrarna. Kontrollera att alla kabelanslutningar sitter ordentligt.
3. Ladda ner Weber iGrill-appen från App Store® eller Google Play™ Store på någon av följande kompatibla enheter:
 - iPhone® (4S och senare)
 - iPad® (3:e generationen och senare)
 - iPad mini™ (alla generationer)
 - iPod touch® (5:e generationen och senare)
 - Många Android™-enheter utrustade med Bluetooth® 4.0 samt Android™ 4.3 eller senare
4. Aktivera Bluetooth® under "Settings" på din smarta enhet.

5. Öppna luckan på framsidan av iGrill 3 för att kunna komma åt givarportarna.
6. Anslut en eller flera temperaturgivare till givarportarna i iGrill 3.
7. Tryck en gång på strömknappen på skärmen. Displayen blinkar, vilket indikerar att iGrill 3 har slagits på och är redo att parkopplas.
8. Öppna Weber iGrill-appen för att ansluta din iGrill 3. Tryck på den vita iGrill-logotypen i det svarta verktygsfältet högst upp i appen. Välj iGrill 3 i menyn med tillgängliga enheter.
9. Nu kan du börja använda iGrill 3!

Komma igång

Weber iGrill-appen

Weber iGrill-appen innehåller alla funktioner och anpassningsmöjligheter som du behöver för att kunna nyttja din iGrill 3 optimalt. Weber iGrill-appen är kompatibel med följande enheter:

- iPhone® (4S och senare)
- iPad® (3:e generationen och senare)
- iPad mini™ (alla generationer)
- iPod touch® (5:e generationen och senare)
- Många Android™-enheter utrustade med Bluetooth® 4.0 samt Android™ 4.3 eller senare

Enheten måste ha iOS 7+ eller Android™ 4.3 installerat för att använda Weber iGrill-appen. Gå till App Store® eller Google Play™ Store och sök efter "Weber iGrill" för att ladda ner Weber iGrill-appen kostnadsfritt.

Appen innehåller länkar till instruktionsvideor, steg-för-steg-instruktioner, vanliga frågor och felsökning.

Byta batteri

Följ nedanstående steg för att byta batteri i iGrill 3:

- Leta reda på batterienheten, som finns under grillens högra bord, baktill.
- Ta loss batterienheten från fästet genom att dra framåt.
- Öppna batteriluckan genom att trycka på fliken på baksidan av enheten.
- Sätt i tre nya AA-batterier med den negativa polen mot fjädrarna och sätt tillbaka batteriluckan.
- Sätt tillbaka batterienheten i fästet under grillens sidobord.

Varning!

- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Blanda inte alkaliska batterier, standardbatterier (kol-zink) och uppladdningsbara batterier (NiCd, NiMH osv.).
- Kassera gamla eller skadade batterier enligt tillverkarens instruktioner och lokal lagstiftning.

Av och på

Gör så här för att slå på iGrill 3:

- Tryck på strömknappen på skärmen.
- Displayen blinkar och ett pip hörs, vilket anger att iGrill 3 nu är på.

Gör så här för att stänga av iGrill 3:

- Tryck i flera sekunder på strömknappen som sitter på skärmen. Två pipsignaler hörs.
- När du släpper strömknappen stängs iGrill 3 av.

Automatisk avstängning:

- Om inga temperaturgivare satts in och om iGrill 3 inte har parkopplats med en smart enhet stängs den av automatiskt efter fem minuter.
- Om iGrill 3 inte har parkopplats med en smart enhet, men har temperaturgivare insatta kan den vara i drift i åtta timmar.
- Om iGrill 3 har minst en temperaturgivare isatt och har parkopplats med en smart enhet kan den vara i drift i oändlighet.

Anslutning

Följ nedanstående steg för att koppla ihop iGrill 3 med din iPhone®, iPad®, iPod touch® eller Android™-enhet:

- Gå till inställningarna.
- Tryck på Bluetooth®.
- Aktivera Bluetooth®.
- Slå på iGrill 3 och öppna Weber iGrill-appen med din smarta enhet. Den smarta enheten känner automatiskt igen iGrill-produkterna och visar dem i menyn med tillgängliga enheter. Om du trycker på den vita iGrill-logotypen högst upp i högra hörnet i appen kan du se alla tillgängliga enheter.
- Välj iGrill 3 i listan med tillgängliga enheter. Du blir ombedd att godkänna en parkopplingsförfrågan. När du har godkänt det parkopplas din smarta enhet med iGrill 3 och du kan börja göra inställningar och grilla!

Om du vill koppla ytterligare en iGrill-produkt till din iPhone®, iPad®, iPod touch® eller Android™-enhet gör du så här:

- Se till att iGrill-produkten är på, placera den bredvid din smarta enhet och öppna Weber iGrill-appen.
- Tryck på den vita iGrill-logotypen högst upp i appen för att visa menyn med tillgängliga enheter. I menyn med tillgängliga enheter väljer du den produkt som ska parkopplas. Din smarta enhet gör en parkopplingsförfrågan. När du har godkänt förfrågan parkopplas din smarta enhet med den produkt du valde. Nu är du redo att göra dina inställningar och börja grilla!

Bortkoppling

Medan iGrill 3 är på, öppna Weber iGrill-appen med din smarta enhet. Din smarta enhet känner automatiskt igen tillgängliga och tidigare anslutna iGrill-produkter. Du kan visa dem i listan med tillgängliga produkter genom att trycka på de tre strecken eller punkterna i det övre högra hörnet på skärmen.

Om din iGrill 3 är ansluten finns den i listan med anslutna enheter.

Om du vill koppla bort din iGrill 3 kan du dra till vänster på produktnamnet (dvs. iGrill 3) för att visa alternativet "Disconnect".

Tryck på "Disconnect".

Montering

Följ instruktionerna i de trycksaker som medföljer iGrill 3. iGrill 3 kan monteras på det högra bordet på grillarna Genesis® II och Genesis® II LX.

- iGrill 3 monteras på det högra bordets framsida och ersätter "iGrill 3 Ready"-skylten.
- Batterisatsen monteras på undersidan av det högra bordet.
- På Genesis® II LX-grillar ska grillens kablage anslutas till iGrill 3, så att grillens lampfunktioner kan styras via Weber iGrill-appen.

OBS

Använd en mjuk trasa för att rengöra iGrill 3. Använd inte kemikalier eller ämnen med slipmedel.

Använda temperaturgivare

- Köttemperaturgivaren ska alltid sättas in mitt i den tjockaste delen i det som tillagas för att temperaturavläsningen ska bli rätt.
- När du använder köttemperaturgivarna som medföljer iGrill 3 ska du se till att sladden inte hamnar direkt i elden eller utsätts för temperaturer över 380 °C. Se till att givarna inte utsätts för temperaturer under -50 °C.
- Lufttemperaturgivaren i proffskvalitet, som också säljs separat, ska fästas mellan två galler i grillen, röken eller ugnen. Se till att givarspetsen inte nuddar gallret. Se också till att sladden inte hamnar direkt i elden eller utsätts för temperaturer över 380 °C eller temperaturer under -50 °C.
- Givarhållarna som medföljer iGrill 3 används för enkel förvaring av givarna när de inte används.

OBS

De färgade givarindikatorerna är endast avsedda för att identifiera givarna i appen. De är inte värmetålga.

Givarna ska rengöras med en fuktig trasa eller rengöringsservett. Givarna kan inte diskas i maskin. Undvik att blöta ned sladden eller fästet mellan givaren och sladden.

Givarna är inte vattentålga och kan skadas om de blir blöta. Doppa inte ned dem i vatten.

Temperaturer under -30 °C eller över 300 °C visas inte i Weber iGrill-appen och kan göra att givaren tappar anslutningen.

Använda givarhållaren

Så här sätter du en givare i hållaren:

- Håll givarhållaren så att fästansordningen är nedåt till vänster och du kan läsa logotypen i mitten av givarhållaren.
- Fäst givaren i hållaren och se till att givaren följer givarhållarens kontur och att det blir ett utrymme på ca 1,27 cm mellan givaren och givarhållarens kant. Givarspetsen ska peka nedåt.
- Vira sladden medsols runt givarhållaren.
- När du når adapterdelen av sladden kan du sätta in och fästa den i givarhållaren.

Använda iGrill 3

Display

Displayen på iGrill 3 innehåller följande:

Bluetooth® LED

- Blinkar blått under upptäckt och i avvaktan på parkoppling.
- Lyser med ett fast blått sken vid parkoppling.

Närhetssensor

Om du använder Bluetooth® Smart, känner iGrill 3 om en parkopplad smart enhet flyttar sig inom och utom räckhåll. iGrill 3 vaknar och försätts i viloläge automatiskt vid följande avstånd för att spara ström:

- Viloläge ~ 10 m.
- Vaken ~ 1,5 m.

*Närhetsfunktion baserat på Bluetooth®-signalens styrka. Signalstyrkan påverkas av ett antal faktorer, däribland den smarta enheten och miljön, t.ex. väggar och golv i ditt hem.

Egna och förinställda larm

Hantera larm i iPhone®, iPad® eller iPod touch®:

Om du har problem med att höra larm från Weber iGrill-appen, prova med något av följande:

- Öppna inställningarna i din iOS-enhet.
- Tryck på "Notification Center".
- Under sektionen "Include" väljer du "Weber iGrill".
- Aktivera "Notifications" och "Sounds".

Hantera larm i Android™-enheter:

- Öppna inställningarna i din smarta enhet.
- Gå till "Apps" och leta reda på Weber iGrill-appen. Den kan finnas i apphanteraren.
- Se till att aviseringar är aktiverat.

OBS

Kontrollera volyminställningarna och se till att vibration inte är aktiverat. Om ljudet är av eller mycket lågt kanske du inte hör larmet ordentligt.

Ställa in en grillning

I Weber iGrill-appen kan du göra inställningar för många typer av kött och tillagningstemperaturer. Tryck på ett förinställt larm för att välja det. Du kan också skapa ett eget förinställt larm för en önskad temperatur. Det finns två olika typer av förinställningar:

- Peak: Larmet ljuder när en givartemperatur når den högsta temperaturen.
- Range: Larmet ljuder när en givartemperatur stiger till ett värde över den högsta temperaturen eller under den lägsta temperaturen.

Förinställda larm för olika typer av kött

Weber iGrill-appen har förinställda temperaturer som gör att du kan välja önskad temperatur och tillagning.

- Tryck på "Set Up Cook" till höger om en ansluten givares temperatur.
- Du kommer då till en skärm där du kan välja vilken typ av kött du tillagar.
- När du har valt kött väljer du tillagningsgrad ("Select Your Doneness").
- Du kommer därefter till skärmen "Start Cooking". Här kan du anpassa ditt givarnamn eller färg som visas på instrumentpanelen. Du kan också välja önskad givarvy.
- Tryck på "Start Cooking" högst upp på skärmen!

Skapa en egen förinställning

Du kan spara dina egna inställningar för högsta temperatur eller intervall.

- Tryck på "Set Up Cook" till höger om en ansluten givares temperatur. Om en tillagning pågår kommer din förinställning att ersätta "Set Up Cook" tillsammans med temperaturkraven för den aktuella tillagningen.
- Under "Advanced Cooking Options" trycker du på "Create A Custom Preset".
- Under "Preset Type" väljer du en högsta temperatur (Peak) eller ett intervall (Range). Tryck på "Save".
- Ge larmet ett namn ("Alarm Title").
- Ange "High Temperature" och/eller "Low Temperature" beroende på om du skapade en högsta temperatur eller ett intervall.
- Tryck på "Save" högst upp på skärmen.
- När du har sparat kommer du till skärmen "Choose Preset". Välj den förinställning som du har skapat under "My Peak Presets".
- Sätt igång och grilla!

Avisering före larm

- Tryck på de tre strecken eller punkterna högst upp till höger på skärmen.
- Tryck på "Product Settings".

- Längst ned på sidan ser du "Pre-Alarm". Tryck på >.
- Nu kan du aktivera eller avaktivera aviseringen och ställa in önskad "Pre-Alarm"-temperatur.
- När du gjort dina val trycker du på "Save" längst upp i högra hörnet för att bekräfta.
- Du kan också stänga av funktionen genom att trycka på det röda fältet bredvid "Pre-Alarm Notification".

OBS

Avisering före larm: Få en avisering/larm när maten nästan uppnått önskad temperatur. Som standard ljuder larmet när det är 6 grader kvar, men larmet kan ställas in på 3 °, 6 °, 9 ° och 11 °C i din enhets inställningar. Funktionen finns i Weber iGrill-appen.

Du kan stänga av larmet från appen eller genom att trycka på knappen på iGrill 3.

Byta namn på givare

Du kan byta namn på en givare genom att trycka på "Probe #" till vänster om temperaturangivelsen och sedan:

- Ge givaren ett namn under "Probe Name".
- Välja en givarfärg från "Probe Color Indicator" om så behövs.
- Trycka på "Save" när du är klar.

Timer Tool

Med Timer Tool kan du ställa in en timer. En avisering visas när timern löpt ut.

Så här skapar du en ny timer:

- Tryck på iGrill-logotypen högst upp till höger på skärmen och därefter på "Timers".
- Tryck på "Create New" för att skapa en ny timer.
- Lägg till en timertitel.
- Ställ in önskad tidslängd med hjälp av bläddringshjulet.
- Tryck på "Save" i övre högra hörnet av appen. Starta timern genom att aktivera den i timermenyn.

Globe Tool

Globe Tool visar andra användare av Weber iGrill-appen. Om du trycker på en pinkod visas ett meddelande och en bild som en användare lagt upp. Du kan ta del av vad andra personer världen över grillar och få inspiration till ditt nästa grilläventyr!

*Du syns bara i Globe Tool om du delar via Facebook®.

Graph Tool

Graph Tool i Weber iGrill-appen illustrerar givartemperaturen över tid i takt med att tillagningen framskrider.

Om du trycker på diagrammet får du en mer detaljerad översikt över tillagningen. Om du trycker på de tre strecken eller punkterna kan du välja att exportera diagrammet som en CSV-fil eller radera historiken.

Tänk på att om du raderar diagramhistoriken tar du bort alla data rörande tillagningen.

Kontrollvred med belysning

Använd Weber iGrill-appen för att sätta på och stänga av Genesis® II LX-grillens belysningsförsedda kontrollvred.

Se till att Genesis® II LX-grillens kablar är anslutna till iGrill 3 och tryck sedan på lampströmbrytaren i appen. Du kan också styra lamporna med knappen på Genesis® II LX-grillens kontrollpanel.

Problemlösning

Här nedan finns information som besvarar de vanligaste felsökningsfrågorna om iGrill 3. Om du behöver ytterligare hjälp kan du läsa mer på sidan med vanliga frågor om iGrill 3 på support.weber.com eller kontakta iGrill-supportteamet på support@weberstephen.com. Du kan även ringa +1 800 446-1071 om du behöver mer hjälp.

Min iGrill 3 startar inte.

Om din iGrill 3 är helt ny bör du kontrollera att batterierna är korrekt insatta och att den negativa polen trycker in fjädern. Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna på baksidan av iGrill 3 och batterienheten. Om detta inte löser problemet eller om din iGrill 3 inte är helt ny kan du försöka att byta batterierna mot tre nya AA-batterier. Om det fortfarande inte går att starta iGrill 3, kontakta iGrill-supportteamet genom att skicka ett meddelande till support@weberstephen.com.

Det går inte att parkoppla iGrill 3 med min smarta enhet.

iPhone®, iPad® eller iPod touch®:

Om iGrill 3 visas med statusen "Not Connected" i Bluetooth®-inställningarna ska du följa dessa steg från Bluetooth®-inställningarna:

- Tryck på (i) som visas i blått till höger om iGrill 3-namnet.
- Välj alternativet "Forget this Device".
- Stäng av Bluetooth® på din smarta enhet.
- Stäng av den smarta enheten helt.
- Medan iGrill 3 fortfarande är på, tryck på strömknappen på skärmen i 15 sekunder för att återställa iGrill 3.
- Sätt på den smarta enheten och aktivera Bluetooth® igen.
- Tryck på den vita Weber iGrill-logotypen i det svarta verktygsfältet högst upp i appen. Välj din iGrill 3 i menyn med tillgängliga produkter. Din smarta enhet parkopplas med iGrill 3 och du kan göra dina inställningar och börja grilla!

Android™-enheter:

Om iGrill 3-enheten visas i Bluetooth®-inställningarna men inte i Weber iGrill-appen ska du följa de här stegen från Bluetooth®-inställningarna:

- Tryck på ikonen till höger om enheten och välj därefter "Unpair".
- Stäng av Bluetooth® på din smarta enhet.
- Stäng av den smarta enheten helt.
- Medan iGrill 3 fortfarande är på, tryck på strömknappen på skärmen i 15 sekunder för att återställa iGrill 3.
- Sätt på enheten och aktivera Bluetooth® igen.
- Tryck på iGrill-logotypen i det svarta verktygsfältet högst upp i appen. Välj din iGrill 3 i den nedrullningsbara menyn. Din enhet parkopplas med iGrill 3 och du kan göra dina inställningar och börja grilla!

Om du har återkommande Bluetooth®-problem med din Android™-enhet och vill starta om Bluetooth® från appen:

- Tryck på "More" längst ned i appen.
- Tryck på "Support".
- Tryck på "Restart Android™ Bluetooth®" och därefter på "Restart".

Bluetooth® startar om i din Android™-enhet och du kan starta parkopplingen igen.

Om iGrill 3 inte visas i Bluetooth®-inställningarna ska du se till att använda Weber iGrill-appen. Om andra problem uppstår kan du kontakta iGrill-supportteamet som kan hjälpa dig.

Jag har problem med Weber iGrill-appen för iPhone®, iPad® eller iPod touch®.

För Weber iGrill-appen krävs iOS 7.0 eller senare.

Om du har problem med Weber iGrill-appen för iOS kan du prova att följa nedanstående steg för att lösa eventuella problem på enheten:

- Se till att iGrill 3 är parkopplad med din smarta enhet via Bluetooth® och att temperaturgivaren sitter i enheten.
- Tryck på hemknappen på den smarta enheten.
- Tryck på hemknappen igen två gånger från hemskärmen. Då zoomar du ut från hemskärmen och visar alla appar som körs på den smarta enheten.
- Svep för att leta reda på Weber iGrill-appen.
- Dra Weber iGrill-appen uppåt för att stänga den pågående sessionen.
- Tryck på hemknappen på den smarta enheten för att stänga multitaskingfältet.
- Öppna Weber iGrill-appen igen genom att trycka på ikonen på hemskärmen.

Om du fortfarande har problem efter att ha slutfört dessa steg ber vi dig kontakta vårt iGrill-supportteam.

Jag har problem med Weber iGrill-appen för Android™.

Weber iGrill-appen kräver Android™ 4.3 eller senare för att fungera.

Om du har problem med Weber iGrill-appen för Android™ kan du prova med nedanstående steg för att lösa problem på enhetssidan.

- Se till att iGrill 3 är parkopplad med din Android™-enhet via Bluetooth® och att temperaturgivaren sitter i enheten.
- Gå till apphanteraren och stäng av Weber iGrill-appen.
- Öppna Weber iGrill-appen genom att trycka på ikonen.

Om du fortfarande har problem efter att ha slutfört dessa steg ber vi dig kontakta vårt iGrill-supportteam.

Kan jag använda iGrill 3 även om jag inte har någon enhet som jag kan parkoppla den med?

Nej. iGrill 3 har ingen skärm som kan visa temperaturavläsningen och kräver därför Weber iGrill-appen och en kompatibel smart enhet med Bluetooth®.

Vad ska jag göra om jag har anslutningsproblem?

Om parkopplingen verkar ta ovanligt lång tid eller misslyckas ska du kontrollera att du använder Weber iGrill-appen för att parkoppla iGrill 3. Weber iGrill-appen hanterar anslutningen till iGrill 3 och den visas inte i din enhets Bluetooth®-meny förrän den parkopplats i appen. Gå till App Store® eller Google Play™ Store för att ladda ner Weber iGrill-appen.

iPhone®, iPad® eller iPod touch®:

Om parkopplingen verkar ta ovanligt lång tid eller misslyckas kan du gå till enhetens Bluetooth®-inställningar och välja (i)-alternativet bredvid iGrill 3. Nu kan du följa dessa steg för att parkoppla din enhet:

- Välj "Forget this Device".
- Stäng inställningarna.
- Stäng Weber iGrill-appen.
- Öppna Weber iGrill-appen igen.

Android™:

Om parkopplingen verkar ta ovanligt lång tid eller misslyckas trycker du på "More" längst ner i appen och därefter på "Support". Välj "Restart Android™ Bluetooth®" och därefter "Restart" för att återställa Bluetooth®-anslutningen i din Android™-enhet. Gå till enhetshanteraren och stäng av Weber iGrill-appen. Nu kan du följa dessa steg för att parkoppla din enhet:

- Öppna Weber iGrill-appen igen genom att trycka på ikonen.
- Tryck på iGrill-logotypen högst upp i appen för att visa tillgängliga enheter.
- Tryck på iGrill 3 och vänta på att den ska parkopplas.

Om du fortfarande har problem efter att ha slutfört dessa steg ber vi dig kontakta vårt kundsupportteam.

Ansvarsfriskrivning

Barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller personer som saknar erfarenhet eller kunskap, får endast använda enheten om de har fått noggranna instruktioner eller om det sker under överinseende av en vuxen med rätt kunskaper.

Barn ska hållas under uppsikt och får inte leka med apparaten.

Vill du ha detaljerade anvisningar rörande Weber iGrill-appen kan du ladda ned bruksanvisningen på Webers webbplats www.weber.com.

Föreskrifter

EFTERLEVNAD AV FCC-REGLERNA:

Enheten uppfyller kraven i del 15 i FCC-reglerna. Följande två villkor måste vara uppfyllda:

(1) Enheten får inte orsaka skadlig störning och (2) enheten måste kunna klara inkommande störningar, däribland störningar som kan orsaka oönskad funktion.

INFORMATION TILL ANVÄNDAREN:

Utrustningen har testats och visat sig ligga inom gränserna för en digital enhet i klass B, enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att tillhandahålla ett rimligt skydd mot skadlig störning vid installation i bostäder. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadlig störning i radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti för att störningen inte kommer att uppstå i en viss installation. Om utrustningen skulle orsaka skadlig störning i radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att sätta på och stänga av utrustningen, uppmanas användaren att försöka komma tillrätta med problemet på något av följande sätt:

- Dirigera om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

- Ansluta utrustningen till ett uttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker för hjälp.