



使用手冊



可連接 **Bluetooth®** 的溫度計

目錄

包裝盒內容物	3
快速入門說明	3
開始	4
Weber iGrill 應用程式	4
更換電池	5
電源開與關	5
連線	6
中斷連線	7
安裝固定	7
探針的使用	8
探針捲線器的使用	9
使用 iGrill 3	9
顯示面板	9
距離感測器	9
自訂與預設警示	10
設定烹煮	10
預設不同肉類的警示	11
建立自訂的預設	11
預警通知	11
重新命名探針	12
計時器工具	12
全球工具	13
圖形工具	13
有指示燈的控制旋鈕	13
問題排解	14
免責聲明	18
法規	18

包裝盒內容物

在 iGrill 3 包裝盒中，您會找到：

- 1台 iGrill 3
- 1個電池座
- 3顆 AA 電池
- 2根專業肉類探針
- 2個探針捲線器
- 2個彩色探針標示（黃色與紅色）
- 安裝與快速入門指南

快速入門說明

1. 依照隨附的安裝指南，將 iGrill 3 安裝至 Genesis® II 或 Genesis® II LX 烤爐的右側桌上。
2. 確認隨附的 AA 電池都已經裝進 iGrill 3 的電池座中，電池的負極應該壓住彈簧。確認電線已經連結完好，未鬆脫。
3. 從 App Store® 或 Google Play™ Store 下載 Weber iGrill 應用程式，並在以下其中一個相容的裝置上使用：
 - iPhone®（4S 或更新的版本）
 - iPad®（第3代或更新的版本）
 - iPad mini™（各代產品）
 - iPod touch®（第5代或更新的版本）
 - 配備 Bluetooth® 4.0 並執行 Android™ 軟體4.3版本或更新版的 Android™ 裝置
4. 在智慧型裝置的「Settings」中啟用 Bluetooth®。

5. 打開 iGrill 3 的前蓋，會看見探針連接埠。
6. 將一或多根探針插入 iGrill 3 的探針連接埠。
7. 按一下位於面板正面的電源按鈕。顯示面板會閃爍，表示 iGrill 3 的電源已經啟動，準備配對。
8. 開啟 Weber iGrill 應用程式，並連線到您的 iGrill 3。在應用程式上方的黑色工具列中，點選白色的 iGrill 3 圖示。從「Available Devices」下拉清單中選擇 iGrill 3。
9. 您的 iGrill 3 現在已經可以使用了！

開始

Weber iGrill 應用程式

Weber iGrill 應用程式提供了可以讓您善加利用 iGrill 3 的所有功能與自訂化設定。Weber iGrill 應用程式與以下裝置相容：

- iPhone® (4S 或更新的版本)
- iPad® (第3代或更新的版本)
- iPad mini™ (各代產品)。
- iPod touch® (第5代或更新的版本)
- 配備 Bluetooth® 4.0 並執行 Android™ 軟體 4.3 版本或更新版的 Android™ 裝置

您的裝置必須配備 iOS 7+ 或 Android™ 4.3 版或更新版，才能使用 Weber iGrill 應用程式。請造訪 App Store® 或 Google Play™ Store 並搜尋「Weber iGrill」，下載免費的 Weber iGrill 應用程式。

下載應用程式之後，您就可以存取教學影片、逐步教學與疑難排解的常見問題集等連結。

更換電池

若要更換您 iGrill 3 的電池，請依照以下步驟：

- 電池座固定位在烤爐右側桌後方的底下。
- 請輕輕地將電池座從固定托架上拉出。
- 將電池座背面上的耳片往下壓，並移除電池門。
- 更換三顆 AA 電池，確保電池負極應壓住彈簧，之後蓋上電池門。
- 將電池座扣回原本位在烤爐側桌底下的固定托架中。

電池注意事項：

- 請勿混用新舊電池。
- 請勿混用鹼性、標準（碳鋅）或可充電（鎳鎘、鎳氫等）電池。
- 根據電池製造商的指示與當地法令處置沒電或毀損的電池。

電源開與關

若要啟動 iGrill 3 電源，請依照以下步驟：

- 按一下位於面板正面的電源按鈕。
- 顯示面板會閃爍，並發出單聲嗶響，表示 iGrill 3 已經開機。

若要關閉 iGrill 3 電源，請依照以下步驟：

- 按住位於面板正面的電源按鈕數秒。會聽見兩聲嗶聲。
- 鬆開電源按鈕後，iGrill 3 將關閉。

自動關機：

- 如果沒有安裝探針，而且沒有與智慧型裝置配對，iGrill 3 會持續開機五分鐘之後才會自動關機。
- 如果有安裝探針，但沒有與智慧型裝置配對，iGrill 3 會持續開機八小時之後才會自動關機。
- 如果至少已安裝一個探針，而且有與智慧型裝置配對，iGrill 3 會一直持續在開機的狀態。

連線

若要將您的 iGrill 3 連線到 iPhone®、iPad® 或 iPod touch® 或 Android™ 裝置，請依照以下步驟：

- 開啟「Settings」。
- 點選 Bluetooth®。
- 將 Bluetooth® 設定為「On」。
- 啟動您的 iGrill 3，打開智慧型裝置上的 Weber iGrill 應用程式。您的智慧型裝置將自動辨識任何可用的 iGrill 產品，並顯示於「Available Devices」的下拉清單中。點選應用程式右上角的白色 iGrill 圖示，可以檢視「Available Devices」。
- 從「Available Devices」中選擇您的 iGrill 3。之後會出現要求您接受配對的提示。接受之後，您的智慧型裝置將與 iGrill 3 配對，這樣您就可以開始配置您的設定並開始燒烤！

若要連接另外一個的 iGrill 產品至您的 iPhone®、iPad®、iPod touch® 或 Android™ 裝置，請依照以下步驟：

- 在開啟後，將其他的 iGrill 3 產品放置於您的智慧型裝置旁邊，並開啟 Weber iGrill 應用程式。
- 點選位於應用程式頂端的白色 iGrill 圖示，會出現「Available Devices」的下拉清單。從「Available Devices」中選擇您想要配對的產品。您的智慧型裝置將顯示配對要求。接受之後，您的智慧型裝置將與您選取的其他產品配對。現在您可以開始配置您的設定並開始燒烤！

中斷連線

請在 iGrill 3 還在啟動的狀態中，打開智慧型裝置上的 Weber iGrill 應用程式。您的智慧型裝置將自動辨識任何可用的 iGrill 產品，與之前已經連線過的 iGrill 產品。點選畫面右上角的 3 條線或點，會在「Available Products」下拉清單中顯示。

如果您的 iGrill 3 已經連線成功，將會列於「Connected Devices」下方。

如果您想要中斷您 iGrill 3 的連線，您可以在產品的名稱上（例如：iGrill 3）向左滑動，會出現「Disconnect」的選項。

點選「Disconnect」。

安裝固定

請依照 iGrill 3 隨附的書面操作指示。您的 iGrill 3 必須安裝在 Genesis® II 和 Genesis® II LX 烤爐的右側桌上。

- iGrill 3 安裝在右側桌的正面，更換預留給 iGrill 3 的鑲板。
- 電池座安裝在右側桌的底下。
- Genesis® II LX 型號的烤爐，連接烤爐上已經預留的電線至 iGrill 3，才可以透過 Weber iGrill 應用程式控制指示燈的功能。

NOTE

使用柔軟的布清潔 iGrill 3。不要使用任何化學清潔劑或有磨料的清潔劑。

探針的使用

- 專業肉類探針一定要插入烹煮物品最厚的中央部位，才能取得精確的溫度讀數。
- 在使用 iGrill 3 隨附的專業肉類探針時，探針配線一定穿過烹煮爐側邊的線槽，才不會暴露於火焰或超過 380°C 的溫度下。探針應該避免放置於 -50°C 以下的溫度。
- 選購的專業周溫探針應該扣在烤架、煙囪型烤爐或烤爐中兩片烤網之間。確保探針的尖端不會碰觸到烤網。而且務必要避免探針配線暴露於火焰或超過 380°C 的溫度下，也不可以暴露於 -50°C 以下的溫度中。
- 未使用探針時，可以使用 iGrill 3 隨附的探針捲線器將探針輕鬆捲起存放。

NOTE

彩色探針標示用於與應用程式內的探針作視覺的辨識，僅為裝飾用途，並沒有耐高溫的安全設計。

探針應以濕布或濕紙巾往下擦拭乾淨。探針不可使用洗碗機清洗。要注意，切勿讓探針配線以及探針配線和探針接合的區域沾濕。

探針並不防水，沾到水可能會造成損壞。切勿將探針放入水中。

溫度低於 -30°C 或高於 300°C，將無法顯示於 Weber iGrill 應用程式中，且會造成探針的連線消失。

探針捲線器的使用

將您的探針捲起來：

- 握住探針捲線器，將扣件的部分置於您視線的左下方，且讓探針捲線器的中央圖示明顯可見。
- 將探針卡入探針捲線器的扣件中，探針的針體要循著探針捲線器的輪廓捲入，探針與探針捲線器的配線通道之間要預留 1.27 公分的間隔。探針的尖端應該向下指。
- 以順時鐘方向，沿著探針捲線器捲起探針配線。
- 到達探針配線末端的接頭時，即可插入探針捲線器的配線通道內，固定住捲線器。

使用 iGrill 3

顯示面板

iGrill 3 的顯示內容包含以下部分：

Bluetooth® LED

- 發現且等待配對時，會閃爍藍光。
- 配對成功後，藍光恆亮。

距離感測器

使用 Bluetooth® Smart 可以讓 iGrill 感測已配對的智慧型裝置是否移入或移出範圍。iGrill 3 將在以下的距離自動甦醒與休眠，以節省電力：

- 距離約900公分休眠。
- 距離約150公分甦醒。

*距離感測功能取決於 Bluetooth® 訊號強度。訊號強度受到許多因素的影響，包括智慧型裝置與環境因素，例如住家的牆壁與地板。

自訂與預設警示

管理 iPhone®、iPad® 或 iPod touch® 的警示功能：

如果您聽不到 Weber iGrill 應用程式的警示，請嘗試以下步驟：

- 開啟 iOS 裝置上的「Settings」。
- 點選「Notification Center」。
- 在「Include」部分中尋找並點選「Weber iGrill」。
- 啟用「Notifications」與「Sounds」。

管理 Android™ 裝置的警示功能：

- 開啟智慧裝置上的「Settings」。
- 尋找「Apps」並搜尋 Weber iGrill 應用程式。也有可能位於「Application Manager」。
- 請確定通知已經啟動。

NOTE

請確定智慧型裝置的音量大小已適當設定，且裝置的震動開關並未啟動。如果聲音設定為關閉或是較小聲時，可能無法聽到警示聲響。

設定烹煮

Weber iGrill 應用程式可以設定許多種肉類與烹煮溫度的預設警示。點選預設警示即可設定。您也可以自訂任何想要的溫度警示。預設有二種不同的方式：

- 峰值：當探針溫度達到設定的溫度峰值時，警示會響起。
- 範圍：當探針溫度超出設定的最高溫度或低於最低溫度時，警示會響起。

不同肉類的預設警示

Weber iGrill 應用程式可以預設溫度，選擇您想要的溫度與肉類的熟度。

- 在已連線探針的溫度顯示處的右方，有「Set Up Cook」的選項，點選之。
- 之後進入「Set」烹煮畫面，可以在這裡選擇烹煮的肉類。
- 在選取肉類之後，就可以「Select Your Doneness」。
- 之後會導向「Start Cooking」畫面。這裡可以「Customize」探針的名稱或顏色，並反映在探針儀表板的畫面中。您也可以選擇偏好的「Probe View」。
- 點選畫面上方的「Start Cooking」！

建立自訂的預設

您可以儲存並使用自己的溫度峰值或範圍預設。

- 在已連線探針的溫度顯示處的右方，有「Set Up Cook」的選項，點選之。如果目前正在烹煮，預設的名稱將會取代「Set Up Cook」，也連同取代目前烹煮溫度的要求。
- 在「Advanced Cooking Options」下，點選「Create A Custom Preset」。
- 在「Preset Type」下，選擇您的溫度峰值或範圍預設。點選「Save」。
- 命名您的「Alarm Title」。
- 根據您設定的溫度峰值或範圍預設，設定「High Temperature」和「Low Temperature」，或設定兩個選項其中之一即可。
- 點選畫面上方的「Save」。
- 在儲存之後，您將進入「Choose Preset」的畫面。在「My Peak Presets」下方，選擇您已建立的預設。
- 開始燒烤！

預警通知

- 點選畫面右上角的3條線或點。
- 點選「Product Settings」。
- 您會在頁面的底部看到「Pre-Alarm」。點選「>」。

- 您可以在這裡開啟或關閉此通知，並設定想要的「Pre-Alarm」溫度。
- 在選取選項之後，點選畫面右上角的「Save」確認。
- 您也可以點選「Pre-Alarm Notification」旁邊的紅色工作列，關閉此功能。

NOTE

預警通知：在食物接近最後想要的溫度時，會收到通知／警示。預設的預警是在食材溫度達到設定溫度前6度會響起，不過也可以自行在裝置上設定為3°、6°、9°與11°C。此功能包含在Weber iGrill應用程式。

您可以在應用程式中確認預警通知，或是按iGrill 3上的按鈕進行確認。

重新命名探針

在目前顯示溫度的左方有「Probe #」的選項，可以點選重新命名探針：

- 在「Probe Name」下命名您的探針。
- 必要時從「Probe Color Indicator」中選擇探針的顏色。
- 完成時點選「Save」。

計時器工具

計時器工具讓使用者設定計時器。在計時器時間到時會發出警示聲。

若要建立新的計時器：

- 點選位於畫面右上角的 iGrill 標誌，然後點選「Timers」。
- 點選「Create New」以建立新的計時器。
- 新增計時器名稱。
- 使用滾輪設定您想要的時間長度。
- 點選應用程式右上角的「Save」。滑至「Timers」功能表，開始計時。

全球工具

全球工具會顯示 Weber iGrill 應用程式的其他使用者。點選使用者的標示，會顯示出使用者發表的訊息與圖片。參考世界各地其他廚師的作品，點燃您下一次烹煮或燒烤冒險的想法。

*只有透過 Facebook® 分享，您才會顯示在「全球工具」上。

圖形工具

Weber iGrill 應用程式的圖形工具會在您烹煮時，顯示探針溫度隨時間的變化。

點選圖形，取得更詳細的烹煮概況。在點選 3 條線或點後，您會看到將圖形匯出為 CSV 檔案的選項，或清除圖形歷程的選項。

請牢記，清除圖形歷程會移除有關烹煮的所有資料。

有指示燈的控制旋鈕

透過 Weber iGrill 應用程式，可以打開或關閉您 Genesis® II LX 烤爐上的控制旋鈕指示燈。

將 Genesis® II LX 烤爐預留的電線連結至 iGrill 3，並點選應用程式裡的指示燈開關。您也可以透過 Genesis® II LX 烤爐的控制面板操作指示燈。

問題排除

以下資訊包含一些 iGrill 3 最常見的疑難排解。若您需要進一步的協助，請審閱 iGrill 3 常見問題集網頁，網址：support.weber.com，或聯絡我們的 iGrill 支援團隊，電子郵件位址：support@weberstephen.com。您也可以來電尋求進一步的協助，電話：(800) 446-1071。

我的 iGrill 3 無法開機。

如果您的 iGrill 3 是全新的，請確定已經正確插入電池，電池負極各頂著一支彈簧。請確認電線連接頭都已經與 iGrill 3 背面和電池座牢牢連接。如果這並未解決問題或是您的 iGrill 3 並不是新的，請嘗試更換三顆全新的 AA 電池。如果仍然無法啟動 iGrill 3，請聯絡我們的 iGrill 支援團隊要求協助，電子郵件位址：support@weberstephen.com。

我的 iGrill 3 無法與我的智慧型裝置配對。

iPhone®、iPad® 或 iPod touch®：

若 iGrill 3 出現於您的 Bluetooth® 設定，而且狀態是「Not Connected」，請在 Bluetooth® 設定功能表執行以下步驟：

- 點選 iGrill 3 裝置名稱右方藍色的 (i)。
- 選擇「Forget this Device」選項。
- 關閉智慧型裝置上的 Bluetooth®。
- 將智慧型裝置完全關機。
- 當 iGrill 3 的電源還是啟動的狀態時，按住面板正面的電源按鈕 15 秒，重設 iGrill 3。
- 啟動智慧型裝置，再重新開啟 Bluetooth®。
- 在應用程式上方的黑色工具列，點選 Weber iGrill 圖示。從「Available Products」下拉清單中選擇 iGrill 3。您的智慧型裝置將與 iGrill 3 配對，這樣您就可以開始配置您的設定，並開始燒烤！

Android™ 裝置：

若 iGrill 3 裝置出現於您的 Bluetooth® 設定中，但是並未顯示於 Weber iGrill 應用程式中，請在 Bluetooth® 設定功能表中執行以下步驟：

- 點選裝置右方的圖示，並點選「Unpair」。
- 關閉智慧型裝置上的 Bluetooth®。
- 將智慧型裝置完全關機。
- 當 iGrill 3 的電源還是啟動的狀態時，按住面板正面的電源按鈕 15 秒，重設 iGrill 3。
- 啟動智慧型裝置，再重新開啟 Bluetooth®。
- 在應用程式上方的黑色工具列中點選 iGrill 圖示。從下拉功能表中選擇 iGrill 3。您的智慧型裝置將與 iGrill 3 配對，這樣您就可以開始配置您的設定，並開始燒烤！

如果您的 Android™ 裝置與 Bluetooth® 配對有斷斷續續的問題，並想要從應用程式重新啟動 Bluetooth®：

- 點選位於應用程式下方的「More」。
- 點選「Support」。
- 在得到提示時，點選「Restart Android™ Bluetooth®」與「Restart」。

Bluetooth® 將在您的 Android™ 裝置上重新啟動，之後就可以進行配對了。

如果您在 Bluetooth® 設定中沒有看到 iGrill 3，請確定您正在使用 Weber iGrill 應用程式。如果您遇到其他問題，請聯絡我們的 iGrill 支援團隊以取得更進一步的協助。

我在 iPhone®、iPad® 或 iPod touch® 執行 Weber iGrill 應用程式時，遇到問題：

Weber iGrill 應用程式需要在 iOS 7.0 或更新的版本上才能執行。

若您在 iOS 上執行 Weber iGrill 應用程式時，遇到問題，請嘗試依照以下的步驟解決任何可能發生在裝置上的問題：

- 請確定 iGrill 3 已經透過 Bluetooth® 與您的智慧型裝置成功配對，且溫度探針已插入到機組。
- 壓下智慧型裝置的「Home」按鈕。
- 在「Home」畫面中，按壓「Home」按鈕二次。「Home」畫面會縮小，並出現所有在智慧型裝置上執行過的應用程式。
- 滑動以尋找 Weber iGrill 應用程式。
- 將 Weber iGrill 應用程式圖像往上滑，關閉現有的工作階段。
- 按一下智慧型裝置上的「Home」按鈕，關閉「Multitasking Bar」。
- 點選「Home」畫面中應用程式圖示，重新開啟 Weber iGrill 應用程式。

如果在完成這些步驟之後，問題還是沒有解決，請聯絡我們的 iGrill 支援團隊以取得更進一步的協助。

我在 Android™ 裝置上執行 Weber iGrill 應用程式時，遇到問題。

Weber iGrill 應用程式必須在 Android™ 4.3 或更新的版本才能執行。

若您在 Android™ 裝置上執行 Weber iGrill 應用程式時，遇到問題，請嘗試依照以下的步驟解決任何可能在裝置上發生的問題：

- 請確定 iGrill 3 已經透過 Bluetooth® 與您的智慧型裝置成功配對，且溫度探針已插入到機組內。
- 請前往應用程式管理員，並退出 Weber iGrill 應用程式。
- 點選應用程式圖示，重新開啟 Weber iGrill 應用程式。

如果在完成這些步驟之後，問題還是沒有解決，請聯絡我們的 iGrill 支援團隊以取得更進一步的協助。

我沒有可以和 iGrill 3 配對的裝置，是否還是可以繼續使用？

不可以，iGrill 3 並沒有面板可以顯示其溫度讀數，且必須在 Weber iGrill 應用程式與相容 Bluetooth® 的智慧型裝置上使用。

如果我連線有問題，該怎麼辦？

如果首次配對花了很長的時間，甚至配對失敗時，請確定您是使用 Weber iGrill 應用程式進行 iGrill 3 配對。Weber iGrill 應用程式會處理 iGrill 的連線，因此在應用程式配對完成之前，都不會顯示於裝置的 Bluetooth® 功能表中。請造訪 App Store® 或 Google Play™ 商店，下載 Weber iGrill 應用程式。

在 iPhone®、iPad® 或 iPod touch® 上：

如果配對花了很長的時間，甚至配對失敗時，返回到裝置的 Bluetooth® 設定中，並選擇 iGrill 3 旁的 (i) 選項。現在您可以完成以下步驟以進行裝置的配對：

- 選擇「Forget this Device」。
- 關閉「Settings」。
- 關閉 Weber iGrill 應用程式。
- 重新開啟 Weber iGrill 應用程式。

在 Android™ 上：

如果配對花了很長的時間，甚至配對失敗時，點選位於應用程式底部的「More」，並點選「Support」。在裡頭點選「Restart Android™ Bluetooth®」和「Restart」以重設 Android™ 裝置上的 bluetooth® 連線。請前往應用程式管理員並退出 Weber iGrill 應用程式。現在您可以完成以下步驟以進行裝置的配對：

- 點選 Weber iGrill 應用程式圖示，重新開啟應用程式。
- 點選應用程式上方的 iGrill 圖示以顯示可用的裝置。
- 點選 iGrill 3 並等候配對。

如果在完成這些步驟之後，問題還是沒有解決，請聯絡我們的客戶支援團隊以取得更進一步的協助。

免責聲明

兒童以及身體、感官或心智能力有缺陷的人士，或缺乏經驗與知識的人士，不得使用該器材，除非是在他人監督或指導之下進行。

應該監督並指導兒童不得嬉玩該器材。

關於 Weber iGrill 應用程式的詳細說明，請從 Weber 網站：www.weber.com 下載使用手冊。

法規

FCC 合規聲明：

此裝置符合 FCC 規則的第15部。操作必須受限於下列兩個條件：

(1)此裝置不得造成有害的干擾，而且(2)此裝置必須能夠承受任何可能收到的干擾，包括承受可能導致操作不良的干擾。

使用者資訊：

此設備已經過測試並確認符合 FCC 規則第15部等級 B 數位裝置的限制。這些限制之用意旨在規定住宅安裝時應提供適當之保護，以防範不良干擾。此設備會產生、使用及輻射出無線電頻率能量。若未根據指示安裝與使用，可能對無線電通訊造成有害的干擾。然而，我們並不保證在特定的安裝之下不會產生干擾。若透過關閉與開啟設備，發現本設備的確對無線電或電視收訊造成有害的干擾，使用者可以嘗試透過下列一或多種措施修正干擾：

- 重新定位或重新放置收訊的天線。
- 拉長設備與接收器之間的距離。
- 將設備接至不同插座上，讓設備與接收器各自使用不同的電路。
- 洽詢經銷商或具相關經驗的無線電／電視技術人員尋求協助。