



用户手册

目录

装箱内容	3
快速入门说明	3
启动	4
Weber iGrill 应用程序	4
电池更换	5
开机和关机	5
连接	6
断开连接	6
安装	7
探针的使用	8
探针缠绕器的使用	9
使用 iGrill Mini	9
智能 LED	9
接近传感器	10
自定义和预设警报	10
设置烹饪	11
探针重命名	13
计时器工具	13
地球仪工具	13
图表工具	13
故障解决	14
免责声明	17
法规	18

装箱内容

在您的 iGrill Mini 包装盒内，包含：

- 1个 iGrill Mini
- 1枚纽扣电池（已安装）
- 1个肉类探针
- 1个彩色探针指示器（红色）
- 1个探针缠绕器
- 1个可选磁盘
- 快速入门指南

快速入门说明

1. 从 App Store® 或 Google Play™ Store 将 Weber iGrill 应用程序下载到以下兼容设备：
 - iPhone® (4S 及以上)。
 - iPad® (第三代及以上)。
 - iPad mini™ (全系列)。
 - iPod touch® (第五代及以上)。
 - 具备 Bluetooth® 4.0 并运行 Android™ 4.3 及以上版本软件的多数 Android™ 设备。
2. 在您的智能设备的“Settings”下，启用 Bluetooth®。
3. 一只手牢牢地握住底座，另一只手轻轻地将 iGrill Mini 向上拉，将 iGrill Mini 与底座分离。
4. 在 iGrill Mini 下方，逆时针方向拧开并取下电池盖。取下电池绝缘拉片。确认电池已装好后重新装上电池盖。

5. 将 iGrill Mini 的顶部重新放回底座。
6. 将 Pro 肉类探针插入 iGrill Mini 的探针端口。
7. 快速按下位于面板中央的电源按钮。显示器将点亮并变成白色，表明 iGrill Mini 已开机。
8. 打开 Weber iGrill 应用程序，连接到您的 iGrill Mini。点击应用程序顶部的黑色工具栏中的 iGrill 徽标。从设备管理器中选择您的 iGrill Mini。
9. 现在可以开始使用您的 iGrill Mini !

启动

Weber iGrill 应用程序

Weber iGrill 应用程序提供众多功能和自定义选项，使用 iGrill Mini 可实现无限可能！Weber iGrill 应用程序与以下设备兼容：

- iPhone® (4S 及以上)。
- iPad® (第三代及以上)。
- iPad mini™ (全系列)。
- iPod touch® (第五代及以上)。
- 具备 Bluetooth® 4.0 并运行 Android™ 4.3 及以上版本软件的多数 Android™ 设备。

您的设备必须运行 iOS 7+ 或 Android™ 4.3 或更高版本，以便使用 Weber iGrill 应用程序。请访问 App Store® 或 Google Play™ Store 并搜索“Weber iGrill 应用程序”来下载免费的 Weber iGrill 应用程序。

下载应用程序后，可访问相应链接查看指导视频、逐步说明和故障解决的常见问题。



电池更换

要更换您的 iGrill Mini 电池, 请遵循以下步骤:

- 一只手牢牢地握住底座, 另一只手轻轻地将 iGrill Mini 向上拉, 将 iGrill Mini 与底座分离。
- 在 iGrill Mini 下方, 逆时针方向拧开并取下电池盖。
- 使用CR2032纽扣电池替换原有电池, 此类电池在当地杂货店的专业电池区域有售。
- 确认电池已装好后重新装上电池盖。

开机和关机

要打开 iGrill Mini, 请遵循以下步骤:

- 快速按下位于面板中央的电源按钮。
- 智能 LED 在等待配对时将发出蓝色闪烁光。

要关闭 iGrill Mini, 请遵循以下步骤:

- 将位于面板中央的电源按钮按住数秒。
- 关机时智能 LED 发出常亮白色光。

自动关机:

- 如果未安装探针并且未与智能设备配对, 那么 iGrill Mini 将在开机五分钟后自动关机。
- 如果已安装探针但未与智能设备配对, 那么 iGrill Mini 将在开机八小时后自动关机。
- 如果已与智能设备配对, 那么即使未连接到探针, iGrill Mini 也将持续保持开机状态, 直到电量耗尽。

连接

要将 iGrill Mini 连接到您的 iPhone®、iPad®、iPod touch® 或 Android™ 设备，请遵循以下步骤：

- 打开“Settings”。
- 点击 Bluetooth®。
- 将 Bluetooth® 设置为开。
- 开机后，将您的 iGrill Mini 放到智能设备旁并打开 Weber® iGrill 应用程序。您的智能设备将自动识别所有可用的 iGrill 产品，并在“Available Products”下拉列表中显示这些产品。您可以点击应用程序顶部的 iGrill 徽标来查看“Available Products”。
- 从“Available Products”下拉列表中选择您的 iGrill Mini。随后您将收到配对请求。接受后，您的智能设备将与 iGrill Mini 配对，此时您可以配置设置，开始烧烤！

要在您的 iPhone®、iPad®、iPod touch® 或 Android™ 设备上连接额外的 iGrill Mini 或其他 iGrill 产品，请遵循以下步骤：

- 开机后，将您的 iGrill Mini 或其他 iGrill 产品放到智能设备旁并打开 Weber iGrill 应用程序。
- 点击屏幕顶部的黑色条形栏显示“Available Products”下拉列表，选择您要与智能设备配对的产品。您的智能设备将显示配对请求。接受后，您的智能设备将与额外的产品配对，此时您可以配置设置，开始烧烤！

断开连接

要断开 iGrill Mini 与您的 iPhone®、iPad®、iPod touch® 或 Android™ 设备的连接，请遵循以下步骤：

- 开机后，将您的 iGrill Mini 放到智能设备旁并打开 Weber iGrill 应用程序。您的智能设备将自动识别所有可用的以及之前已连接的 iGrill 产品。您可以通过点击屏幕右上角的 3 条直线或 3 个点，使这些设备在“Available Products”下拉列表中显示。
- 如果您的 iGrill Mini 已经连接，那么将在“Connected Devices”下显示该设备。
- 向左侧滑动产品名称（例如 iGrill Mini）可显示“Disconnect”选项。
- 点击“Disconnect”。

安装

- iGrill Mini 的底座具有磁性，便于固定在烤架上温度较低的位置、抽油烟机上或是其他有磁性的表面上。
- iGrill Mini 可以从底座中取出，旋转 180°，并且能够以两种不同的观看角度放回底座。
- iGrill Mini 附带一个可选用的磁盘，其中一面有粘合剂。使用该磁盘可以利用磁性将 iGrill Mini 安装到非磁性表面。磁盘表面有保护层，可避免产生划痕。

要安装磁盘，请遵循以下步骤：

- 彻底清洁要粘贴磁盘的表面，确保能完美贴合。
- 去除磁盘上覆盖粘合剂的保护薄膜。
- 将磁盘粘贴到您选择的表面。
- 将磁盘贴合到表面后，需至少静置 6-12 小时，之后可将您的 iGrill Mini 安装到磁盘上。
- 将您的 iGrill Mini 放到磁盘上。



NOTE

磁铁底座不耐高温，必须将其放置在阴凉表面上。若表面温度烫手，则说明该表面温度超出 iGrill Mini 底座的承受范围！

探针的使用

- 应该将肉类探针插入所烹饪食材最中心的位置，以便准确地测量温度。
- 使用标准肉类探针时，请合理规划探针的线路，避免接触火苗或暴露于 300°C 以上的高温下。避免在低于 -30°C 的条件下使用探针。
- 使用 Pro 肉类探针时，请合理规划探针的线路，避免接触火苗或暴露于 380°C 以上的高温下。避免在低于 -50°C 的条件下使用探针。
- Pro 环境探针（单独销售）应夹在烤架的两个炉算之间，或是固定在抽油烟机或烤箱上。确保探针的顶端不接触炉算。此外，应合理规划探针的线路，避免接触火苗或暴露于 380°C 以上的高温下，并避免在低于 -50°C 的条件下使用。
- 在 iGrill Mini 中附带的探针缠绕器是为了便于存储探针，并且这些缠绕器具有磁性，不使用时可吸附在 iGrill Mini 下方。

NOTE

彩色的探针指示器用于在应用程序内从视觉上识别探针，仅有装饰作用。不用于指示高温安全。

NOTE

清洁探针时应使用湿毛巾或卫生湿巾擦拭。请勿将探针放入洗碗机清洗。请注意切勿沾湿探针的线路。

应确保避免探针的线路以及线路和弯曲处与探针接触的区域沾水。探针不防水，遇水后可能造成损坏。请勿将探针浸入水中。

Weber iGrill 应用程序中不显示低于 -30°C 或高于 300°C（低于 -30°C 或高于 300°C）的温度，并且在此温度下探针将从连接中消失。

探针缠绕器的使用

要缠绕探针：

- 握住探针缠绕器，使夹片位于左下方，并且徽标在探针缠绕器中心清晰显示。
- 将探针扣到探针缠绕器的夹片中，确保探针的主体适应探针缠绕器的形状，并在探针与探针缠绕器的线路通道之间预留 1.27 厘米的间隙。探针的顶端应指向下方。
- 按顺时针方向将探针线缠绕到探针缠绕器上。
- 到达探针线的适配器端时，可将其插入探针缠绕器的线路通道，以便固定已缠绕的探针线。

使用 iGrill Mini

智能 LED

智能 LED 允许 iGrill Mini 通过使用不同的颜色来显示已连接探针的温度读数。以下列出了您可能在智能 LED 上看到的所有亮灯组合，以及其相关含义：

连接

- 白色灯常亮：关机或重置已完成。
- 蓝色灯常亮：确认新设备的配对。
- 蓝色灯闪烁：等待配对或未设置警报。

峰值预设

- 绿色灯常亮：初始温度。
- 黄色灯常亮：距离目标温度还有 9°C。
- 橙色灯常亮：距离目标温度还有 3°C。
- 红色灯闪烁：已达到目标温度。
- 红色灯常亮：已达到目标温度，警报已确认。

范围预设

- 绿色灯常亮：温度在设定范围内。
- 红色灯闪烁：温度超出设定范围。

接近传感器

使用 Bluetooth® Smart 可允许 iGrill Mini 感应配对的智能设备是否进入或离开连接范围。iGrill Mini 将在以下距离自动减弱或休眠，以节省电力：

- 距离约 10 米休眠。
- 距离约 1.5 米唤醒。

*接近度功能以 Bluetooth® 信号强度为基础。信号强度受多种因素影响，其中包括智能设备和环境，例如您家中的墙壁或地板。

自定义和预设警报

管理 iPhone®、iPad® 或 iPod touch® 警报：

如果您无法正常听到 Weber iGrill 应用程序的警报，请尝试以下步骤。

- 打开 iOS 设备的“Settings”。
- 点击“Notification Center”。
- 在“Include”部分下，找到并点击“Weber iGrill”。
- 启用“Notifications”和“Sounds”。

管理 Android™ 设备警报：

- 打开设备中的“Settings”。
- 找到“应用程序”并搜索 Weber iGrill 应用程序。可在您的“应用程序管理器”中找到此应用程序。
- 确保已启用通知。

NOTE

确保已正确设置智能设备的音量，并且未启用设备的震动开关。如果您已关闭音量或设置的音量较低，那么您可能无法听到警报。

设置烹饪

Weber iGrill 应用程序针对多种肉类和不同的烹饪温度提供相应的预设警报。点击预设警报可对其进行设置。您还可以针对任意温度创建自定义预设警报。有两种不同类型的预设置：

- 峰值：当探针温度到达设置的峰值温度时发出声音。
- 范围：当探针温度高于最高温度或低于最低温度时发出声音。

针对不同的肉类预设警报

Weber iGrill 应用程序包含预设温度，允许您针对肉类选择需要的温度和熟度。

- 点击已连接的探针运行温度右侧的“Set Up Cook”。
- 此操作将打开“Set”烹饪屏幕，您可以在该屏幕中选择要烹饪的肉的种类。
- 选择肉类后，可以“Select Your Doneness”。
- 之后将转到“Start Cooking”屏幕。在此可以“Customize”您的探针名称和颜色，您的设置将反映在探针指示板中。您还可以根据喜好选择“Probe View”。
- 点击屏幕顶端的“Start Cooking”！

预设警报通知

- 点击屏幕右上角的3条直线或3个点。
- 点击“Product Settings”。
- 在页面底部，您将看到“Pre-Alarm”。点击“>”。
- 可在此打开或关闭此通知以及设置所需的“Pre-Alarm”温度。
- 作出选择后，点击屏幕右上角的“Save”确认。
- 还可以点击“Pre-Alarm Notification”旁的红杠来关闭此功能。

NOTE

预设警报通知 当您的食材接近所需的最终温度时接收通知/警报。默认的预设警报为相差 6 度，但是可以在设备设置中将其设置为 3°、6°、9° 和 11°C。此功能在 Weber iGrill 应用程序中。

您可以在应用程序中确认该警报，或是在 iGrill Mini 上通过按按钮进行确认。

探针重命名

可为探针重命名，方法为点击运行温度左侧的“Probe #”，然后：

- 在“Probe Name”下为探针命名。
- 从“Probe Color Indicator”中选择探针颜色（如有必要）。
- 完成后点击“Save”。

计时器工具

计时器工具允许用户设置计时器。计时器停止后将出现警报。

要创建新的计时器：

- 点击位于屏幕右上角的 iGrill 徽标，点击“Timers”。
- 点击“Create New”来创建新的计时器。
- 添加计时器标题。
- 使用滚轮设置您需要的时间长度。
- 点击应用程序右上角的“Save”。在计时器菜单中滑动计时器可启用该计时器。

地球仪工具

地球仪工具将显示 Weber iGrill 应用程序的其他用户。点击钉子图标将显示一条用户发布的消息和图片*。看看来自世界各地的其他菜肴，可以为您下次的烹饪或烧烤之旅带来灵感！

*只有通过 Facebook® 分享，您才会出现在地球仪上。

图表工具

WeberiGrill 中的图表工具显示在您烹饪过程中探针温度随时间的变化情况。

点击图表查看您的烹饪过程的更多详细信息。在图表下方，点击“More”。您可以看到将图表导出为 CSV 文件或清除图表历史记录的选项。

清除图表的历史记录将删除与您的烹饪相关的所有数据。

故障解决

以下信息覆盖了 iGrill Mini 使用过程中最常见的故障解决问题。如果您需要更多帮助，请查看 iGrill Mini 常见问题页面，网址为 support.weber.com；或是发送电子邮件至 support@weberstephen.com 联系我们的 iGrill 支持团队的成员。还可以致电 +1 800 446-1071 获取更多帮助。

我的 iGrill Mini 无法开机。

如果您的 iGrill Mini 为全新，请确保已取下电池室中的塑料拉片，以便使电池连接到电源终端。如果这没有解决问题或者您的 iGrill Mini 并非全新，可尝试使用一枚全新的CR2032 纽扣电池替换原有电池，此类电池在当地杂货店的专业电池区域有售。

如果仍然无法打开您的 iGrill Mini, 请发送电子邮件至 support@weberstephen.com 或致电 +1 800 446-1071 联系我们的 iGrill 支持团队来获取更多帮助。

将 iGrill Mini 与智能设备配对时，我遇到困难。

iPhone®、iPad® 或 iPod touch®：

如果 iGrill Mini 在您的 Bluetooth® 设置中显示的状态为“Not Connected”，请在 Bluetooth® 设置菜单中执行以下步骤：

- 点击 iGrill Mini 设备名称右侧蓝色的 (i)。
- 选择“Forget this Device”选项。
- 在您的智能设备上关闭 Bluetooth®。

- 完全关闭您的智能设备。
- 一只手牢牢地握住底座，另一只手轻轻地将 iGrill Mini 向上拉，将 iGrill Mini 与底座分离。
- 在开机状态下，取下 iGrill Mini 的电池盖并使用别针或探针按下重置按钮，直到指示灯变成白色。
- 确认电池已装好后重新装上电池盖。
- 打开您的智能设备并再次打开 Bluetooth®。
- 点击应用程序顶部右上角的黑色工具栏中的 iGrill 徽标。从“Available Devices”下拉列表中选择您的 iGrill Mini。您的智能设备将与 iGrill Mini 配对，此时您可以配置设置，开始烧烤！

Android™ 设备：

如果 iGrill Mini 设备显示在您的 Bluetooth® 设置中，但是未显示在 Weber iGrill 应用程序中，那么请在 Bluetooth® 设置菜单中执行以下步骤：

- 点击设备右侧的图标并点击“unpair”。
- 在您的智能设备上关闭 Bluetooth®。
- 完全关闭您的智能设备。
- 一只手牢牢地握住底座，另一只手轻轻地将 iGrill Mini 向上拉，将 iGrill Mini 与底座分离。
- 在开机状态下，按下并拿开 iGrill Mini 的电池盖，使用别针按下重置按钮，保持五秒，之后重新装上电池盖。
- 打开您的设备并再次打开 Bluetooth®。
- 点击应用程序顶部右上角的黑色工具栏中的 iGrill 徽标。从下拉菜单中选择您的 iGrill Mini。您的设备将与 iGrill Mini 配对，此时您可以配置设置，开始烧烤！

如果您的 Android™ 设备存在间断性的 Bluetooth 问题，您希望从应用程序中重新启动 Bluetooth：

- 点击位于应用程序底部的“More”。
- 点击“Support”。
- 点击“Restart Android™ Bluetooth®”，然后在提示时点击“Restart”，Bluetooth® 将在您的 Android™ 设备上重新启动，之后您可以进行配对。

如果在 Bluetooth® 设置中没有看到 iGrill Mini 设备，请确认您已使用 Weber iGrill 应用程序，因为 iGrill Mini 的配对和连接需通过应用程序处理。如果您还遇到了其他问题，请联系我们的 iGrill 支持团队来获取更多帮助。

我在 iPhone®、iPad® 或 iPod touch® 上使用 Weber iGrill 应用程序时遇到问题。

Weber iGrill 应用程序的运行要求使用 iOS 7.0 或更高版本。

如果您在使用 Weber iGrill 应用程序时遇到问题，请尝试按照以下步骤来解决设备中可能存在的问题：

- 确保 iGrill Mini 已通过 Bluetooth® 与您的智能设备配对，并且温度探针已插入装置。
- 点击智能设备上的 Home 按钮。
- 在主页屏幕中，点击 Home 按钮两次。这样可以缩小主页屏幕，显示任意或所有之前在您的智能设备上运行的应用程序。
- 滑动找到 Weber iGrill 应用程序。
- 向上滑动 Weber iGrill 应用程序图像来关闭现有会话。
- 点击智能设备上的 Home 按钮来关闭多任务工具栏。
- 在主页屏幕中点击应用程序图标，再次打开 Weber iGrill 应用程序。

我在 Android™ 设备上使用 Weber iGrill 应用程序时遇到问题。

Weber iGrill 应用程序的运行要求使用 Android™ 4.3 或更高版本。

如果您在 Android™ 系统中使用 Weber iGrill 应用程序时遇到问题，请尝试按照以下步骤来解决设备中可能存在的问题：

- 确保 iGrill Mini 已通过 Bluetooth® 与您的 Android™ 设备配对，并且温度探针已插入到装置中。
- 转到应用程序管理器并退出 Weber iGrill 应用程序。
- 点击应用程序图标，再次打开 Weber iGrill 应用程序。

如果完成这些步骤后仍然存在问题，请联系我们的 iGrill 支持团队来获取更多帮助。

我没有能与 iGrill Mini 配对的设备，是否还能使用它？

不可以，iGrill Mini 不具备能显示温度读数的屏幕，需要使用 Weber iGrill 应用程序和兼容的 Bluetooth® 智能设备。

免责声明

儿童以及肢体、感官或精神方面有障碍或是缺乏相关经验和知识的人士不适合使用该装置，若要使用，应有其他人监督和指导。

应监督避免儿童将此装置作为玩具。

有关 Weber iGrill 应用程序的详细说明，请从 Weber 的网站 www.weber.com 下载 Weber iGrill 应用程序的用户手册。

法规

FCC 合规声明：

该设备符合 FCC 规定的第 15 部分。操作时请遵守以下两个条件：

(1) 该设备应该不会造成有害干扰，且 (2) 该设备必须接受任何干扰，包括可能导致运行不理想的干扰。

用户须知：

根据 FCC 规定的第 15 部分，该设备经过测试符合 B 类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护，避免住宅安装的装置产生有害干扰。该设备产生、使用并发射射频信号。如果不按照说明进行安装和使用，有可能对无线电通信产生有害干扰。然而不能保证在具体的安装中不会出现干扰。如果该设备对无线电或电视接收造成有害干扰（可通过打开和关闭设备确定），那么建议用户尝试使用以下一个或多个措施来解除干扰：

- 调整接收天线的方向和位置
- 增加设备与接收器之间的距离
- 将该设备与接收器连接到不同的电路上
- 咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员来寻求帮助。

加拿大 – 加拿大工业部 (IC)

该设备符合加拿大工业许可证的要求-豁免 RSS 标准。操作时请遵守以下两个条件：

(1) 该设备应该不会造成干扰，且 (2) 该设备必须接受任何干扰，包括可能导致该设备运行不理想的干扰。