



欢迎使用




快速入门指南




下载 Weber iGrill  
应用程序

1




扯动卡牢件，  
将装置从底座中取出

②



按下并松开电源开关


3




打开应用并通过  
Bluetooth® 进行连接

4


认识



**iGrill** mini




连接






闪烁：准备配对  
常亮5秒：配对成功

峰值预设




初始值




目标值  
(闪烁)

范围预设




范围内



范围外  
(闪烁)


# 智能 LED

配对后显示温度上升动态和温度超出范围



## 探针孔


单探针孔，用于肉类或环境温度探针




## 磁性固定

内置磁铁或备选磁盘可让您将设备放置在几乎任何地方

①




②




## 2种视角选择

主元件可旋转180度，两种视觉角度可供选择




电池盖  
旋动拆下




# 电池

可更换的CR2032钮扣电池（内置）



## 彩色探针标记

在应用程序内轻松识别各个探针读数




## 探针缠绕器

简洁的缠绕器，当不使用探针时可用缠绕器收纳

## 警告

彩色的探针标记不能用作高温安全柄。  
探针不可用于洗碗机。



注意：磁铁底座不耐高温，必须将其放置在阴凉表面上。若表面摸起来温度过高，就说明该表面温度超过 Weber iGrill 底座的承受范围！

**支持的设备：**应用程序需使用 Bluetooth® Smart Ready 设备。请登录 [support.weber.com/igrill-support](https://support.weber.com/igrill-support) 查看可兼容设备清单。

**操作时请遵守以下两个条件：**

(1) 该设备应该不会造成干扰，且 (2) 该设备必须接受任何干扰，包括可能导致该设备运行不理想的干扰。

App Store 是 Apple Inc. 的服务商标。Bluetooth 文字标记和徽标属于 Bluetooth SIG Inc. 所有的注册商标。

