




Bienvenue à


Kitchen Thermometer

**GUIDE RAPIDE DE
DÉMARRAGE**



Téléchargez l'appli gratuite
Weber® iGrill®






Enlever la partie supérieure
en la séparant de la base,
insérer les piles

2



Appuyer sur le bouton de
mise en marche

3




Lancer l'application et
connecter au moyen du
dispositif Bluetooth®

4


Apprenez à connaître votre

Kitchen Thermometer





Affichage intelligent «Smart Display»

L'affichage s'illuminera au moment où votre tablette ou votre smartphone sera dans la portée





Insertion des senseurs

L'appareil dispose de deux sondes ce qui vous permet d'effectuer le suivi de deux températures à la fois





Fixation magnétique

Peut être placé presque n'importe où, au moyen de l'aimant intégré ou au disque magnétique en option




2 positions d'affichage

Vous pouvez sélectionner deux positions de vue au moyen de la rotation de l'unité principale 180 degrés




Couvercle de la batterie
Enlever pour insérer les piles




Piles

Nécessite de deux piles AA (comprises)



Voyant de sonde (couleur)
Chacun des senseurs est facilement identifiable dans l'application



Protection de sonde

Envelopper avec précaution et garder les sondes-senseurs dans la partie postérieure de l'unité en dehors des périodes d'utilisation

AVERTISSEMENT

Les sondes-senseurs à couleurs ne doivent pas être utilisées comme des poignées de sécurité contre la chaleur. Les sondes NE DOIVENT PAS être nettoyées au lave-vaisselle.



REMARQUE: La base magnétique n'est pas conçue pour résister à des températures élevées et doit être placée sur une surface froide. Si la surface est trop chaude au toucher, elle est trop chaude pour la base du Weber® iGrill®!

Équipements complémentaires: L'application exige pour son fonctionnement d'un appareil Bluetooth Smart Ready. Veuillez vérifier support.weber.com/igrill-support pour voir une liste des appareils compatibles.

L' utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l' utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

App Store is a service mark of Apple Inc. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG Inc.



59293_092816