



Benvenuto alla


Kitchen
Thermometer

GUIDA RAPIDA



Scarica l'app gratuita
Weber® iGrill®






Rimuovere l'unità superiore
dalla base, inserire le
batterie

2



Premere il pulsante di
accensione

3



Avviare l'app e collegarsi
tramite il Bluetooth®


4

Conoscere il
Kitchen
Thermometer





Display smart

Il display si illumina una volta che lo smartphone/tablet si trova nel raggio d'azione





Inserti della sonda

Il dispositivo ha due inserti di sonda in modo che è possibile monitorare due temperature alla volta





Fissaggio magnetico

Collocare in qualsiasi punto con magnete integrato o disco magnetico opzionale




2 posizioni di visualizzazione

Scegliere tra due posizioni di visualizzazione ruotando l'unità principale di 180 gradi




Coperchio del vano batteria
Rimuovere per inserire le batterie




Batterie

Richiede due batterie AA (incluse)



Indicatore sonda colorato

Individuare facilmente le singole letture della sonda all'interno dell'app




Fascia per sonda

Avvolgere accuratamente e conservare le sonde sul retro dell'apparecchio quando non è in uso

ATTENZIONE

Le spie colorate della sonda non devono essere utilizzate come impugnature anticalore. Le sonde non sono lavabili in lavastoviglie.



NOTA: La base magnetica non è progettata per supportare temperature elevate e deve essere posizionata su una superficie fredda. Se la superficie è troppo calda per essere toccata, allora è troppo calda anche per la base del Weber® iGrill®!

Dispositivi di supporto: L'app richiede un dispositivo Bluetooth Smart Ready.

Controllare support.weber.com/igrill-support con un elenco di dispositivi compatibili.

Operation Is Subject To The Following Two Conditions:

(1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

App Store is a service mark of Apple Inc. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG Inc.



59294_092816