




Bienvenido a


Kitchen
Thermometer
mini

**GUÍA DE INICIO
RÁPIDO**




Descarga la aplicación
gratuita de Weber® iGrill®






Quite la tapa de la base e
inserte las pilas

2



Presione el botón de
encendido

3




Inicie la aplicación y
conéctese mediante
Bluetooth®


4

Para familiarizarse con el

Kitchen
Thermometer
mini




Conexión






Intermitente:
listo para emparejarse
Fija durante 4 segundos:
emparejado

Preajustes máximos




Inicial




Objetivo
(Intermitente)

Alcance predeterminado




Dentro



Fuera
(intermitente)



Smart LED

Cuando esté emparejado mostrará la evolución de la temperatura y la temperatura que no se puede medir



Sonda


Una única sonda para la sonda de carne o la sonda de temperatura ambiente




Soporte magnético

Puede colocarlo casi en cualquier lugar con su imán incorporado o disco magnético opcional

1




2




2 posiciones de vista

Elija entre dos posiciones de visualización haciendo girar la unidad principal 180 grados




Tapa de pilas
Gire para quitar




Pila

Pila de botón CR2032 reemplazable
(incluida)



Indicador para sonda de colores
Encuentre fácilmente cada lectura de la
sonda dentro de la aplicación




Envoltorio para sonda

Envuelva y guarde sus sondas cuidadosamente en la parte posterior de la unidad cuando ésta no esté en uso

ATENCIÓN

Los indicadores de color de la sonda no deben ser utilizados como referencia de seguridad del calor. Las sondas no son aptas para lavavajillas.



NOTA: La base magnética no está diseñada para soportar mucho calor; por ello, es recomendable colocarla en una superficie fría. ¡Si la superficie está demasiado caliente al tacto, entonces estará demasiado caliente para la base del Weber® iGrill®!

Dispositivos compatibles: La aplicación sólo funciona con dispositivos Bluetooth Smart Ready. Consulte la lista de dispositivos compatibles en support.weber.com/igrill-support.

Operation Is Subject To The Following Two Conditions:

(1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

App Store is a service mark of Apple Inc. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG Inc.



RoHS
59266_092816