




# ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

# Зміст


Вміст упаковки .....	3
Посібник із швидкого запуску .....	4
Важлива інформація .....	13
Призначення .....	13
Використання щупа .....	13
Вимоги щодо утилізації .....	14
Технічні характеристики .....	14
Заява щодо відповідності .....	15

# Вміст упаковки




## ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Щуп сильно нагрівається. Використовуйте рукавиці.



## Додатковий магнітний диск

прилипає до немагнітної поверхні для вертикального кріплення



додаткове вертикальне кріплення


# Посібник зі швидкого запуску

1



Від'єднайте iGRILL 2 від основи.


2



Зніміть батарейну кришку, що знаходиться на нижній частині iGRILL 2.

3

2 - AA



Вставте дві батарейки AA, що входять у комплект вашого iGRILL 2.



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Утилізація батарейки!**


Ніколи не кидайте батарейки у вогонь. Завжди утилізуйте батарейки згідно з місцевим законодавством.



Після вставлення батарейок на екрані iGRILL 2 автоматично спалахне значок «On» і прозвучить короткий сигнал.

Коли ви не вставляєте або не замінюєте батарейки, цей пристрій можна увімкнути, натиснувши один раз кнопку живлення. Не утримуючи її.

5



Встановіть назад батарейну кришку.



6



Вставте iGRILL 2 назад на основу.

7



Завантажте застосунок WEBER iGRILL.  
Після цього увімкніть Bluetooth® на  
вашому смартфоні в меню «Налаштування».

8



Підключіть один або більше щупів у гнізда.



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ризик опіків!**

Робота з температурними щупами без термозахисних рукавиць призводить до серйозних опіків. Використовуючи цей виріб, завжди вдягайте термозахисні рукавиці, щоб уникнути опіків.



Запустіть застосунок WEBER iGRILL на вашому смартфоні. Виконайте інструкції зі створення пари безпосередньо у застосунку.

Тепер ви можете використовувати ваш iGRILL 2.

Додаткову інформацію та цікаві поради щодо гриля можна знайти на [weber.com/igrillsupport](http://weber.com/igrillsupport).

# Важлива інформація

Відвідайте [weber.com/igrillsupport](http://weber.com/igrillsupport), де ви дізнаєтесь більше про сумісність пристрою, про мови, що підтримуються застосунком WEBER iGRILL, а також знайдете повний посібник користувача та багато інших цікавих матеріалів. Будь ласка, перед тим як вперше використовувати WEBER iGRILL 2, прочитайте повний посібник користувача, особливо інформацію щодо безпеки, та дотримуйтесь інструкцій під час використання цього пристрою.

## Призначення

Використовуйте цей пристрій тільки для вимірювання та стеження за температурою страв, що смажаться. Використання з будь-якою іншою метою або у інший спосіб, ніж описано, може призвести до його пошкодження. Виробник або продавець не несуть відповідальності за пошкодження, що виникли внаслідок неправильного використання.


**Примітка:** Забороняється використовувати цей пристрій дітям або особам із обмеженими фізичними, психічними або розумовими даними.

**Примітка:** iGRILL 2 та батарейки не витримують високих температур. Якщо поверхня дуже гаряча на дотик, значить вона теж дуже гаряча для пристрою WEBER iGRILL 2 та батарейок.

**Примітка:** Не змішуйте старі батарейки з новими. Не змішуйте лужні, стандартні та перезарядні батарейки.

## Використання температурного щупа

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Небезпека поранення!** Щупи для вимірювання температури дуже гострі. Будьте обережні при використанні щупів.



**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Ризик опіків!** Робота зі щупами без термозахисних рукавиць може призвести до серйозних опіків. Використовуючи гриль, не торкайтесь до кольорових індикаторів на датчику температури голими руками, оскільки вони не мають термоізоляції. Використовуючи цей виріб, завжди вдягайте термозахисні рукавиці, щоб уникнути опіків.




**Важлива примітка:** Використовуючи щупи, обов'язково прокладіть їх кабелі таким чином, щоб вони не потрапляли у полум'я або у зону температур вище 380° C. Оберегайте щупи від температур нижче -30° C. Температури нижче -30° C або вище 300° C не відобразяться в застосунку та викличуть втрату з'єднання зі щупом.

Почистіть щупи перед першим використанням. Забороняється мити щупи у посудомийній машині. Не використовуйте хімікати або абразивні миючі засоби для чищення щупів. Протріть щупи вологим рушником або гігієнічними хусточками. Будьте обережні, щоб не зволожити кабелі щупів та ділянки з'єднання кабелів зі щупами.

Щупи не захищені від води, тому при контакті з нею вони можуть бути пошкоджені. Ніколи не занурюйте щупи у воду.

## Вимоги щодо утилізації



Забороняється утилізувати цей виріб на звичайних побутових смітниках. Користувач зобов'язаний віднести ці пристрої у визначений пункт утилізації електричного та електронного обладнання з метою безпечної для довкілля утилізації.



**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Утилізація батарейки!** Ніколи не кидайте батарейки у вогонь. Завжди утилізуйте батарейки згідно з місцевим законодавством.

## Технічні характеристики

**Частотний діапазон (МГц):** 2402,0 - 2480,0 МГц

**Вихідна потужність:** 2,43 дБм

# Заява щодо відповідності

## iGRILL 2

1. **Торговельна марка:** WEBER  
**Назва моделі:** iGRILL 2  
**Номер моделі:** 7221  
**Опис виробу:** Безпроводовий Bluetooth-термометр для запікання
2. **Виробник:** Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine IL, 60067, США
3. Ми, компанія Weber-Stephen Products LLC, що знаходиться за адресою: 1415 S Roselle Road, Palatine IL, 60067, США, видаємо цю заяву щодо відповідності під нашу виключну відповідальність.
4. **Предмет заяви:** WEBER iGRILL 2, який містить передавач, два щупи та дві (AA) лужні батарейки.
5. Згаданий вище предмет заяви відповідає релевантному законодавству Союзу щодо гармонізації:

**Директива 2014/53/EU** Директива Європейського парламенту і Ради «Про гармонізацію законів країн-членів, щодо створення придатності на ринку обладнання радіомовлення (RED)»

### **Безпека/Здоров'я**

Директива 2012/19/ЄС Європейського Парламенту та Ради про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE)

Директива 2011/65/ЄС Директива про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (RoHS 2)

Регламент (ЄС) Європейського Парламенту та Ради № 1907/2006 про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH)

Постанова (ЄС) № 1935/2004 Матеріали та предмети, що будуть контактувати з їжею;  
Резолюція Ради Європи CM/Res (2013)9 щодо металів та сплавів, що використовуються в матеріалах та предметах, які контактують із їжею.

6. **Гармонізовані стандарти:**

### **Безпека/Здоров'я:**

EN 62368-1:2014 / A11:2017

EN 62479:2010; Рекомендації Ради Європи 1999/519/ЄС

### **Електромагнітна сумісність:**

Проект EN 301 489-17 V3.2.0

Проект EN 301 489-1 V2.2.0


### **Радіобладнання:**

EN 300 328 V2.1.1

7. **Н/Д**

8. Предмет цієї заяви працює з використанням програмного забезпечення та застосунку на смартфоні, до якого підключається це програмне забезпечення.

9. Підписано від імені та за дорученням Weber-Stephen Products LLC, Palatine, IL США, 27 серпня 2018 р.



Ralph N. Ten Bruin, Директор міжнародного відділу з нормативного регулювання



Виробник:  
**Weber-Stephen Products LLC**  
1415 S. Roselle Road  
Palatine, IL 60067-6266  
США

Імпортер:  
**Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH**  
Leipziger Straße 124  
10117 Берлін  
Тел.: (+49) 307554184-0

Контактні дані відділу обслуговування клієнтів:

**Weber-Stephen France SAS**  
C.S. 80322 - 95617,  
Cergy Pontoise Cedex, FRANCE  
ТЕЛ.: (+33) 810 19 32 37  
service.consommateurs@weberstephen.com  
FR, ES, PT, IT, BE, LU, NL

**Weber-Stephen Deutschland GmbH**  
Rheinstrasse 194, 55218  
Ingelheim, DEUTSCHLAND  
ТЕЛ.: (+49) 6132 8999 0  
info-de@weberstephen.com  
DE, AT, CH, HU, CZ, SK, RO, RU, HR, BG,  
GR, SI, UA, CY, AE, KW, QA, BH, SA, EG

**Weber-Stephen Nordic ApS**  
Bøgildsmindevej 23, DK-9400,  
Nørresundby, DANMARK  
ТЕЛ.: (+45) 99 36 30 10  
info@weberstephen.dk  
DK, SE, FI, NO, LV, EE, LT

**Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.**  
Ul. Minerska 29 lok.1, 04-506  
Warszawa, POLSKA  
ТЕЛ. (+48) 22 392 04 69  
info-pl@weberstephen.com  
PL

**Weber-Stephen Products (U.K.) Limited**  
10th Floor - Metro Building, 1 Butterwick,  
Hammersmith, London W6 8DL, UK  
ТЕЛ.: +44 (0) 203 630 1500  
customerserviceuk@weberstephen.com  
GB, IE

**Weber Stephen Turkey Ev ve Bahçe**  
Malzemeleri Ticaret Ltd. Şti  
İstoç Toptancılar Çarşısı C Blok 4. Kat No: 31  
34219 Mahmutbey/Güneşli / İstanbul  
Тел.: +90 212 659 64 80 Pbx  
Факс: +90 212 659 64 83  
TR

Словесний знак Bluetooth® та логотипи є зареєстрованими торговельними марками компанії Bluetooth SIG, Inc., а кожне використання цих торговельних марок компанією Weber-Stephen Products LLC ліцензоване. Інші торговельні марки є торговельними назвами їх відповідних власників.

