



ようこそ


Kitchen
Thermometer

クイックスタートガイド



Weber® iGrill®
アプリをダウンロードします

1




トップユニットをベ
ースから取り外し、
電池を挿入します

②



電源ボタンを押して、
放します

3



アプリを起動し、
Bluetooth[®] で接続します

4


よく知る

Kitchen Thermometer





スマートディスプレイ

スマートフォン/タブレットが通信範囲内に入ると、ディスプレイが点灯します





プローブ差入口

2個のプローブ差入口を備え、一度に2箇所を監視します





磁石式の取り付け

内蔵の磁石やオプションの磁気ディスクを使用して、ほぼあらゆる場所に取り付けることができます




2つの表示角度

メインユニットを180度回転させることで、2つの表示位置を選択します




バッテリーカバー

取り外して電池を挿入します




電池

2個の単3電池 (付属)



色付きのプローブインジケータ
アプリ内で各プローブを簡単に識別します




プローブラップ

使用しない時はプローブを巻き取り、ユニットの背面にすっきりと保管します

警告

色付きのプローブインジケータは、耐熱グリップとして使用されることを想定していません。プローブは食洗機対応ではありません。



注記: 磁気ベースは高温に耐えるようには設計されていないため、低温の面に張り付けてください。手で触れることができないほど高温の面は、Weber® iGrill® ベースの貼り付けには適しません。

サポート対象デバイス: アプリの使用には、Bluetooth® 対応スマートデバイスが必要です。互換性のあるデバイスのリストについては、support.weber.com/igrill-support をご覧ください。

動作は以下の 2 つの条件に従います:

(1) このデバイスは干渉を引き起こしてはなりません、かつ (2) このデバイスは、デバイスの望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、あらゆる干渉に対応しなければなりません。

App Store は Apple Inc. のサービスマークです。Bluetooth ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG Inc. の所有する登録商標です。



59295_092816