



Kitchen Thermometer

使用手冊

目錄

包裝盒內容物	3
快速入門說明	3
開始	4
Weber® iGrill® 應用程式	4
更換電池	5
電源開與關	5
連線	6
中斷連線	7
安裝固定	7
探針的使用	8
探針捲線器的使用	9
使用 Kitchen Thermometer	9
顯示面板	9
探針切換按鈕	10
距離感測器	11
自訂與預設警報	11
設定烹煮	12
預設不同肉類的警示	12
建立自訂的預設	12
預警通知	13
重新命名探針	14
計時器工具	14
全球工具	14
圖形工具	14
問題排除	15
免責聲明	19
法規	19

包裝盒內容物

在 Kitchen Thermometer 包裝盒中, 您會找到:

- 1 個 Kitchen Thermometer
- 2 顆 AA 電池
- 2 根專業肉類探針
- 2 個探針捲線器
- 2 個探針彩色標示
- 1 個選配的磁盤
- 快速入門指南

快速入門說明

1. 從 App Store[®] 或 Google Play[™] 下載 Weber[®] iGrill[®] 應用程式, 並在以下其中一個相容的裝置上使用:
 - iPhone[®] (4S 或更新的版本)
 - iPad[®] (第 3 代或更新的版本)
 - iPad mini[™] (各代產品)
 - iPod touch[®] (第 5 代或更新的版本)
 - 配備 Bluetooth[®] 4.0 並執行 Android[™] 軟體 4.3 版本或更新版的 Android[™] 裝置
2. 在智慧型裝置的「Settings」中啟用 Bluetooth[®]。
3. 一手握緊底座, 另一手輕輕地將 Kitchen Thermometer 頂部往上拉, 讓 Kitchen Thermometer 與底座分開。
4. 在 Kitchen Thermometer 的底面往下壓, 移除電池門。裝上 Kitchen Thermometer 隨附的二顆 AA 電池, 負極應該壓住彈簧。重新蓋上電池門。

5. 將 Kitchen Thermometer 頂部扣回其底座。
6. 將一或多根探針插入 Kitchen Thermometer 的探針連接埠。
7. 電源按鈕位於面板底部，位於 < and > 按鈕之間，請按住按鈕兩秒。機組將顯示為「On」，開始啟動並發出單聲嗶響，顯示 Kitchen Thermometer 已經開機。
8. 開啟 Weber® iGrill® 應用程式，並連線到您的 Kitchen Thermometer。在應用程式上方的黑色工具列中，點選白色的 iGrill® 圖示。從「Available Devices」下拉清單中選擇 Kitchen Thermometer。
9. 您的 Kitchen Thermometer現在已經可以使用了！

開始

Weber® iGrill® 應用程式

Weber® iGrill® 應用程式可以讓您善加利用 Kitchen Thermometer 的所有功能與自訂化設定。Weber® iGrill® 應用程式與以下裝置相容：

- iPhone® (4S 或更新的版本)
- iPad® (第 3 代或更新的版本)
- iPad mini™ (各代產品)
- iPod touch® (第 5 代或更新的版本)
- 配備 Bluetooth® 4.0 並執行 Android™ 軟體 4.3 版本或更新版的 Android™ 裝置

您的裝置必須配備 iOS 7 + 或 Android™ 4.3 版或更新版，才能使用 iDevices Connected 應用程式。請造訪 App Store® 或 Google Play™ Store 並搜尋「Weber iGrill」，下載免費的 Weber® iGrill® 應用程式。

下載應用程式之後，您就可以存取教學影片、逐步教學與疑難排解的常見問題集等連結。

更換電池

若要更換您的 Kitchen Thermometer 電池，請依照以下步驟：

- 一手握緊底座，另一手輕輕地將 Kitchen Thermometer 頂部往上拉，讓 Kitchen Thermometer 與底座分開。
- 將 Kitchen Thermometer 底面上的耳片往下壓，並移除電池門。
- 放入二顆 AA 電池，確保電池負極應壓住彈簧，之後蓋上電池門。

電池注意事項：

- 請勿混用新舊電池。
- 請勿混用鹼性、標準（碳鋅）或可充電（ni-cad, ni-mh, etc.）電池。
- 根據電池製造商的指示與當地法令處置沒電或毀損的電池。

電源開與關

若要啟動 Kitchen Thermometer 電源，請依照這些步驟：

- 請按住電源按鈕，電源按鈕位於面板底部上，位於 < and > 按鈕之間。
- 顯示面板會開始啟動，並發出單聲嗶響，顯示 Kitchen Thermometer 已經開機。

若要關閉 Kitchen Thermometer 電源，請依照這些步驟：

- 按住位於面板底部上，< and > 按鈕之間的電源按鈕數秒。顯示面板將出現「OFF」。
- 在鬆開電源按鈕後，Kitchen Thermometer 將關閉。

自動關機：

- 如果沒有安裝探針，而且沒有與智慧型裝置配對，Kitchen Thermometer 會持續開機五分鐘之後才會自動關機。
- 如果有安裝探針，但是沒有與智慧型裝置配對，Kitchen Thermometer 會持續開機八小時之後才會自動關機。
- 如果有安裝探針，而且有與智慧型裝置配對，Kitchen Thermometer 將一直持續在開機的狀態。

連線

若要將您的 Kitchen Thermometer 連線到 iPhone®、iPad®或 iPod touch® 或 Android™ 裝置，請依照以下步驟：

- 開啟「Settings」。
- 點選 Bluetooth®。
- 將 Bluetooth® 設定為「On」。
- 在開啟後，將 Kitchen Thermometer 放置於您的智慧型裝置旁邊，並開啟 Weber® iGrill® 應用程式。您的智慧型裝置將自動辨識任何可用的 iGrill® 產品，並顯示於「Available Devices」的下拉清單中。點選應用程式右上角的白色 iGrill® 圖示，可以檢視「Available Devices」。
- 從「Available Devices」中選擇您的 Kitchen Thermometer。之後會出現要求您接受配對的提示。接受之後，您的智慧型裝置將與 Kitchen Thermometer 配對，這樣您就可以開始配置您的設定並開始烹煮！

若要連接另外一個的 Kitchen Thermometer 或其他的 iGrill® 產品至您的 iPhone®、iPad®、iPod touch® 或 Android™ 裝置，請依照以下步驟：

- 在開啟 Bluetooth 後，將 Kitchen Thermometer (或其他 iGrill® 產品) 放置於您的智慧型裝置旁邊，並開啟 Weber® iGrill® 應用程式。

- 點選位於應用程式頂端的白色 iGrill® 圖示，會出現「Available Devices」的下拉清單。從「Available Devices」中選擇您想要配對的產品。您的智慧型裝置將顯示配對要求。接受之後，您的智慧型裝置將與您選取的其他產品配對。現在您可以開始配置您的設定並開始燒烤！

中斷連線

在 Bluetooth 開啟後，將 Kitchen Thermometer 放置於您的智慧型裝置旁邊，並開啟 Weber® iGrill® 應用程式。您的智慧型裝置將自動辨識任何可用的 iGrill® 產品，與之前已經連線過的產品。點選螢幕右上角的 3 條線或點，會在「Available Products」下拉清單中顯示。

如果您的 Kitchen Thermometer 已經連線成功，將會列於「Connected Devices」下方。

如果您想要中斷您的 Kitchen Thermometer 連線，您可以在產品的名稱上（例如：Kitchen Thermometer）向左滑動，會出現「Disconnect」的選項。


點選「Disconnect」。

安裝固定

- Kitchen Thermometer 的底座是磁性的，方便定位於烤架、煙囪型烤爐冷涼的部分，或其他磁性表面。
- Kitchen Thermometer 可以從底部取出旋轉 180° 並重新放回底座，讓使用者有二種不同的檢視角度。
- Kitchen Thermometer 選配的磁盤，其中一面具有黏性。這讓 Kitchen Thermometer 可以磁吸的方式固定於非磁性表面。磁盤的表面有保護罩，可以避免刮傷。

若要固定您的磁盤，請依照以下步驟：

- 徹底清潔磁盤要附著的表面，才能確保可以成功黏合。
- 移除磁盤上的包覆黏膠的薄膜。
- 將磁盤黏著在您想要附著表面上。
- 讓磁盤附著於該表面達 6-12 小時後，再將您的 Kitchen Thermometer 固定到磁盤上。
- 將您的 Kitchen Thermometer 放置於磁盤上。



NOTE

磁性底座並沒有耐高溫的設計，所以必須放置在冷涼的表面上。如果表面過熱而無法觸碰，則表示該表面不適合放置 Kitchen Thermometer 底座！

探針使用

- 專業肉類探針一定要插入烹煮物品最厚的中央部位，才能取得精確的溫度讀數。
- 在使用 Kitchen Thermometer 與隨附的專業肉類探針時，探針配線務必要避免暴露於火焰或超過 326°C 的溫度下。探針應該避免放置於 -30°C 以下的溫度。
- 在使用選購的標準肉類探針時，探針配線務必要避免暴露於火焰或超過 300°C 的溫度下。探針應該避免放置於 -30°C 以下的溫度。
- 選購的專業周溫探針應該扣在烤架、煙囪型烤爐或烤爐中兩片烤網之間。確保探針的尖端不會碰觸到烤網。而且務必要避免探針配線暴露於火焰或超過 326°C 的溫度下，也不可以暴露於 -30°C 以下的溫度中。
- Kitchen Thermometer 所附的探針捲線器可以方便儲存您的探針，捲線器具有磁性，在未使用時，可以儲存於您的 Kitchen Thermometer 之下。

NOTE

探針的彩色標示用於與應用程式內的探針作視覺的辨識，僅為裝飾用途。彩色標示並沒有耐高溫的安全設計。

探針應以濕布或濕紙巾往下擦拭乾淨。不可使用洗碗機清洗探針。要注意，切勿讓探針配線以及探針配線和探針接合的區域沾濕。

探針並不防水，沾到水可能會造成損壞。切勿將探針放入水中。

溫度低於 -30°C 或高於 300°C ，將無法顯示於 Weber® iGrill® 應用程式中，且會造成探針的連線消失。

探針捲線器的使用

將您的探針捲起來：

- 握住探針捲線器，將扣件的部分置於您視線的左下方，且讓探針捲線器的中央圖示明顯可見。
- 將探針卡入探針捲線器的扣件中，探針的針體要循著探針捲線器的輪廓捲入，探針與探針捲線器的配線通道之間要預留 1.27 公分的間隔。探針的尖端應該向下指。
- 以順時鐘方向的方向，沿著探針捲線器捲起探針配線。
- 到達探針配線末端的接頭時，即可插入探針捲線器的配線通道內，固定住捲線器。

使用 Kitchen Thermometer

顯示面板

Kitchen Thermometer 的顯示包含以下：

顯示面板

- 顯示目前使用中的探針溫度。
- -30°C 以下的溫度顯示為「DC」。
- 在 300°C 以上的溫度顯示為「DH」。
- 在電源關閉期間顯示為「OFF」。
- 在電源開啟與重新啟動期間，顯示面板會啟動。

Bluetooth® LED

- 發現且等待配對時，會閃爍藍光。
- 配對成功後，藍光恆亮。

探針指示器 LED

- 最左邊的 LED 亮起，表示螢幕顯示的溫度是探針 1。
- 最右邊的 LED 亮起，表示螢幕顯示的溫度是探針 2。

探針切換按鈕

緊鄰在 Kitchen Thermometer 電源按鈕旁有二個按鈕，當連接一根以上探針時，可以在探針之間切換。

- 壓下 < or > 按鈕，將從目前顯示的探針溫度（也就是亮起的 LED 探針指示燈）切換到下一根探針。
- 按住 < or > 其中一個按鈕一秒鐘，將啟動循環顯示，持續循環顯示每根探針的溫度。
- 在循環顯示時按住 < or > 按鈕，將會停用循環顯示。

距離感測器

使用 Bluetooth® Smart 可以讓 Kitchen Thermometer 感測已配對的智慧型裝

置是否移入或移出範圍。Kitchen Thermometer 將在以下的距離自動甦醒與休眠，以節省電力：

- 休眠 ~ 距離 10 公尺。
- 甦醒 ~ 距離 1.5 公尺。

*距離感測功能取決於 Bluetooth® 訊號強度。訊號強度受到許多因素的影響，包括智慧型裝置與環境因素，例如住家的牆壁與地板。

自訂與預設警示

管理 iPhone®、iPad® 或 iPod touch® 的警示功能：

如果您聽不到 Weber® iGrill® 應用程式的警示，請嘗試以下步驟：

- 開啟 iOS 裝置上的「Settings」。
- 點選「Notification Center」。
- 在「Include」部分中尋找並點選 Weber® iGrill®。
- 啟用「Notifications」與「Sounds」。

管理 Android™ 裝置的警示功能：

- 開啟智慧裝置上的「Settings」。
- 尋找「Apps」並搜尋 Weber® iGrill® 應用程式。也有可能位於「Application Manager」。
- 請確定通知已經啟動。

請確定智慧裝置的音量大小已適當設定，且裝置的震動開關並未啟動。如果聲音設定為關閉或是較小聲時，可能無法聽到警示聲響。

設定烹煮

Weber® iGrill® 應用程式可以設定許多種肉類與烹煮溫度的預設警示。點選預設警示即可設定。您也可以自訂任何想要的溫度警示。預設有二種不同的方式：

- **峰值：** 當探針溫度達到設定的溫度峰值時，警示會響起。
- **範圍：** 當探針溫度超出設定的最高溫度或低於最低溫度時，警示會響起。

不同肉類的預設警示

Weber® iGrill® 應用程式可以預設溫度，選擇您想要的溫度與肉類的熟度。

- 在已連線探針的溫度顯示處的右方，有「Set Up Cook」的選項，點選之。
- 之後進入「Set」烹煮的畫面，可以在這裡選擇要烹煮的肉類。
- 在選取肉類之後，就可以「Select Your Doneness」。
- 之後會導向「Start Cooking」的畫面。這裡可以「Customize」探針的名稱或顏色，並反映在探針儀表板的畫面中。您也可以選擇偏好的「Probe View」。
- 點選畫面上方的「Start Cooking」！

建立自訂的預設

您可以儲存並使用自己的溫度峰值或範圍預設。

- 在已連線探針的溫度顯示處的右方，有「Set Up Cook」的選項，點選之。（如果目前正在烹煮，預設的名稱將會取代「Set Up Cook」，也連同取代目前烹煮溫度的要求）。
- 在「Advanced Cooking Options」下，點選「Create A Custom Preset」。
- 在「Preset Type」下，選擇您的溫度峰值或範圍預設。點選「Save」。
- 命名您的「Alarm Title」。
- 根據您設定的溫度峰值或範圍預設，設定「High Temperature」和「Low Temperature」，或設定兩個選項其中之一即可。
- 點選畫面上方的「Save」。
- 在儲存之後，您將進入「Choose Preset」的畫面。在「My Peak Presets」下方，選擇您已建立的預設。
- 開始燒烤！

預警通知

- 點選畫面右上角的 3 條線或點。
- 點選「Product Settings」。
- 您會在頁面的底部看到「Pre-Alarm」。點選「>」。
- 您可以在這裡開啟或關閉此通知，並設定想要的「Pre-Alarm」溫度。
- 在選取選項之後，點選畫面右上角的「Save」確認。
- 您也可以點選「Pre-Alarm Notification」旁邊的紅色工作列，關閉此功能。

NOTE

預警通知：在食物接近最後想要的溫度時，會收到通知／警示。預設的預警是在食材溫度達到設定溫度前 10° 會響起，不過也可以自行在裝置上設定為 5°、10°、15° 與 20°。此功能包含在 Weber® iGrill® 應用程式中。

您可以在應用程式中確認預警通知，或是按 Kitchen Thermometer 上的 < or > 進行確認。

重新命名探針

在目前顯示溫度的左方有「Probe #」的選項，可以點選重新命名探針：

- 在「Probe Name」下方命名您的探針。
- 必要時從「Probe Color Indicator」中選擇探針的顏色。
- 完成時點選「Save」。

計時器工具

計時器工具讓使用者設定計時器。在計時器時間到時會發出警示聲。

若要建立新的計時器：

- 點選位於畫面右上角的 iGrill® 標誌，然後點選「Timers」。
- 點選「Create New」以建立新的計時器。
- 新增計時器名稱。
- 使用滾輪設定您想要的時間長度。
- 點選應用程式右上角的「Save」。滑至「Timers」功能表，開始計時。

全球工具

全球工具會顯示 Weber® iGrill® 應用程式的其他使用者。點選使用者的標示，會顯示出使用者發表的訊息與圖片。參考世界各地其他廚師的作品，點燃您下一次烹煮或燒烤冒險的想法。

*只有透過 Facebook® 分享，您才會顯示在「全球工具」上。

圖形工具

Weber® iGrill® 應用程式的圖形工具會在您烹煮時，顯示探針溫度的變化。

點選圖形，取得更詳細的烹煮概況。在點選 3 條線或點後，您會看到將圖形匯出為 CSV 檔案的選項，或清除圖形歷程的選項。

請牢記，清除圖形歷程會移除有關烹煮的所有資料。

問題排除

以下資訊包含一些 Kitchen Thermometer 最常見的疑難排解。若您需要進一步的協助，請審閱 Kitchen Thermometer 常見問題集網頁，網址：support.weber.com，或聯絡我們的 iGrill 支援團隊，電子郵件位址：support@weberstephen.com。您也可以來電尋求進一步的協助，電話：+1 800 446-1071。

我的 Kitchen Thermometer 無法開機。

如果您的 Kitchen Thermometer 是全新的，請確定已經正確插入電池，電池負極各頂著一支彈簧。如果這並未解決問題或是您的 Kitchen Thermometer 並不是新的，請嘗試更換一對全新的 AA 電池。

如果仍然無法啟動 Kitchen Thermometer，請聯絡我們的 iGrill 支援團隊要求協助，電子郵件位址：support@weberstephen.com。

我的 Kitchen Thermometer 無法與我的智慧型裝置配對。

iPhone®、iPad® 或 iPod touch®：

若 Kitchen Thermometer 出現於您的 Bluetooth® 設定，而且狀態是「Not Connected」，請在 Bluetooth® 設定功能表執行這些步驟：

- 點選 Kitchen Thermometer 裝置名稱右方藍色的 (i)。
- 選擇「Forget this Device」。
- 關閉智慧裝置上的 Bluetooth®。
- 將智慧裝置完全關機。
- 一手握緊底座，另一手輕輕地將 Kitchen Thermometer 頂部往上拉，讓 Kitchen Thermometer 與底座分開。

- 在啟動的狀態下，移除 Kitchen Thermometer 電池門，並以迴紋針或探針壓住重設按鈕約五秒，然後蓋上電池門。
- 啟動智慧裝置，重新開啟 Bluetooth®。
- 在應用程式上方的黑色工具列，點選白色的 Weber® iGrill® 圖示。從「Available Products」下拉清單中選擇 Kitchen Thermometer。您的智慧型裝置將與 Kitchen Thermometer 配對，這樣您就可以開始配置您的設定，並開始燒烤！

Android™ 裝置：

若 Kitchen Thermometer 裝置出現於您的 Bluetooth® 設定中，但是並未顯示於 Weber® iGrill® 應用程式，請在 Bluetooth® 設定功能表中執行以下步驟：

- 點選裝置右方的圖示，並點選「Unpair」。
- 關閉智慧裝置上的 Bluetooth®。
- 將智慧裝置完全關機。
- 一手握緊底座，另一手輕輕地將 Kitchen Thermometer 頂部往上拉，讓 Kitchen Thermometer 與底座分開。
- 在啟動的狀態下，下壓移除 Kitchen Thermometer 電池門，並以迴紋針或探針壓住重設按鈕約五秒，然後蓋上電池門。
- 啟動智慧裝置，再重新開啟 Bluetooth®。
- 在應用程式上方的黑色工具列，點選白色的 iGrill® 圖示。從下拉功能表中選擇 Kitchen Thermometer。您的智慧型裝置將與 Kitchen Thermometer 配對，這樣您就可以開始配置您的設定，並開始燒烤！

如果您的 Android™ 裝置與 Bluetooth® 配對有斷斷續續的問題，並想要從應用程式重新啟動 Bluetooth®：

- 點選位於應用程式下方的「More」。
- 點選「Support」。
- 在得到提示時，點選「Restart Android™ Bluetooth®」與「Restart」。

Bluetooth® 將在您的 Android™ 裝置上重新啟動，之後就可以進行配對了。

如果您在 Bluetooth® 設定中沒有看到 Kitchen Thermometer，請確定您正在使用 Weber® iGrill® 應用程式。如果您遇到更進一步的問題，請聯絡我們的 iGrill 支援團隊，取得更進一步的協助。

我在 iPhone®、iPad® 或 iPod touch® 執行 Weber® iGrill® 應用程式時，遇到問題：

Weber® iGrill® 應用程式需要在 iOS 7.0 或更新的版本上才能執行。

若您在 iOS 上執行 Weber® iGrill® 應用程式時，遇到問題，請嘗試依照以下的步驟解決任何可能發生在裝置上的問題：

- 請確定 Kitchen Thermometer 已經透過 Bluetooth® 與您的智慧裝置成功配對，且溫度探針已插入到機組。
- 壓下智慧裝置的「Home」按鈕。
- 在首頁畫面中，按壓「Home」按鈕二次。首頁會縮小，畫面會出現所有在智慧裝置上執行的應用程式。
- 尋找 Weber® iGrill® 應用程式。
- 將 Weber® iGrill® 應用程式圖像往上滑，關閉現有的工作階段。
- 按一下智慧裝置上的「Home」按鈕，關閉「Multitasking Bar」。
- 點選「Home」畫面中應用程式圖示，重新開啟 Weber® iGrill® 應用程式。

如果在完成這些步驟之後，問題還是沒有解決，請聯絡您的 iGrill 支援團隊以取得更進一步的協助。

我在 Android™ 裝置上執行 Weber® iGrill® 應用程式時，遇到問題。

Weber® iGrill® 應用程式需要在 Android™ 4.3 或更新的版本上才能執行。

若您在執行 Android™ 裝置上執行 Weber® iGrill® 應用程式時，遇到問題，請嘗試依照以下的步驟解決任何可能在裝置上執行的問題：

- 請確定 Kitchen Thermometer 已經透過 Bluetooth® 與您的智慧裝置成功配對，且溫度探針已插入到機組內。
- 請前往應用程式管理員，並退出 Weber® iGrill® 應用程式。
- 點選應用程式圖示，重新開啟 Weber® iGrill® 應用程式。

如果在完成這些步驟之後，問題還是沒有解決，請聯絡您的 iGrill 支援團隊以取得更進一步的協助。

我沒有可以和 Kitchen Thermometer配對的裝置，是否還是可以繼續使用？

是的，Kitchen Thermometer 有顯示溫度讀數的面板，也可以用來顯示插入探針目前的溫度。Kitchen Thermometer 的警示設定、計時器工具、全球工具、圖形工具與探針重新命名功能必須在 Weber® iGrill® 應用程式與相容 Bluetooth® 的智慧型裝置上使用。

如果我連線有問題，該怎麼辦？

如果首次配對花了很長的時間，甚至配對失敗時，請確定您是使用 Weber® iGrill® 應用程式進行 Kitchen Thermometer 配對。Weber® iGrill® 應用程式會處理 Kitchen Thermometer 的連線，因此在應用程式配對完成之前，都不會顯示於裝置的 Bluetooth® 功能表中。請造訪 App Store® 或 Google Play™ 商店，下載 Weber® iGrill® 應用程式。

在 iPhone®、iPad® 或 iPod touch® 上：

如果配對花了很長的時間，甚至配對失敗時，返回到裝置的 Bluetooth® 設定中，並選擇 Kitchen Thermometer 旁的 (i) 選項。現在您可以完成以下步驟以進行裝置的配對：

- 選擇「Forget this Device」。
- 關閉「Settings」。
- 關閉 Weber® iGrill® 應用程式。
- 重新開啟 Weber® iGrill® 應用程式。

在 Android™ 上：

如果配對花了很長的時間，甚至配對失敗時，點選位於應用程式底部的「More」，並點選「Support」。在裡頭點選「Restart Android™ Bluetooth®」和「Restart」以重設 Android™ 裝置上的 bluetooth® 連線。請前往應用程式管理員並退出 Weber® iGrill® 應用程式。現在您可以完成以下步驟以進行裝置的配對：

- 點選 Weber® iGrill® 應用程式圖示，重新-開啟應用程式。
- 點選應用程式上方的 iGrill® 圖示以顯示可用的裝置。
- 點選 Kitchen Thermometer 並等候配對。

如果在完成這些步驟之後，問題還是沒有解決，請聯絡我們的客戶支援團隊以取得更進一步的協助。

免責聲明

兒童、身體、感官或心智能力有缺陷的人士，或缺乏經驗與知識的人士，不得使用該器材，除非是在他人監督或指導之下進行。

應該監督並指導兒童不得嬉玩該器材。

關於 Weber® iGrill® 應用程式的詳細說明，請從 Weber 網站：www.weber.com 下載使用手冊。

法規

FCC 合規聲明：

此裝置符合 FCC 規則的第 15 部份。操作必須受限於下列兩個條件：

(1) 此裝置不得造成有害的干擾，而且 (2) 此裝置必須能夠承受任何可能收到的干擾，包括承受可能導致此裝置操作不良的干擾。

使用者資訊：

此設備已經過測試並確認符合 FCC 規則第 15 部 B 等級數位裝置的規格限制。這些限制之用意旨在規定住宅安裝時應提供適當之保護，以防範不良干擾。此設備會產生、使用及輻射出無線電頻率能量。若未根據指示安裝與使用，可能會對無線電通訊造成有害的干擾。然而，我們並不保證在特定的安裝之下不會產生干擾。若透過關閉與開啟設備，發現本設備的確對無線電或電視收訊造成有害的干擾，使用者可以嘗試透過下列一或多種措施修正干擾：

- 重新定位或重新放置收訊的天線。
- 拉長設備與接收器之間的距離。
- 將設備接至不同插座上，讓設備與接收器各自使用不同的電路。
- 洽詢經銷商或具相關經驗的無線電／電視技術人員尋求協助。

加拿大 - 加拿大工業部 (IC)

此裝置符合加拿大工業部豁免授權 RSS 標準。操作必須受限於下列兩個條件：

(1) 此裝置不得造成干擾，而且 (2) 此裝置必須能夠承受任何可能收到的干擾，包括承受可能導致此裝置操作不良的干擾。